
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

DCP-J552DW
DCP-J752DW






Saturs

1 Pamatinformācija 4
Vadības panelis 4
2.7” skārienjūtīgs LCD 5
Īsceļu iestatījumi 6
Kopēšanas īsceļu pievienošana 6
Skanēšanas īsceļu pievienošana 7
Web savienojuma īsceļu pievienošana 8
Īsceļu izmainīšana 8
Īsceļu nosaukumu rediģēšana 8
Īsceļu izdzēšana 9
Īsceļa aktivizēšana 9
Pīkstiena skaļums 9
2 Papīra ielikšana 10
Papīra un citu materiālu ievietošana 10
Aplokšņu ielikšana 11
Foto papīra ielikšana 12
Papīra iestatījumi 13
Papīra tips 13
Papīra izmērs 13
Ieteicamais papīrs un citi materiāli 14
Papīra glabāšana un izmantošana 14
3 Dokumentu ievietošana 15
Kā ievietot dokumentus 15
Izmantojot ADF (DCP-J752DW) 15
Izmantojot skanera stiklu 15
4 Kopēšana 17
Kā kopēt 17
Kopēšanas iespējas 17
Papīra tips 17
Papīra izmērs 18
5 Attēlu drukāšana no atmiņas kartes vai USB flešatmiņas 19
PhotoCapture Center™ iespējas (PHOTO režīms) 19
Atmiņas kartes vai USB flešatmiņas izmantošana 19
Kā sākt 19
Attēlu drukāšana 20
Attēlu apskate 20
PhotoCapture Center™ drukas iestatījumi 21
Skanēšana uz atmiņas karti vai USB flešatmiņu 21

6 Drukāšana no datora 23
Dokumenta drukāšana 23
7 Skanēšana uz datoru 24
Dokumenta kā PDF faila skanēšana izmantojot ControlCenter4 (Windows®) 24
SCAN režīma iestatījumu izmainīšana PDF skanēšanai 26
Dokumenta skanēšana izmantojot skārienjūtīgo ekrānu 28
A Ikdienas apkope 29
Tintes kasešu nomaiņa 29
Iekārtas tīrīšana un pārbaude 30
Skanera stikla tīrīšana 30
Drukas galvas tīrīšana 31
Drukas kvalitātes pārbaude 32
Drukas izlīdzināšana 32
Datuma un laika iestatīšana 33
B Traucējumi 34
Problēmas noteikšana 34
Kļūdu un apkopes paziņojumi 34
Kļūdas animācija 39
Iesprūdis dokuments (DCP-J752DW) 39
Iesprūdusi druka vai papīrs 40
Ja jums rodas problēmas ar jūsu iekārtu 44
Sērijas numura pārbaude 50
Pārstartēšanas funkcijas 50
Kā pārstartēt 50

1 Pamatinformācija


Vadības panelis



PIEZĪME

Lielākā daļa ilustrāciju šinī instrukcijā attēlo iekārtu DCP-J752DW.

1. **2.7” (67.5mm) skārienjūtīgs LCD (šķidro kristālu ekrāns)**
   Jūs varat piekļūt izvēlnēm un opcijām nospiežot tās uz ekrāna.
   Jūs varat pielāgot vadības paneļa leņķi. Turiet to aiz malas, lai izvairītos no nejaušas kādas funkcijas nospiešanas.




2. **Panelis**
   LED uz paneļa iedegas tikai tad, kad tās ir pieejamas lietošanai.
   - **Atpakaļ**
     Spiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.
   - **Home**
     Spiediet, lai atgrieztos pie sākuma ekrāna.
   - **Cancel**
     Spiediet, lai atceltu darbību.

3. WiFi
   WiFi deg, ja `WLAN Enable` **ir** `On`**.**

4. **Ieslēgts/izslēgts**
   Spiediet , lai ieslēgtu iekārtu.
   Lai iekārtu izslēgtu, nospiediet un turiet nospiestu . Uz LCD ekrāna parādīsies `Shutting Down` un saglabāsies uz dažām sekundēm līdz iekārta izslēgsies.
   Ja jūs izslēdzat iekārtu, izmantojot , tā joprojām periodiski tīrīs drukas galvu, lai uzturētu drukas kvalitāti. Lai uzturētu drukas kvalitāti, nodrošinātu drukas galvas ilgāku darbību, ekonomiskāku tintes patēriņu, ieteicams iekārtu vienmēr turēt pieslēgtu strāvas padevei.

2.7” skārienjūtīgs LCD

Iekārtai esot miera režīmā, skārienjūtīgais LCD uzrāda iekārtas statusu.



1 **Copy** (kopēšana)

Ļauj piekļūt kopēšanas režīmam.

2 **Scan** (skanēšana)

Ļauj piekļūt skanēšanas režīmam.

3 **Web** (internets)

Ļauj jūsu Brother iekārtu savienot ar interneta pakalpojumiem.

4 **Photo**

Nospiežot ▶, tad , ļauj piekļūt foto režīmam.

5 **Bezvadu statuss**

Ja jūs izmantojat bezvadu pieslēgumu, četru līmeņu indikators Ready režīma ekrānā uzrāda patreizējo bezvadu signāla stiprumu.



Ja ekrāna augšā redzat WIFI, jūs varat vienkārši konfigurēt bezvadu iestatījumus, nospiežot to.

6 **Settings** (iestatījumi)

Ļauj piekļūt pamata iestatījumiem.


7 **Tinte**

Ļauj apskatīt pieejamo tintes daudzumu, kā arī ļauj piekļūt `Ink` izvēlnei.
Kad tintes kasete ir gandrīz tukša vai arī tai ir kāda problēma, pie konkrētās krāsas parādās kļūdas ikona.

8 **Shortcuts** (īsceļi)


Ļauj piekļūt īsceļiem. Jūs kā īsceļus varat saglabāt noteiktus iestatījumus. Tas ļaus jums ātri kopēt, skanēt un izmantot interneta pakalpojumus.

PIEZĪME



- Ir pieejami trīs īsceļu ekrāni. Katrā īsceļa ekrānā jūs varat iestatīt līdz 4 īsceļiem. Kopumā jūs varat saglabāt līdz 12 īsceļiem.
- Lai apskatītu citus īsceļu ekrānus, spiediet ◀ vai ▶.


9 Brīdinājuma ikona



Brīdinājuma ikona parādās, ja ir kāda kļūda vai uzturēšanas paziņojums; spiediet `Detail`, lai apskatītu to, tad spiediet , lai atgrieztos Ready režīmā.

Settings ekrāns

Kad nospiedīsiet (`Settings`), uz ekrāna parādīsies iekārtas statuss. No sekojošā ekrāna jūs varat pārbaudīt un piekļūt visiem iekārtas iestatījumiem.



1 Ink (tinte)
Apskatiet atlikušo tintes daudzumu. Kad tintes kasete ir gandrīz tukša vai arī tai ir kāda problēma, pie konkrētās krāsas parādās kļūdas ikona.
Nospiediet to, lai piekļūtu `Ink` izvēlnei.

2 Papīra tips
Apskatiet izvēlēto papīra tipu.
Ja nepieciešams izmainīt `Paper Type` izvēlni, nospiediet to.

3 All Settings (visi iestatījumi)
Spiediet, lai piekļūtu pilnai Settings izvēlnei.

4 Wi-Fi
Spiediet, lai iestatītu bezvadu tīkla savienojumu. Ja jūs izmantojat bezvadu pieslēgumu, četru līmeņu indikators Ready režīma ekrānā uzrāda patreizējo bezvadu signāla stiprumu.

5 Papīra izmērs
Apskatiet izvēlēto papīra izmēru. Ja nepieciešams izmainīt `Paper Size`, no spiediet to.

Īsceļu iestatījumi

Biežāk lietotos kopēšanas, skanēšanas un Web savienojuma iestatījumus jūs varat iestatīt kā īsceļus. Jūs šiem iestatījumiem varēsiet piekļūt ātri un viegli. Jūs varat pievienot līdz 12 īsceļiem.

Kopēšanas īsceļu pievienošana

Jūs varat iekļaut sekojošos iestatījumus:

- `Quality` (kvalitāte)
- `Paper Type` (papīra tips)
- `Paper Size` (papīra izmērs)
- `Enlarge/Reduce` (palielināš./samazināš.)
- `Density` (blīvums)
- `Stack/Sort` (šķirošana)
- `Page Layout` (lapas izvietojums)
- `2-sided Copy` (abpusēja kopēšana)
- `Advanced Settings` (papildu iestatījumi)

1. Spiediet (`Shortcuts`).
2. Spiediet tur, kur nav pievienots īsceļš.
3. Spiediet `Copy`.
4. Izlasiet skārienjūtīgajā ekrānā redzamo informāciju, tad apstipriniet to nospiežot `OK`.
5. Spiediet ▼ vai ▲, lai apskatītu pieejamos iestatījumus, tad spiediet iestatījumu, kuru vēlaties izmainīt.

6 Spiediet ▲ vai ▼, lai apskatītu iestatījumam pieejamās opcijas, tad spie-diet jums vajadzīgo.
Atkārtojiet **5** un **6** soli līdz esat izvēlējies visus iestatījumus šim īsceļam.

7 Kad esat beidzis izmainīt iestatījumus, spiediet Save as Shortcut.

8 Izlasiet un apstipriniet jūsu izvēlēto iestatījumu sarakstu, tad spiediet OK.

9 Izmantojot skārienjūtīgā ekrāna klaviatūru, ievadiet īsceļa nosaukumu. Spiediet OK.

10 Spiediet OK, lai saglabātu īsceļu.

Skanēšanas īsceļu pievienošana

Jūs varat iekļaut sekojošos iestatījumus:

to Media

- Scan Type (skanēšanas tips)
- Resolution (izšķirtspēja)
- File Type (faila tips)
- Scan Size (skanēšanas izmērs)
- Scan Long Paper (DCP-J752DW) (gara papīra skanēšana)
- File Name (Faila nosaukums)
- Remove Background Colour (fona krāsas noņemšana)

to File/to OCR (DCP-J752DW)/to Image/to E-mail

- PC Select (datora izvēle)

1 Spiediet (Shortcuts).

2 Spiediet tur, kur nav pievienots īsceļš.

3 Spiediet Scan.

4 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu jums vajadzīgo skanēšanas veidu, tad spiediet to.

5 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:

- Ja esat nospiedis to Media, izlasiet ekrānā esošo informāciju, tad spiediet OK, lai apstiprinātu. Ejiet uz **7** soli.
- Ja esat nospiedis to File,to OCR[1],to Image vai to E-mail, izlasiet ekrānā esošo informāciju, tad spiediet OK, lai apstiprinātu. Ejiet uz **6** soli.

[1] tikai DCP-J752DW

6 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:

- Kad iekārta, izmantojot USB savienojumu, ir pievienota datoram:
  Spiediet OK, lai apstiprinātu, ka <USB> ir izvēlēts kā PC Name. Iejiet uz **12** soli.
- Kad iekārta ir pievienota tīklam:
  Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu PC Name, tad nospiediet to. Spiediet OK, lai apstiprinātu jūsu izvēlēto PC Name. Ejiet uz **12** soli.

7 Spiediet Options.

8 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu pieejamos iestatījumus, tad spiediet to iestatījumu, kuru vēlaties saglabāt vai izmainīt.

9 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu opcijas iestatījumam, tad spiediet jauno opciju, kuru vēlaties iestatīt. Atkārtojiet **8** un **9** soli līdz esat izvēlējies visus iestatījumus šim īsceļam. Kad esat beidzis izmainīt iestatījumus, spiediet OK.

10 Pārbaudiet jūsu izvēlētos iestatījumus:

- Ja jums jāveic papildus izmaiņas, atgrie-zieties **7**.solī.
- Ja izmaiņas jūs apmierina, spiediet Save as Shorcut.

11 Pārbaudiet jūsu iestatījumus uz ekrāna un spiediet OK.

12 Izmantojot skārienjūtīgā ekrāna taustiņus, ievadiet īsceļa nosaukumu. Spiediet OK.

13 Izlasiet informāciju uz ekrāna, tad spiediet OK, lai saglabātu īsceļu.

Web savienojuma īsceļu pievienošana

Jūs varat iekļaut sekojošos iestatījumus:

- SkyDrive
- Box
- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr®

PIEZĪME

Lai pievienotu Web savienojuma īsceļu, jums ir nepieciešams lietotāja konts ar nepieciešamo servisu.

1. Spiediet (Shortcuts).
2. Spiediet + tur, kur nav pievienots īsceļš.
3. Spiediet Web.
4. Ja ir redzama informācija par interneta savienojumu, izlasiet to un apstipriniet nospiežot OK.
5. Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu pieejamos servisus, tad nospiediet vajadzīgo.
6. Spiediet jūsu lietotāja kontu.
   Ja kontam ir nepieciešams PIN kods, ievadiet PIN kodu izmantojot skārienjūtīgā ekrāna klaviatūru. Spiediet OK.
7. Izvēlieties funkciju, ko vēlaties lietot.

PIEZĪME

Funkcijas, ko var iestatīt, ir atkarīgas no izvēlētā servisa.

8. Izlasiet un apstipriniet jūsu izvēlēto funkciju sarakstu, tad spiediet OK.
9. Izmantojot skārienjūtīgā ekrāna taustiņus, ievadiet īsceļa nosaukumu. Spiediet OK.
10. Spiediet OK, lai saglabātu īsceļu.

Īsceļu izmainīšana

PIEZĪME

Jūs nevarat izmainīt Web savienojuma īsceļu.
Ja jūs vēlaties izmainīt īsceļu, izdzēsiet to, tad pievienojiet jaunu īsceļu.

1. Spiediet (Shortcuts).
2. Spiediet ◀ vai ▶, lai atrastu īsceļu, kuru vēlaties izmainīt.
3. Spiediet īsceļu, kuru vēlaties izmainīt. Parādīsies izvēlētā īsceļa iestatījumi.
4. Spiediet Options.
5. Izmainiet **3**.solī izvēlētā īsceļa iestatījumus.
6. Kad iestatījumi ir izmainīti, spiediet Save as Shortcut.
7. Spiediet OK, lai apstiprinātu.
8. Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
   - Ja vēlaties pārrakstīt īsceļu, spiediet Yes. Ejiet uz **10** soli.
   - Ja nevēlaties pārrakstīt īsceļu, spiediet No, lai ievadītu jaunu īsceļa vārdu. Ejiet uz **9** soli.
9. Lai rediģētu nosaukumu, turiet nospiestu ⌫, lai izdzēstu patreizējo nosaukumu, tad, izmantojot skārienjūtīgā ekrāna klaviatūru, ievadiet jauno nosaukumu. Spiediet OK.
10. Spiediet OK, lai apstirpinātu.

Īsceļu nosaukumu rediģēšana

1. Spiediet (Shortcuts).
2. Spiediet ◀ vai ▶, lai atrastu īsceļu, kuru vēlaties rediģēt.
3. Spiediet un turiet nospiestu īsceļu līdz parādās opcijas.

PIEZĪME

Jūs varat arī spiest Edit/Delete, tad spiediet vajadzīgo īsceļu.

4. Spiediet Edit Shortcut Name.
5. Lai izmainītu nosaukumu, turiet nospiestu , lai izdzēstu patreizējo vārdu, tad, izmantojot skārienjūtīgā ekrāna klaviatūru, ievadiet jauno vārdu. Spiediet OK.
6. Spiediet .

Īsceļu izdzēšana

1. Spiediet  (Shortcuts).
2. Spiediet ◀ vai ▶, lai atrastu īsceļu, kuru vēlaties izdzēst.
3. Spiediet un turiet nospiestu īsceļu līdz parādās opcijas.

PIEZĪME

Jūs varat arī spiest Edit/Delete, tad spiediet vajadzīgo īsceļu.

4. Spiediet Delete, lai izdzēstu **3.** solī izvēlēto īsceļu. Spiediet Yes, lai apstiprinātu.
5. Spiediet .

Īsceļa aktivizēšana

ĪSceļu iestatījumiir redzami Shortcut ekrānā. Lai aktivizētu konkrētu īsceļu, vienkārši nospiediet uz tā.

1. Spiediet  (Shortcuts).
2. Spiediet ◀ vai ▶, lai atrastu īsceļu, kuru vēlaties izmantot.
3. Spiediet īsceļu.

Pīkstiena skaļums

Jūs varat izvēlēties taustiņa pīkstiena skaļumu no High līdz Off.

1. Spiediet  (Settings).
2. Spiediet All Settings.
3. Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu General Setup.
4. Spiediet General Setup.
5. Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Beep.
6. Spiediet Beep.
7. Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Low, Med, High vai Off, tad spiediet vajadzīgo opciju.
8. Spiediet .

2 Papīra ielikšana


Papīra un citu materiālu ievietošana

PIEZĪME

Lai drukātu uz Photo (10x15 cm) vai Photo L (89x127 mm) papīra, jums ir jāizmanto foto papīra lāde.


Vienlaicīgi vienā papīra lādē lieciet viena izmēra un viena tipa papīru.

1 Pilnībā izvelciet papīra lādi no iekārtas.




PIEZĪME

- Ja papīra atbalsta atloks (1) ir atvērts, aizveriet to, tad aizveriet papīra atbalstu (2).




- Ja liekat papīra lādē citu papīra izmēru, jums iekārtas izvēlnē ir jāizmaina papīra izmēra iestatījums.


2 Paceliet izdruku lādes vāku (1).



3 Nospiediet un pielāgojiet sānu atbalsta maliņas (1 un 2) jūsu izvēlētā papīra izmēram. Pārliecinieties, ka trijstūra atzīme (3) uz papīra atbalsta maliņām atrodas pret jūsu izmantotā papīra izmēra atzīmēm.




4 Lai izvairītos no papīra iesprūšanas, labi izvētiet papīru.



PIEZĪME

Vienmēr pārliecinieties, ka papīrs nav viļņains.

5 Uzmanīgi ielieciet papīru papīra lādē ar apdrukājamo pusi uz leju un sākuma malu pa priekšu. Pārliecinieties, ka papīrs lādē ir līdzens.




SVARĪGI

Esiet uzmanīgi, lai neiestumtu papīru pārāk tālu; tas var atdurties pret lādes malu un pacelties, kā rezultātā papīrs var iesprūst iekārtā.


PIEZĪME

Ja vēlaties pievienot lādē papīru pirms tā ir tukša, izņemiet no lādes atlikušo papīru un pielieciet klāt jauno papīru. Pirms likšanas lādē papīra lapas labi izvētiet, citādi iekārta var padot vairākas lapas vienlaicīgi.


6 Uzmanīgi pielāgojiet sānu atbalsta maliņas (1) līdz papīram. Pārliecinieties, ka atbalsta maliņas pieskaras papīram.




7 Nolaidiet izdruku papīra lādes vāku.



8 Lēnām iestumiet papīra lādi līdz galam iekārtā.



9 Stumjot papīra lādi iekārtā, izvelciet papīra atbalstu (1) līdz tas noklikšķ un atlokiet papīra atbalsa atloku (2).




Aplokšņu ielikšana

Izmantojiet aploksnes, kas sver no 80 līdz 90 g/m^2 .

SVARĪGI


Neizmantojiet nevienu no sekojošā tipa aploksnēm, jo tās var izraisīt papīra padeves problēmas:


- Tās ir maisveidīgas konstrukcijas
- Tām ir adrešu logi
- Tām ir reljefa apdruka
- Tām ir skavas vai saspraudes
- Tās ir apdrukātas no iekšpuses

Līme	Dubults atloks
	


Reizēm jums var rasties papīra padeves problēmas, ko izraisa aploksnes biezums, izmērs vai atloka forma.

1 Pirms ielikšanas nopresējiet aplokšņu stūrus un malas, lai tās būtu pēc iespējas plakanākas.






2 Lieciet aploksnes papīra lādē ar adreses pusi uz leju. Ja ploksnei atloks ir garajā malā, lieciet to uz kreiso pusi kā parādīts attēlā. Pielāgojiet papīra atbalsta malas (1 un 2) aploksnes izmēram.



Ja jums rodas problēmas apdrukājot aploksnes ar atloku īsajā malā:

1 Atveriet aploksnes atloku.

2 Ievietojiet aploksni papīra lādē ar adreses pusi uz leju un atloku kā parādīts attēlā.




3 Printera draivera logā izvēlieties **Reverse Print** (Windows®) vai **Reverse Page orientation** (Macintosh), tad pielāgojiet izmērus un malas.


Foto papīra ielikšana

Izmantojiet foto papīra lādi, kas atrodas izdruku lādes vāk avirspusē. Jūs varat drukāt uz Photo (10x15 cm) un Photo L (89x127 mm) izmēra papīra. Izmantojot foto papīra lādi, jūs varat atstāt parasto papīru papīra lādē.

1 Saspiediet zilo foto papīra lādes atbrīvošanas sviru (1) un pastumiet lādi uz priekšu līdz tā nostājas foto drukas pozīcijā (2).




2 Nospiediet un pastumiet papīra sānu atbalsta malas (1 un 2) līdz papīra izmēram.




3 Ielieciet papīru foto papīra lādē un uzmanīgi pielāgojiet papīra atbalsta maliņas. Pārliecinieties, ka tās pieskaras papīram un papīrs lādē guļ ir līdzeni.

PIEZĪME

- Vienmēr pārbaudiet vai papīrs nav viļņains.
- Foto indikators apstiprina, ka foto papīra lāde ir Photo drukāšanas pozīcijā. A4/LTR indikators norāda, ka foto papīra lāde ir Normal drukāšanas pozīcijā.



4 Kad esat beidzis drukāt fotogrāfijas, atgrieziet foto papīra lādi *Normal* drukāšanas pozīcijā.
Saspiediet zilo foto papīra lādes atbrīvošanas sviru (1) un pastumiet lādi atpakaļ līdz tā nostājas *Normal* drukas pozīcijā (2).



SVARĪGI

Ja jūs neatgriezīsiet foto paīra lādi atpakaļ Normal pozīcijā, jums parādīsies `No Paper Fed` kļūdas paziņojums.




Foto papīra lāde normālā drukāšanas pozīciiā




Foto papīra lāde foto drukāšanas pozīcijā.

Papīra iestatījumi

Papīra tips

Lai iegūtu maksimāli labu drukas kvalitāti, iestatiet iekārtā jūsu izmantotā papīra tipu.

1 Spiediet  (`Settings`).

2 Spiediet .

3 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu `Plain Paper`, `Inkjet Paper`,`Brother BP71`, `Other Glossy` vai `Transparency`, tad spiediet vajadzīgo opciju.

4 Spiediet .

PIEZĪME

Lapa tiek izdrukāta ar apdrukāto pusi uz augšu iekārtas priekšpusē. Izmantojot kodoskopa plēvi vai glancētu papīru, izņemiet apdrukāto lapu tūlīt pēc izdrukāšanas, lai izvairītos no izsmērēšanās vai iesprūšanas.

Papīra izmērs

Nomainot papīra izmēru papīra lādē, jums ir jānomaina arī papīra izmēra iestatījums iekārtā. Drukājot jūs varat izmantot sekojoša izmēra papīru: A4, A5, Photo (10x15 cm) un Letter.

1 Spiediet  (`Settings`).

2 Spiediet .

3 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos `A4`, `A5`, `10x15 cm` vai `Letter`, tad spiediet vajadzīgo opciju.

4 Spiediet .

Ieteicamais papīrs un citi materiāli

Drukas kvalitāti var ietekmēt izmantotais papīra tips. Lai iegūtu maksimāli labu izdrukas kvalitāti, vienmēr zem Paper Type iestatiet papīra tipu, kas atbilst papīram papīra lādē. Jūs varat izmantot parasto (80 g) papīru, tintes papīru, glancētu papīru, kodoskopa plēvi un aploksni.

- Ja drukājat uz tintes papīra, plēves vai glancēta papīra, pārliecinieties, ka esat izvēlējies pareizo iestatījumu printera draivera **Basic** tabulā vai iekārtas Paper Type iestatījumos.
- Ja drukājat uz Brother foto papīra, ielieciet lādē vienu lieku foto papīra lapu. Papildus lapa ir pievienota papīra iepakojumā.
- Ja drukājat uz plēves vai foto papīra, tad, lai izsargātos no tintes izsmērēšanās vai papīra iesprūšanas, neļaujiet izdrukātajām lapām krāties vienai uz otras.
- Izvairieties no apdrukātās virsmas aiztikšanas tūlīt pēc lapas izdrukāšanas; virsma var būt vēl mitra.


Papīra glabāšana un izmantošana

- Glabājiet papīru tā oriģinālajā iepakojumā un turiet to noslēgtu. Turiet to horizontāli, sausā vietā, sargājiet no tiešiem saules stariem.
- Glancēto papīru lādē lieciet ar spīdīgo pusi uz leju. Izvairieties no spīdīgās puses aiztikšanas ar pirkstiem.
- Neaiztieciet kodoskopa plēves abas puses, jo tās viegli uzsūc ūdeni un sviedrus, kā rezultātā var pasliktināties izdrukas kvalitāte. Izmantojiet tikai tādas kodoskopa plēves, kas domātas tintes printeriem.

SVARĪGI

NEIZMANTOJIET sekojoša tipa papīru:

- Bojātu, saburzītu, viļņainu vai neregulāras formas papīru.



1 2mm vai vairāk var izraisīt papīra iesprūšanu

- Ļoti spīdīgu vai reljefainu papīru.
- Nevar līdzeni sakārtot vienā kaudzē.
- Graudainu papīru.

Izejošā papīra lādē ietilpst līdz 50 lapām 80 g/m² A4 papīra.

3 Dokumentu ievietošana

Kā ievietot dokumentus

Izmantojot ADF (DCP-J752DW)

ADF var ielikt līdz 20 lapām, kuras pa vienai tiek ievilktas iekārtā. Vienmēr izvētiet lapas pirms liekat tās ADF.

Dokumenta izmēri un svars


Garums:	148 līdz 355.6 mm
Platums:	148 līdz 215.9 mm
Svars:	64 līdz 90 g/m²

SVARĪGI


- Nevelciet dokumentu kamēr tas tiek padots iekārtā.
- Neizmantojiet papīru, kas ir viļņains, locīts, plēsts, skavots, ar saspraudēm vai līmēts.
- Neizmantojiet kartonu, avīzi vai audumu.

Pārliecinieties, ka teksts, kas rakstīts ar tinti vai labots ar korekcijas šķīdumu, ir pilnībā nožuvis.

1. Atlokiet ADF dokumentu atbalstu (1).



2. Labi izvētiet lapas.
3. Pielāgojiet papīra atbalsta malas (1) līdz jūsu dokumenta izmēram.




4. ADF dokumentus lieciet ar tekstu uz leju un sākumu pa priekšu līdz jūtat, ka tie atduras pret padeves rullīšiem. Uz ekrāna parādīsies `ADF Ready`.

SVARĪGI

Neatstājiet uz skanera stikla biezus dokumentus, citādi ADF var iesprūst.

5. Pēc ADF lietošanas aizveriet ADF atbalstu. Nolaidiet uz ADF dokumentu atbalsta virsmas pa kreisi, lai aizvērtu to pilnībā.



Izmantojot skanera stiklu

Jūs varat izmantot skanera stiklu, lai kopētu vai skanētu lapas no grāmatas vai atsevišķas lapas.

Dokumenta izmēri un svars


Garums:	līdz 297 mm
Platums:	līdz 215.9 mm
Svars:	līdz 2 kg

PIEZĪME


(DCP-J752DW)
Lai varētu izmantot skanera stiklu, ADF jābūt tukšam.

Kā ievietot dokumentus

1. Paceliet dokumentu vāku.
2. Izmantojot atzīmes stikla sānos un augšā, novietojiet dokumentu ar tekstu **uz leju** ekrāna augšējā kreisajā stūrī.



1 Dokumentu vāks



3. Aizveriet dokumentu vāku.


SATURS

Ja skanējat grāmatu vai biezu dokumentu, neaizcērtiet un nespiediet vāku.

4 Kopēšana

Kā kopēt

1. Lai ievietotu dokumentu, veiciet sekojošo:
   - (DCP-J752DW)
     Lieciet dokumentu ADF ar tekstu uz leju.
   - Lieciet dokumentu uz skenera stikla ar tekstu uz leju.
2. Spiediet (Copy).
   - Uz ekrāna parādīsies:



1 Kopiju skaits

Kopiju skaitu jūs varat ievadīt sekojoši:

- Uz ekrāna spiediet - vai +.
- Uz ekrāna spiediet kopiju skaitu. Skaitu ievadiet izmantojot ekrānā esošo taustiņu paneli. Spiediet OK.

3. Ja vēlaties vairāk par vienu kopiju, ievadiet kopiju skaitu (līdz 99).
4. Spiediet Mono Start vai Colour Start.

Lai pārtrauktu kopēšanu, spiediet .

Kopēšanas iespējas

Spiediet Copy, tad Options. Spiediet ▲ vai ▼, lai virzītos cauri kopēšanas iestatījumiem. Kad iestatījums, kuru vēlaties iestatīt, ir izgaismots, nospiediet to, lai izvēlētos opciju. Kad esat beidzis izmainīt opcijas, spiediet OK.

Jūs varat izmainīt sekojošus iestatījumus:

- Paper Type (papīra tips)
- Paper Size (papīra izmērs)
- Quality (kvalitāte)
- Enlarge/Reduce (palielināš./samazin.)
- Page Layout (lapas izvietojums)
- 2in1 (ID) (divas lapas vienā (ID))
- Stack/Sort (šķirošana)
- Density (intensitāte)
- 2-sided Copy (abpusēja kopija)
- Remove Background Colour (fona krāsas noņemšana)
- Set New Default (jauns noklusējums)
- Factory Reset (rūpnīcas iestatījumi)

PIEZĪME

(DCP-J752DW)
Ja vēlaties kopijas šķirot, izmantojiet ADF.

Papīra tips

Lai iegūtu maksimāli labu drukas kvalitāti, iestatiet iekārtā jūsu izmantotā papīra tipu.

1. Ielieciet dokumentu.
2. Spiediet (Copy).
3. Ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.
4. Spiediet Options.
5. Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Paper Type.
6. Spiediet Paper Type.
7. Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Plain Paper, Inkjet Paper, Brother BP71, Other Glossy vai Transparency, tad spiediet opciju, kuru vēlaties iestatīt.
8. Ja nevēlaties mainīt citus iestatījumus, spiediet OK.
9. Spiediet Mono Start vai Colour Start.

Papīra izmērs

Nomainot papīra izmēru papīra lādē, jums ir jānomaina arī papīra izmēra iestatījums iekārtā. Kopējot jūs varat izmantot sekojoša izmēra papīru: A4, A5, Photo (10x15 cm) un Letter.

1. Ielieciet dokumentu.
2. Spiediet  (Copy).
3. Ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.
4. Spiediet Options.
5. Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Paper Size.
6. Spiediet Paper Size.
7. Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu A4, A5, 10x15 cm vai Letter., tad spiediet opciju, kuru vēlaties iestatīt.
8. Ja nevēlaties mainīt citus iestatījumus, spiediet OK.
9. Spiediet Mono Start vai Colour Start.

5 Attēlu drukāšana no atmiņas kartes vai USB flešatmiņas

PhotoCapture Center™ iespējas (PHOTO režīms)

PIEZĪME

DCP-J552DW neatbalsta USB flešatmiņas.

Pat, ja iekārta nav pieslēgta datoram, jūs varat izdrukāt attēlus tieši no digitālās foto kameras kartes vai USB flešatmiņas.

Jūs varat skanēt dokumentus un saglabāt tos tieši atmiņas kartē vai USB flešatmiņā.

Ja jūsu iekārta ir pieslēgta datoram, jūs varat no tās piekļūt atmiņas kartei vai USB flešatmiņai, kas ir ievietota jūsu iekārtas priekšpusē.


Atmiņas kartes vai USB flešatmiņas izmantošana

Brother iekārtas media drive (atveres) ir izmantojamas ar populārākajām digitālo kameru kartēm: Memory Stick Duo™ , Memory Stick PRO Duo™ , SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus un USB flešatmiņu.

PhotoCapture Center™ iespēja ļauj jums drukāt augstas izšķirtspējas un kvalitātes digitālās fotogrāfijas no digitālās foto kameras.

Kā sākt





1. Atveriet kartes atveres vāciņu.
2. Kārtīgi ielieciet atmiņas karti vai USB flešatmiņu pareizajā atverē.



1 USB flešatmiņas atvere **2 Atmiņas kartes atvere**

SVARĪGI

USB tiešais interfeiss atbalsta tikai USB flešatmiņu, PictBridge savienojamu kameru vai digitālo kameru, kam ir USB lielapjoma atmiņas standarts. Citas USB iekārtas netiek atbalstītas.

Atvere	Atmiņas kartes	
Augšējā atvere 		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (nepieciešams adapters)
Apakšējā atvere 		SD Memory Card SDHC Memory Card SDXC Memory Card MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		mini SD (nepieciešams adapters) mini SDHC (nepieciešams adapters) micro SD (nepieciešams adapters) micro SDHC (nepieciešams adapters) MultiMedia Card mobile (nepieciešams adapters)

SVARĪGI

- Neievietojiet Memory Stick Duo™ apakšējā SD atverē, tas var sabojāt iekārtu.
- Neievietojiet vienlaicīgi iekārtā vairāk kā vienu atmiņas karti. Tas var sabojāt iekārtu.
- Neatvienojiet iekārtu no strāvas padeves, kā arī neizņemiet atmiņas karti vai USB flešatmiņu no iekārtas, kamēr karte vai USB flešatmiņa tiek nolasīta vai tanī tiek ierakstīts. Jūs zaudēsiet informāciju vai sabojāsiet karti.

Attēlu drukāšana

Attēlu apskate

Jūs varat apskatīt attēlus uz skārienjūtīgā ekrāna pirms to izdrukāšanas.

1. Atveriet karšu atveres vāku.
2. Ievietojiet atmiņas karti vai USB flešatmiņu pareizajā atverē.
3. Spiediet `Photos`.
4. Spiediet, lai atrastu `View Photos`.
5. Spiediet `View Photos`.
6. Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
   - Ja gribat izvēlēties attēlus drukāšanai vai arī drukāt vairāk kā vienu kopiju no attēla, ejiet uz **7** soli.
   - Ja vēlaties drukāt visus attēlus, spiediet `Print All`. Spiediet `Yes`, lai apstiprinātu. Ejiet uz **10** soli.
7. Spiediet ◀ vai ▶, lai atrastu attēlu, kuru vēlaties izdrukāt, tad nospiediet to.
8. Ievadiet vajadzīgo kopiju skaitu vai nu ievadot ar ciparіem vai arī izmantojot - vai +. Spiediet `OK`.
9. Atkārtojiet **7** un **8** soli līdz esat izvēlējies visus attēlus.
10. Spiediet `OK`.

11 Izlasiet un apstipriniet ekrānā redzamo iespēju sarakstu un veiciet kādu no sekojošām darbībām:
- Ja vēlaties izmainīt drukas iestatījumus, spiediet Print Settings.
- Ja nevēlaties mainīt iestatījumus, ejiet uz **12** soli.


12 Spiediet Start, lai sāktu drukāt.

PhotoCapture Center™ drukas iestatījumi

Jūs varat izmainīt drukas iestatījumus nākamajam drukas darbam.
Pēc 1 minūtes iekārta atgriezīsies pie noklusētā iestatījuma.

PIEZĪME

Biežāk lietotos iestatījumus jūs varat saglabāt kā noklusētos.



Skanēšana uz atmiņas karti vai USB flešatmiņu

Jūs atmiņas kartē vai USB flešatmiņā varat ieskanēt gan melnbaltus, gan krāsainus dokumentus. Melnbalti dokumenti tiks saglabāti PDF (*.PDF) vai TIFF (*.TIF) formātā. Krāsaini dokumenti tiks saglabāti PDF (*.PDF) vai JPEG (*.JPG) formātā. Rūpnīcas iestatījums ir Color 200 dpi un noklusētais faila formāts ir PDF. Iekārta automātiski izveido faila nosaukumu ar tās dienas datumu. Jūs varat izmainīt krāsu un kvalitāti.

1 Ielieciet dokumentu.

2 Atveriet karšu atveres vāku.

3 Ievietojiet atmiņas karti vai USB flešatmiņu pareizajā atverē.

4 Spiediet Scan to Media.

SVARĪGI

Lai izvairītos no datu, kartes vai USB flešatmiņas sabojāšanas, neņemiet atmiņas karti vai USB flešatmiņu ārā no iekārtas kamēr to lasa vai tanī tiek rakstīts.

5 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
- Ja vēlaties izmantot noklusētos iestatījumus, ejiet uz **10** soli.
- Ja vēlaties izmainīt noklusētos iestatījumus, ejiet uz **6** soli.

6 Spiediet Options.

7 Pēc vajadzības izvēlieties iestatījumus Scan Type, Resolution, File Type, Scan Size, Scan Long Paper[1], File Name un Remove Background Colour.

[1] tikai DCP-J752DW

PIEZĪME

- Ja skanēšanas tipa iestatījumā jūs izvēlaties krāsu, kā faila tipu jūs nevarat izvēlēties TIFF.
- Ja skanēšanas tipa iestatījumā jūs izvēlaties melnbaltu, kā faila tipu jūs nevarat izvēlēties JPEG.
- (DCP-J752DW) Scan Long Paper ir iespējams tikai skanējot ADF.
- Remove Background Colour noņem dokumenta fona krāsu, lai noskanētais dokuments būtu labāk salasāms.

8 Faila nosaukums tiek iestatīts automātiski. Tomēr jūs varat izveidot savu faila nosaukumu, izmantojot ekrānā esošo klaviatūru. Spiediet File Name, tad ievadiet faila nosaukumu. Jūs varat izmainīt tikai pirmās 6 zīmes. Spiediet OK.

9 Spiediet OK.

PIEZĪME

Ja vēlaties iestatījumus saglabāt kā īsceļu, spiediet Save as Shortcut.

10 Spiediet Start.
Ja izmantojat skenera stiklu, uz ekrāna parādīsies Next Page?. Spiediet Yes vai No. Kad esat beidzis skanēt, pārliecinieties, ka esat izvēlējies No pirms izņemat no iekārtas atmiņas karti vai USB flešatmiņu.

6 Drukāšana no datora

Dokumenta drukāšana

Lai varētu drukāt no datora, datorā ir jāuzinstalē printera draiveris.

1. Uzinstalējiet CD diskā esošo Brother printera draiveri.
2. Izvēlieties Print komandu.
3. **Print** logā izvēlieties jūsu iekārtas nosaukumu un spiediet **Properties** vai **Preferences**.
4. Properties logā izvēlieties tos iestatījumus, kurus vēlaties izmainīt:
   - **Media Type** (kartes tips)
   - **Paper Size** (papīra izmērs)
   - **Print Quality** (drukas kvalitāte)
   - **Orientation** (virziens)
   - **Colour/Greyscale** (krāsa/pelēkie toņi)
   - **Ink Save Mode** (tintes taupīšanas rež.)
   - **Scaling** (mērogs)
   - **2-sided / Booklet** (abpusējs/ buklets)
5. Spiediet **OK**.
6. Spiediet **Print** (vai **OK** atkarībā no jūsu lietotās programmas), lai sāktu drukāšanu.

7 Skanēšana uz datoru

Lai iekārtu izmantotu kā skeneri, jums ir jāuzinstalē skenera draiveris. Ja iekārta ir tīklā, konfigurējiet to ar TCP/IP adresi.


Dokumenta kā PDF faila skanēšana izmantojot ControlCenter4 (Windows®)

1. Ielieciet dokumentu.
2. (Windows® XP, Windows Vista® un Windows® 7)

   Atveriet ControlCenter4 nospiežot **(Start)/All Programs/Brother/DCP-XXXX** (kur XXXX ir jūsu modeļa nosaukums)/**ControlCenter4**. Atvērsies ControlCenter4.

   (Windows® 8)

   Spiediet (**Brother Utilities**), tad nospiediet sarakstu un izvēlieties jūsu modeļa nosaukumu. Spiediet **SCAN**, tad spiediet **ControlCenter4**. Atvērsies ControlCenter4.
3. Ja parādās ControlCenter4 Mode logs, izvēlieties **Advanced Mode** un spiediet **OK**.




4. Pārliecinieties, ka **Model** sarakstā ir izvēlēta jums vajadzīgā iekārta.

5 Iestatiet skanēšanas konfigurāciju. Spiediet **Configuration**, tad izvēlieties **Button settings**, **Scan** un **File**.



Parādīsies konfigurācijas logs. Jūs varat izmainīt noklusētos iestatījumus.




1. Izvēlieties **PDF (*.pdf)** no **File Type** saraksta.
2. Jūs varat ievadīt sev vēlamu faila nosaukumu.
3. Jūs varat saglabāt failu noklusētā mapē vai arī izvēlēties citu mapi spiežot  (**Browse**) taustiņu.
4. Jūs varat izvēlēties skanēšanas izšķirtspēju no **Resolution** saraksta.
5. Jūs varat izvēlēties dokumenta izmēru no **Document Size** saraksta.

6 Spiediet **OK**.

7 Spiediet **File**.



8 Spiediet **Scan**.
Iekārta sāks skanēšanu. Mape, kurā ieskanētie dati tiek saglabāti, tiks automātiski atvērta.



SCAN režīma iestatījumu izmainīšana PDF skanēšanai

1 (Windows® XP, Windows Vista® un Windows® 7)

Atveriet ControlCenter4 nospiežot **(Start)/All Programs/Brother/DCP-XXXX** (kur XXXX ir jūsu modeļa nosaukums)**/ControlCenter4**. Atvērsies ControlCenter4.

(Windows® 8)

Spiediet (**Brother Utilities**), tad nospiediet sarakstu un izvēlieties jūsu modeļa nosaukumu. Spiediet **SCAN**, tad spiediet **ControlCenter4**. Atvērsies ControlCenter4.


2 Pārliecinieties, ka **Model** sarakstā ir izvēlēta jums vajadzīgā iekārta.

3 Spiediet **Device Settings**.

4 Spiediet **Device Scan Settings**.



5 Izvēlieties **File** logu. Jūs varat izmainīt noklusētos iestatījumus.



1. Izvēlieties **PDF (*.pdf)** no **File Type** saraksta.
2. Jūs varat ievadīt sev vēlamu faila nosaukumu.
3. Jūs varat saglabāt failu noklusētā mapē vai arī izvēlēties citu mapi spiežot  (**Browse**) taustiņu.
4. Jūs varat izvēlēties skanēšanas izšķirtspēju no **Resolution** saraksta.
5. Jūs varat izvēlēties dokumenta izmēru no **Document Size** saraksta.

6 Spiediet **OK**.

Dokumenta skanēšana izmantojot skārienjūtīgo ekrānu

1. Ielieciet dokumentu.
2. Spiediet  (Scan).
3. Spiediet ◀ vai ▶, lai atrastu to File.
4. Spiediet to File.
5. Ja iekārta ir pievienota tīklam, spiediet PC Name.
   Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
   - Ja vēlaties izmantot noklusētos iestatījumus, ejiet uz **10** soli.
   - Ja vēlaties mainīt noklusētos iestatījumus, ejiet uz **6** soli.
6. Spiediet Options.
7. Spiediet Set with Touch Panel. Spiediet On.
8. Izvēlieties iestatījumus priekš Scan Type,Resolution,File Type un Remove Background Colour.
9. Spiediet OK.
10. Spiediet Start. Iekārta sāks skanēšanu.

PIEZĪME

Ir pieejami sekojoši skanēšanas režīmi.

- to OCR (DCP-J752DW)
- to File
- to Image
- to Media
- to E-mail
- WS Scan [1] (Web Services Scan)

[1] Tikai Windows® lietotājiem (Windows Vista® SP 2 vai vēlāka, Windows® 7 un Windows® 8)

A Ikdienas apkope

Tintes kasešu nomaiņa

Iekārtai ir tintes punktu skaitītājs. Tas nosaka tintes līmeni katrā no 4 kasetēm. Kad tintes kasete ir gandrīz tukša, uz ekrāna parādīsies paziņojums.
Ekrānā tiks uzrādīts kura tintes kasete ir gandrīz tukša vai kuru ir nepieciešams nomainīt. Nomainiet tintes kasetes ekrānā norādītajā kārtībā. Lai arī iekārta uzrādīs, ka tintes kasete ir tukša, tajā joprojām būs nedaudz tinte. Tā ir nepieciešama, lai pasargātu drukas galviņu no izžūšanas un sabojāšanas.


⚠ UZMANĪBU

Ja tinte iekļūst jūsu acīs, izmazgājiet tās ar ūdeni un, ja nepieciešams, sazinieties ar ārstu.


SVARĪGI


Brother daudzfunkcionālās iekārtas ir veidotas tā, lai darbotos ar īpašas specifikācijas tinti un visoptimālākā iekārtas darbība tiek nodrošināta ar Brother oriģinālajām tintes kasetēm. **Brother negarantē šo optimālo darbību, ja tiek izmantotas citas tintes kasetes. Tāpēc Brother neiesaka izmantot citas tintes kasetes kā tikai oriģinālās Brother kasetes, kā arī uzpildīt kasetes ar cita ražotāja tinti. Ja nesavietojamu produktu rezultātā tiek bojāta drukas galviņa vai kāda cita detaļa, tad remonta darbi tiks veikti par atsevišķu samaksu un iekārtas garantija tiks anulēta.**

1. Atveriet tintes kasešu pārsegu (1). Ja tintes kasete ir tukša, uz ekrāna parādīsies `B&W Print Only` vai `Cannot Print.`




2. Nospiediet ekrānā norādītās tintes kasetes atbrīvojošo sviru kā parādīts attēlā. Izņemiet kaseti no iekārtas.





3. Atveriet jaunās tintes kasetes iepakojumu un izņemiet kaseti.


4. Pagrieziet zaļo sviru, kas atrodas uz oranžā aizsargiepakojuma (1), pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz tā noklikšķ. Tad noņemiet oranžo aizsargiepakojumu kā parādīts attēlā.




SVARĪGI

Neaiztieciet laukumu, kas attēlā norādīts ar (2); ja to aiztiksiet, iekārta var nespēt noteikt kaseti.

5 Katrai krāsai ir paredzēta sava konkrēta vieta. Ievietojiet kaseti virzienā kāds norādīts uz tās esošajā uzlīmē.



6 Stumiet tintes kaseti līdz kasetes ķepiņa paceļas, tad aizveriet tintes kasešu nodalījuma vāku.



7 Iekārta automātiski pārstartēs tintes punktu skaitītāju.

PIEZĪME

- Ja jūs esat nomainījis tintes kaseti, piemēram, melno, uz ekrāna parādīsies lūgums apstiprināt, ka tā ir jauna kasete (`Did You Change` BK `Black?`). Katrai jaunai kasetei spiediet **+** (`Yes`), lai pārstartētu tintes punktu skaitītāju. Ja ieliktā kasete nav jauna, spiediet - (`No`).
- Ja, pēc tintes kasetes ielikšanas, uz ekrāna parādās `No Ink Cartridge` vai `Cannot Detect`, pārbaudiet vai tā ir jauna Brothera oriģinālā kasete un vai tā ir ielikta pareizi. Izņemiet tintes kaseti un lēnām iestumiet to atpakaļ līdz paceļas kasetes ķepiņa.

SVARĪGI


- Neņemiet tintes kaseti ārā no iekārtas, ja nav nepieciešams to nomainīt. Tā darot jūs varat samazināt tintes daudzumu un iekārta nezinās cik īsti tās vēl ir atlicis.
- Nekratiet tintes kasetes. Ja tinte nonāk uz jūsu ādas vai apģērba, nekavējoties nomazgājiet to ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekli.
- Ja jūs nejauši ieliekat kaseti nepareizā vietā, uz ekrāna parādīsies `Wrong Ink Colour`. Pārlieciet tintes kaseti pareizajā vietā.
- Kad kasete ir attaisīta, lieciet to iekārtā un izlietojiet 6 mēnešu laikā.
- Nemēģiniet tintes kaseti izjaukt vai pildīt, tas var izraisīt tintes izplūšanu no kasetes.

Iekārtas tīrīšana un pārbaude


Skanera stikla tīrīšana

1 Atvienojiet iekārtu no strāvas padeves.

2 Paceliet dokumentu vāku (1). Ar sausu, šķiedras neatstājošu lupatiņu, kas samitrināta ar ugunsdrošu stikla tīrīšanas līdzekli, notīriet skanera stiklu (2) un balto plastikātu (3).




3 (DCP-J752DW)
Ar sausu, šķiedras neatstājošu lupatiņu, kas samitrināta ar ugunsdrošu stikla tīrīšanas līdzekli, zem ADF notīriet balto maliņu (1) un stikla maliņu (2).



PIEZĪME

Kad esat notīrījis stikla maliņu, pārbrauciet tai vēl ar pirkstu, lai redzētu vai tur vēl nav kas pielipis. Ja tomēr vēl ko sajūtat, notīriet konkrēto vietu vēlreiz. Pēc tīrīšanas, veiciet pārbaudes kopiju.



Ja uz stikla ir palicis netīrs punkts vai korekcijas šķidrums, kopijā parādās vertikāla līnija

Ja stikls ir tīrs, vertikālā līnija pazūd.

Drukas galvas tīrīšana

Lai nodrošinātu labu drukas kvalitāti, iekārta automātiski veiks drukas galvas tīrīšanu. Ja rodas drukas kvalitātes problēmas, jūs varat veikt tīrīšanu manuāli.
Tīrīšana nepieciešama, ja uz izdrukām tekstā vai grafikā parādās horizontāla līnija, vai teksts tiek nevienmērīgi izdrukāts. Jūs varat tīrīt tikai melno (Black) kaseti atsevišķi; krāsainās (Yellow, Magenta, Cyan) reizē vai arī visas četras krāsas kopā.
Drukas galvas tīrīšanas procesa laikātiek patērēts neliels daudzums tintes.

SVARĪGI

Neaiztieciet drukas galvu. Tas var izraisīt drukas galvas bojājumus un tās garantijas zaudēšanu.

1 Spiediet .

PIEZĪME

Jūs varat arī spiest  (`Settings`) un `Ink`.

2 Spiediet `Cleaning`.

3 Spiediet `Black`, `Colour` vai `All`. Iekārta sāks drukas galvas tīrīšanu. Kad tīrīšana būs pabeigta, iekārta atgriezīsies Ready režīmā.

PIEZĪME

- Ja drukas galvu esat tīrījis vismaz piecas reizes, bet drukas kvalitāte nav uzlabojusies, pamēģiniet problemātiskās krāsas kaseti nomainīt ar jaunu Brother oriģinālo kaseti. Ja kvalitāte joprojām nav uzlabojusies, sazinieties ar Brother servisa centru.
- Drukas galvu varat tīrīt arī no datora.

Drukas kvalitātes pārbaude

Ja izdrukas parādās bālas vai ar strīpām, iespējams, ka kāda no sprauslām ir aizsērējusi. Jūs to varat pārbaudīt, izdrukājot Print Quality Check Sheet (drukas kvalitātes pārbaudes lapa).


1. Spiediet .

PIEZĪME

Jūs varat arī spiest  (Settings) un Ink.

2. Spiediet Test Print.
3. Spiediet Print Quality.
4. Spiediet OK. Iekārta sāks drukāt Print Quality Check Sheet.
5. Pārbaudiet uz lapas esošo četru krāsu bloku kvalitāti.
6. Uz ekrāna parādīsies jautājums vai drukas kvalitāte ir OK.
   Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
   - Ja visas līnijas ir skaidras un saskatāmas, spiediet Yes, lai pabeigtu drukas kvalitātes pārbaudi un ejiet uz **10** soli.
   - Ja varat saskatīt iztrūkstošas sīkas līnijas kā attēlots zemāk, spiediet No.

OK



Slikti



7. Ekrānā jautās vai drukas kvalitāte melnajai un 3 krāsainajām tintēm ir OK. Spiediet Yes vai No.
8. Ekrānā jautās vai vēlaties sākt tīrīšanu. Spiediet OK. Iekārta sāks tīrīt drukas galvu.
9. Kad tīrīšana ir pabeigta, spiediet OK. Iekārta vēlreiz izdrukās Print Quality Check Sheet. Atgriezieties pie **5** soļa.
10. Spiediet .

Ja drukas galvu esat tīrījis vismaz piecas reizes, bet kvalitāte nav uzlabojusies, nomainiet attiecīgo tintes kaseti. Kad tas izdarīts, vēlreiz pārbaudiet drukas kvalitāti. Ja pēc piecām reizēm problēma saglabājas, sazinieties ar Brother servisa centru.

SVARĪGI

Neaiztieciet drukas galvu. Tas var izraisīt drukas galvas bojājumus un tās garantijas zaudēšanu.

PIEZĪME



Ja drukas galvas sprauslas ir aizsērējušas, izdruka izskatīsies šādi.



Kad drukas galvas sprauslas ir iztīrītas, horizontālās līnijas būs pazudušas.

Drukas izlīdzināšana

Nepieciešamība izlīdzināt druku var rasties pēc iekārtas transportēšanas, ja druka ir izplūdusi vai bāla.


1. Spiediet .

PIEZĪME

Jūs varat arī spiest  (Settings) un Ink.

2. Spiediet Test Print.
3. Spiediet Alignment.


4 Spiediet OK. Iekārta izdrukās Alignment Check Sheet.



5 "A" paraugam spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos to testa drukas ciparu, kur vismazāk redzamas vertikālas strīpas (1-9), tad nospiediet to.
Spiediet OK.
Atkārtojiet šo soli B, C un D paraugiem.
Piemērā cipars 6 visiem paraugiem ir labākā izvēle.

6 Spiediet .

PIEZĪME



Ja drukas izlīdzinājums nav pareizi pielāgots, izdruka izskatīsies izplūdusi.

Ja drukas izlīdzinājums ir veikts pareizi, izdruka izskatīsies šādi.

Datuma un laika iestatīšana

Datuma un laika iestatīšana ļauj iekārtai drukas galvas tīrīšanu veikt regulāri, tā uzturot optimālo drukas kvalitāti.

1 Spiediet (Settings).

2 Spiediet All Settings.

3 Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Initial Setup.

4 Spiediet Initial Setup.

5 Spiediet Date&Time.

6 Spiediet Date.

7 Skārienjūtīgajā ekrānā ievadiet pēdējos divus gada ciparus, tad spiediet OK.

8 Skārienjūtīgajā ekrānā ievadiet divus mēneša ciparus, tad spiediet OK.

9 Skārienjūtīgajā ekrānā ievadiet divus ciparus dienai, tad spiediet OK.

10 Spiediet Time.

11 Izmantojot skārienjūtīgā ekrāna klaviatūru, ievadiet laiku (24 stundu formātā). Spiediet OK.

12 Spiediet .

B Traucējumi

Problēmas noteikšana

Vispirms pārbaudiet:

- Iekārtas strāvas padeves vads ir pievienots pareizi un iekārta ir ieslēgta.
- Visas aizsargdaļas ir noņemtas.
- Papīrs papīra lādē ir ielikts pareizi.
- Interfeisa vadi ir droši pievienoti iekārtai un datoram, vai arī bezvadu savienojums ir iestatīts gan iekārtā, gan datorā.
- Paziņojumus ekrānā.

Kļūdu un apkopes paziņojumi

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
`B&W 1-sided Print Only Replace Ink`	Viena vai vairākas krāsainās tintes kasetes ir tukšas. Jūs joprojām varat drukāt melnbaltā režīmā apmēram 4 nedēļas (atkarībā no izdrukāto lapu skaita). Kamēr uz ekrāna ir šis paziņojums, katrs režīms darbosies sekojoši: • Drukāšana Ja printera draiverī **Advanced** logā izvēlēsieties **Grayscale**, jūs iekārtu varat izmantot kā melnbaltu printeri. Pēc šī paziņojuma abpusēja druka nav iespējama. • Kopēšana Ja papīra tips ir iestatīts uz `Plain Paper`, jūs varat izgatavot melnbaltas kopijas. Pēc šī paziņojuma abpusēja kopēšana nav iespējama.	Nomainiet tukšās tintes kasetes. **PIEZĪME** Iekārta pārtrauks visas drukas darbības līdz brīdim, kad ieliksiet jaunu tintes kaseti, šādos gadījumos: • Ja atvienojat iekārtu vai izņemat tintes kaseti. • Ja papīra tips ir iestatīts uz kādu citu tipu nevis `Plain Paper` vai `Inkjet Paper`. • (Windows®) Ja printera draiverī **Basic** logā esat atzīmējis **Slow Drying Paper**. (Macintosh) Ja printera draiverī zem **Print Settings** esat atzīmējis **Slow Drying Paper**.
`Cannot Detect`	Jaunā tintes kasete ir ielikta pārāk ātri un iekārta to nav atpazinusi.	Izņemiet jauno tintes kaseti un ielieciet to lēnām līdz paceļas kasetes ķepiņa.
	Tintes kasete nav kārtīgi ielikta.	
	Ja neizmantojat Brother oriģinālo tintes kaseti, iekārta to var neatpazīt.	Nomainiet kaseti ar Brother oriģinālo tintes kaseti. Ja kļūdas paziņojums saglabājas, sazinieties ar Brother servisa centru.

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Cannot Detect Ink Volume	Ja izmantojat neoriģinālās tintes kasetes, iekārta nevar noteikt tintes daudzumu.	Nomainiet tintes kasetes ar oriģinālajām Brother tintes kasetēm. Ja kļūdas paziņojums nepazūd, sazinieties ar Brother servisa centru.
Cannot Print Replace Ink	Viena vai vairākas tintes kasetes ir tukšas. Iekārta pārtrauks visus drukas darbus.	Nomainiet tukšās tintes kasetes.
Cover is Open	Skanera pārsegs nav pilnībā aizvērts.	Paceliet skanera vāku, tad aizveriet to vēlreiz.
		Pārliecinieties, ka USB vads (ja tiek lietots) ir pareizi izvadīts pa vada kanālu uz iekārta aizmuguri.
	Tintes kasešu nodalījuma vāks nav pilnībā aizvērts.	Kārtīgi aizveriet tintes kasešu pārsegu līdz tas noklikšķ.
Data Remaining in Memory	Drukātie dati ir palikuši iekārtas atmiņā.	Spiediet . Iekārta atcels darbu un izdzēsīs to no atmiņas, tad mēģiniet vēlreiz.
Document Jam/ too Long (DCP-J752DW)	Dokuments nav ielikts vai padots pareizi vai arī no ADF skanētais dokuments ir pārāk garš.	Skat. *ADF izmantošana*. Skat. *Iesprūdis dokuments*.
High Tempera-ture	Temperatūra telpā ir pārāk augsta.	Pēc telpas temperatūras pazemināšanas, ļaujiet iekārtai atdzist, tad mēģiniet vēlreiz.
Hub is Unusable (DCP-J752DW)	Koncentrators vai USB flešatmiņa ar koncentratoru ir pievienota USB tiešajam interfeisam.	Koncentratori, tai skaitā USB flešatmiņas ar iebūvētu koncentratoru, netiek atbalstītas. Atvienojiet iekārtu no USB tiešā interfeisa.
Ink Absorber Full	Tintes absorbētājs vai tintes pārplūdes kaste ir pilna. Šīs ir periodiski maināmas detaļas, tādēļ to nomaiņu garantija nesedz. Šo detaļu paātrinātu nomaiņu var izraisīt pārāk bieža iekārtas ieslēgšana/ izslēgšana, ja tiek lietotas neoriģinālās tintes kasetes vai pildītas tintes kasetes. Bieža tīrīšana, piepilda šīs kastes ātrāk.	Sazinieties ar Brother servisa centru. Citi iemesli tīrīšanai: • Pēc papīra iesprūšanas, iekārta automātiski veic tīrīšanu. • Ja iekārta nav darbināta ielgāk par 30 dienām, tā veic tīrīšanu. • Ja vienas krāsas tintes kasete tiek nomainīta 12 reizes, iekārta veic tīrīšanu.
Ink Absorber Near Full	Tintes absorbētājs vai tintes pārplūdes kaste ir gandrīz pilna.	Sazinieties ar Brother servisa centru.
Ink Low	Viena vai vairākas tintes kasetes ir gandrīz tukšas.	Iegādājieties jaunu tintes kaseti. Jūs varat turpināt drukāt līdz ekrānā parādās Cannot Print.

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Low Temperature	Temperatūra telpā ir pārāk zema.	Kad telpas temperatūra ir paaugstināta, ļaujiet iekārtai sasilt, tad mēģiniet vēlreiz.
Media Error	Ievietotā atmiņas karte ir vai nu bojāta vai neformatēta, vai arī nav savietojama ar iekārtu.	Pamēģiniet ielikt atmiņas karti atkārtoti. Ja kļūda nepazūd, pārbaudiet media draiveri, ieliekot tanī citu karti, kuru jūs zināt darbojamies.
		Izņemiet atmiņas karti no iekārtas un noformatējiet to.
Media is Full	Jūsu izmantotā atmiņas karte vai USB flešatmiņa jau satur 999 failus.	Iekārta var saglabāt atmiņas kartē vai USB flešatmiņā tikai tad, ja tā satur mazāk par 999 failiem. Mēģiniet izdzēst kādu no failiem, lai atbrīvotu vietu un mēģiniet vēlreiz.
	Jūsu izmantotajā atmiņas kartē vai USB flešatmiņā nav pietiekami daudz brīvas vietas, lai ieskanētu dokumentu.	Spiediet . No atmiņas kartes vai USB flešatmiņas izdzēsiet neizmantotos failus un mēģiniet vēlreiz.
No File	Ievietotā atmiņas karte vai USB flešatmiņa nesatur .JPG failu.	Ievietojiet pareizo atmiņas karti vai USB flešatmiņu.
No Ink Cartridge	Tintes kasete nav kārtīgi ielikta.	Izņemiet jauno tintes kaseti un ielieciet to vēlreiz lēnām līdz kasetes ķepiņa paceļas.
Out of Memory	Iekārtas atmiņa ir pilna.	**Ja kopēšana ir procesā:** • Spiediet , Quit vai Close un gaidiet kamēr citas procesā esošās darbības beigsies, tad mēģiniet vēlreiz. • Spiediet Partial Print, lai nokopētu līdz šim noskanētās lapas.
Paper Jam [Front]	Iekārtā ir iesprūdis papīrs.	Skat. *Iesprūdusi druka vai papīrs*. Pārliecinieties, ka papīra atbalsta maliņas ir iestatītas uz pareizo papīra izmēru.
		Ja papīra iesprūšana atkārtojas, iespējams, iekārtā ir palicis mazs papīra gabaliņš. Pārbaudiet vai iekārtā nav palicis papīrs.

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Paper Jam [Front,Rear]	Iekārtā ir iesprūdis papīrs.	Skat. *Iesprūdusi druka vai papīrs*. Pārliecinieties, ka papīra atbalsta maliņas ir iestatītas uz pareizo papīra izmēru.
		Ja papīra iesprūšana atkārtojas, iespējams, iekārtā ir palicis mazs papīra gabaliņš. Pārbaudiet vai iekārtā nav palicis papīrs.
Paper Jam [Rear]	Iekārtā ir iesprūdis papīrs.	Skat. *Iesprūdusi druka vai papīrs*. Pārliecinieties, ka papīra atbalsta maliņas ir iestatītas uz pareizo papīra izmēru.
		Ja papīra iesprūšana atkārtojas, iespējams, iekārtā ir palicis mazs papīra gabaliņš. Pārbaudiet vai iekārtā nav palicis papīrs.
	Papīra putekļi ir nosēdušies uz papīra pacēlājruļļiem.	Notīriet papīra pacēlājruļļus.
No Paper Fed	Iekārārta ir beidzies papīrs vai arī tas nav kārtīgi ielikts papīra padeves lādē.	Veiciet kādu no sekojošām darbībām: • Ielieciet papīru papīra padeves lādē un ekrānā spiediet OK. • Izņemiet papīru un ielieciet to vēlreiz, tad ekrānā spiediet OK.
	Foto papīra lāde nav pareizajā pozīcijā.	Izmantojot parasto papīru, pārlieciet foto papīra lādi Normal drukāšanas pozīcijā.
	Papīra lāde nav kārtīgi ielikta iekārtā.	Izņemiet papīra lādi un ielieciet to atpakaļ līdz tā noklikšķ vietā, tad ekrānā spiediet OK.
	Papīra putekļi ir nosēdušies uz papīra pacēlājruļļiem.	Notīriet papīra pacēlājruļļus.
	Nav kārtīgi aizvērts Jam Clear Cover.	Pārliecinieties, ka Jam Clear Cover ir kārtīgi aizvērts abos galos.
	Papīrs ir iesprūdis iekārtā.	Skat. *Iesprūdusi druka vai papīrs*.
		Ja kļūda bieži parādās abpusējas drukāšanas laikā, iespējams, papīra padeves ruļļi ir aplipuši ar tinti. Notīriet papīra padeves ruļļus.

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Touchscreen Init. Failed	Skārienjūtīgais ekrāns tika nospiests pirms inicializācija tika pabeigta.	Pārliecinieties, ka nekas naizskar un neatrodas uz skārienjūtīgā ekrāna.
	Starp ekrānu apakšdaļu un tā rāmi var būt iesprūduši netīrumi.	Ievietojiet stingru papīru starp ekrāna apakšdaļu un rāmi un stumiet to uz priekšu un atpakaļ līdz netīrumi ir izstumti.
Unable to CleanXX Unable to Initialize XX Unable to PrintXX Unable to ScanXX	Iekārtai ir mehāniska problēma. **-VAI-** Iekārtā ir nepiederošs objekts, piem., saspraude vai papīra gabaliņš.	Atveriet skanera pārsegu un izņemiet nepiederošos objektus. Ja kļūdas paziņojums nepazūd, atvienojiet iekārtu no strāvas padeves uz vairākām minūtēm un atkal pievienojiet strāvai.
Unusable Device Disconnect device from front connector & turn machine off & then on (DCP-J752DW)	USB tiešajam interfeisam ir pievienota bojāta iekārta.	Atvienojiet iekārtu no USB tiešā interfeisa, tad spiediet ⏻ , lai iekārtu izslēgtu, tad vēlreiz, lai ieslēgtu.
Unusable Device Please Disconnect USB device. (DCP-J752DW)	USB tiešajam interfeisam ir pievienota USB iekārta vai USB flešatmiņa, kas netiek atbalstīta.	Atvienojiet iekārtu no USB tiešā interfeisa. Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.
Wrong Ink Colour	Tintes kasete ir ielikta nepareizā vietā.	Pārbaudiet, kura tintes kasete neatbilst krāsai iekārtā un pārlieciet to pareizajā vietā.
Wrong Paper	Paper Size iestatījums neatbilst papīra izmēram, kas ir papīra lādē. **vai** Papīra sānu atbalsta malas papīra lādē nav novietotas pretī jūsu izmantotā papīra izmēra indikatoriem.	1. Pārbaudiet vai Jūsu izvēlētais Paper Size atbilst lādē esošā papīra izmēram. 2. Pārliecinieties, ka papīrs lādē atrodas Portrait pozīcijā un papīra atbalsta malas ir iestatītas atbilstoši jūsu papīra izmēra indikatoriem. 3. Kad esat pārbaudījis papīra izmēru un papīra pozīciju, spiediet ekrānā OK.
		Ja drukājat no datora, pārbaudiet vai printera draiverī izvēlētais papīra izmērs atbilst papīra izmēram lādē.

Kļūdas animācija


Kļūdas animācija soli pa solim parāda ko darīt, kad ir iesprūdis papīrs. Jūs varat virzīties pa soļiem savā tempā spiežot ▶, lai apskatītu nākamo soli vai ◀, lai atgrieztos pie iepriekšējā soļa.

Iesprūdis dokuments (DCP-J752DW)

Dokuments ADF var iesprūst, ja tas ir pārāk garš vai nav kārtīgi ielikts.

Dokuments ir iesprūdis ADF virspusē

1. Izņemiet visu neiesprūdušo papīru no ADF.
2. Atveriet ADF vāku.
3. Izņemiet iesprūdušo papīru velkot to uz augšu.



1 ADF vāks


4. Aizveriet ADF vāku.
5. Spiediet ✕.

SVARĪGI

Lai izvairītos no turpmākas dokumentu iesprūšanas, kārtīgi aizveriet ADF uzspiežot tam pa vidu.

Dokuments ir iesprūdis ADF iekšpusē

1. Izņemiet visu neiesprūdušo papīru no ADF.
2. Paceliet dokumentu vāku.
3. Izvelciet iesprūdušo dokumentu virzienā pa kreisi.




1 Dokumentu vāks

4. Aizveriet dokumentu vāku.
5. Spiediet ✕.

Mazu dokumentu izņemšana no ADF

1. Paceliet dokumentu vāku.
2. Ievietojiet ADF cietu papīra gabalu, piemēram, kartonu, lai izstumtu cauri mazu papīra gabalu.




1 Dokumentu vāks


3. Aizveriet dokumentu vāku.
4. Spiediet ✕.

Iesprūdusi druka vai papīrs

1. Atvienojiet iekārtu no strāvas padeves.
2. Pilnībā izvelciet papīra lādi (1) no iekārtas.




3. Pavelciet iekārtas iekšpusē abas zaļās sviras uz savu pusi, lai atbrīvotu iesprūdušo papīru.




- Ja ekrānā redzams `Paper Jam [Rear]`, ejiet uz **7** soli.


4. Izvelciet iesprūdušo papīru (1).



5. Paceliet Jam Clear Flap un izņemiet iesprūdušo papīru.




6. Kārtīgi pārbaudiet virs un zem Jam Clear Flap vai nav palicis kāds papīra gabaliņš.




Ar izņemtu lādi veiciet vienu no sekojošā:

- Ja uz ekrāna parādās `Paper Jam [Front]`, ejiet uz **10** soli.
- Ja uz ekrāna parādās `Paper Jam [Front,Rear]`, ejiet uz **7** soli.


7. Iekārtas aizmugurē atveriet Jam Clear Cover (1).




8. Izvelciet iesprūdušo papīru no iekārtas.



9. Aizveriet Jam Clear Cover. Pārliecinieties, ka tas ir kārtīgi aizvērts.




10 Ar abām rokām paceliet skenera vāku (1) atvērtā pozīcijā. Pastumiet drukas galviņu (ja nepieciešams), lai izņemtu papīru, ja tāds ir palicis šinī vietā. Pārbaudiet vai iekārtas stūros (2) un (3) nav palicis papīrs.




SVARĪGI

- Neaiztieciet kodētāja sloksni (1). Tās aiztikšana var radīt bojājumus iekārtai.




- Ja papīrs ir iesprūdis zem drukas galvas, atvienojiet iekārtu no strāvas padeves, tad pastumiet drukas galvu, lai izņemtu papīru.
- Ja drukas galva ir labajā stūrī kā parādīts attēlā, jūs to nevarat pastumt. Pievienojiet strāvas padeves vadu. Turiet nospiestu līdz drukas galva aizvirzās līdz centram . Tad atvienojiet iekārtu no strāvas padeves un izņemiet papīru.




- Ja tinte nokļūst uz jūsu ādas, nekavējoties nomazgājiet to ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.


11 Uzmanīgi pārbaudiet iekārtas iekšpusi (1), lai tur nepaliek neviens papīra gabaliņš.



12 Ielieciet papīra lādi iekārtā.



13 Paceliet skenera vāku (1), lai atbrīvotu aizslēgu. Uzmanīgi pastumiet skenera vāka atbalstu uz leju (2) un ar abām rokām aizveriet skenera vāku (3).



14 Stumjot papīra lādi atpakaļ iekārtā, izvelciet papīra atbalstu līdz tas nostiprinās atvērtā pozīcijā, tad atlokiet papīra atbalsta atloku.

15 Pievienojiet strāvas padeves vadu.


PIEZĪME

Ja papīrs iesprūst atkārtoti, iekārtā, iespējams ir iesprūdis mazs papīra gabaliņš.


Papildus iesprūduša papīra izņemšanas iespējas

1 Atvienojiet iekārtu no strāvas padeves.


2 Izvelciet papīra lādi (1) no iekārtas.




3 Pavelciet iekārtā esošās abas zaļās sviras, lai izvilktu iesprūdušo papīru.




4 Ar abām rokām paceliet skanera vāku atvērtā pozīcijā.




5 Ielieciet vienu biezu A4 vai Letter izmēra papīra lapu dziļi iekārtā kā parādīts attēlā.






6 Ja biezais papīrs izstumj kādu iesprūdušu papīra gabalu, izņemiet to.




SVARĪGI

Neaiztieciet kodētāja sloksni (1). Tās aiztikšana var radīt bojājumus iekārtai.




7 Izvelciet biezo papīru no iekārtas.

8 Paceliet skenera vāku (1), lai atbrīvotu aizslēgu. Uzmanīgi pastumiet skenera vāka atbalstu uz leju (2) un ar abām rokām aizveriet skenera vāku (3).



9 Ielieciet papīra lādi iekārtā.



10 Pievienojiet strāvas padeves vadu.

Ja jums rodas problēmas ar jūsu iekārtu

Drukāšana

Problēma	Ieteikumi
Nav izdrukas	Pārbaudiet vai ir uzinstalēts un izvēlēts pareizs printera draiveris.
	Pārbaudiet vai ekrānā neuzrādās kļūdas paziņojums.
	Pārliecinieties, ka iekārta ir pieslēgta. (Windows® XP un Windows Server® 2003) Spiediet **Start/Printers and Faxes**. Ar peles labo taustiņu spiediet **Brother DCP-XXXX Printer** (kur XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums). Ja iekārta nav pieslēgta, uzrādīsies **Use Printer Online**. Izvēlieties šo iespēju, lai pieslēgtu iekārtu. (Windows Vista® un Windows Server® 2008) Spiediet **/Control Panel/Hardware and Sound/Printers**. Ar peles labo taustiņu spiediet **Brother DCP-XXXX Printer** (kur XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums). Ja iekārta nav pieslēgta, uzrādīsies **Use Printer Online**. Izvēlieties šo iespēju, lai pieslēgtu iekārtu. (Windows® 7 un Windows Server® 2008 R2) Spiediet **/Devices and Printers**. Ar peles labo taustiņu spiediet **Brother DCP-XXXX Printer** (kur XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums) un izvēlieties **See what's printing**. Spiediet **Printer** un pārliecinieties, ka nav izvēlēts **Use Printer Offline**. (Windows® 8 un Windows Server® 2012) Ar peli pavirziet kursoru uz ekrāna labo apakšējo stūri. Kad parādīsies izvēlnes logs, spiediet **Settings**, tad spiediet **Control Panel**. **Hardware and Sound** (Hardware) grupā spiediet **View devices and printers**. Ar peles labo taustiņu spiediet **Brother DCP-XXXX Printer** (kur XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums) un izvēlieties **See what's printing**. Ja parādās printera draivera iespējas, izvēlieties jūsu pritnera draiveri. Izvēlnes logā spiediet **Printer** un pārliecinieties, ka nav izvēlēts **Use Printer Offline**.
	Viena vai vairākas tintes kasetes ir tukšas.
	Dokuments netiks drukāts, ja vecs, neizdrukāts dokuments palicis printera draivera spolētājā. Atveriet datora ikonu un izdzēsiet visus datus. Printera ikonu jūs varat atrast sekojoši: (Windows® XP un Windows Server® 2003) Spiediet **Start/Printers and Faxes.** (Windows Vista® un Windows Server® 2008) Spiediet **/Control Panel/Hardware and Sound/ Printers**.

Problēma	Ieteikumi
Nav izdrukas	(Windows® 7 un Windows Server® 2008 R2) Spiediet **/Devices and Printers/ Printers and Faxes**. (Windows® 8 un Windows Server® 2012) Ar peli pavirziet kursoru uz ekrāna labo apakšējo stūri. Kad parādīsies izvēlnes logs, spiediet **Settings/ Control Panel/ Hardware and Sound** (Hardware) grupa/ **View devices and printers/ Printers.** Mac OS X v10.6.8) Spiediet **System Preferences/ Print & Faxes.** (OS X v10.7x, 10.8.x) Spiediet **System Preferences/ Print & Scan.**
Ekrānā Header un Footer parādās, bet izdrukā nē	Lapas augšā un apakšā ir laukums, kas netiek apdrukāts. Pielāgojiet dokumenta augšējās un apakšējās malas robežas.
Nespēj veikt 'Page Lay-out" drukāšanu	Pārbaudiet vai papīra izmēra iestatījumi attiecīgajā programmā un printera draiverī ir vienādi.
Drukšānas ātrums ir pārāk lēns	Pamēģiniet izmainīt printera draivera iestatījumu. Augstākai drukāšanas kvalitātei ir nepieciešams ilgāks datu apstrādes, pārsūtīšanas un drukāšanas laiks. Pamēģiniet citus printera draivera kvalitātes iestatījumus: (Windows®) Advanced komandkartē spiediet **Colour Settings** un pārliecinieties, ka nav izvēlēts **Colour Enhancement**. (Macintosh) Izvēlieties **Colour Settings**, spiediet **Advanced Colour Settings un** pārliecinieties, ka nav izvēlēts **Colour Enhancement**.
	Izslēdziet bezrobežas drukāšanas iespēju. Bezrobežas drukāšana ir lēnāka nekā parastā.
Krāsu pastiprināšana nedarbojas pareizi	Ja attiecīgajā programmā attēls nav pilnkrāsu (t.i. 256 krāsu), tad krāsu pastiprināšana nedarbosies. Ar krāsu pastiprināšanas funkciju lietojiet vismaz 24 bitu krāsu datus.
Iekārta nedrukā no Adobe® Illustrator	Pamēģiniet samazināt drukas izšķirtspēju.
Tekstā vai grafikos parādās baltas horizontālas līnijas 	Notīriet drukas galvu.
	Pārliecinieties, ka izmantojat Brother Original Innobella™ tintes kasetes.
	Pārliecinieties, ka izmantojat kādu no ieteiktajiem papīra tipiem.
	Lai pagarinātu drukas galvas darbības laiku, nodrošiniet labāko tintes kasetes ekonomiju un uzturiet drukas kvalitāti. Tādēļ neiesakām regulāri izslēgt iekārtu un/vai atstāt iekārtu atvienotu no strāvas uz ilgāku laika periodu. Iesakām iekārtu izslēgt ar taustiņa palīdzību.

Problēma	Ieteikumi
Vāja izdrukas kvalitāte	Pārbaudiet izdrukas kvalitāti.
	Pārliecinieties, ka **Media Type** iestatījums printera draiverī vai `Paper Type` iestatījums iekārtas izvēlnē atbilst jūsu lietotajam papīra tipam.
	Pārliecinieties, ka jūsu tintes kasetes ir svaigas. Tinte var aizsērēties, ja: • Tintes kasetes derīguma termiņš ir iztecējis. (Ja tintes kasete tiek glabāta oriģinālajā iepakojumā, tad tās derīguma termiņš ir apmēram 2 gadi) • Tintes kasete jūsu iekārtā ir bijusi vairāk kā 6 mēnešus. • Tintes kasete nebija pietiekami labi glabāta vēl pirms lietošanas.
	Pārliecinieties, ka izmantojat Brother Original Innobella™ tintes kasetes. Brother neiesaka izmantot neoriģinālas vai pildītas tintes kasetes.
	Pārliecinieties, ka izmantojat kādu no ieteiktajiem papīra tipiem.
	Ieteicamā vide jūsu iekārtai ir no 20° C līdz 33° C.
Iekārta drukā baltas lapas	Notīriet drukas galvu.
	Pārliecinieties, ka izmantojat Brother Original Innobella™ tintes kasetes.
	Lai pagarinātu drukas galvas darbības laiku, nodrošiniet labāko tintes kasetes ekonomiju un uzturiet drukas kvalitāti. Tādēļ neiesakām regulāri izslēgt iekārtu un/vai atstāt iekārtu atvienotu no strāvas uz ilgāku laika periodu. Iesakām iekārtu izslēgt ar taustiņa palīdzību.
Burti un līnijas ir neskaidras	Pārbaudiet drukas izlīdzinājumu.
Izdrukātais attēls vai teksts ir šķībs	Pārliecinieties, ka papīrs papīra lādē ir ielikts pareizi un malu ierobežotāji ir pareizi novietoti.
	Pārbaudiet vai Jam Clear Cover vāks ir kārtīgi aizvērts.
Izdrukas augšā vidū ir traips	Pārbaudiet vai papīrs nav pārāk biezs vai viļņains.
Izdruka iznāk netīra vai izskatās, ka tinte ir iztecējusi	Pārliecinieties, ka izmantojat piemērotu papīra tipu. Neaiztieciet papīru pirms tinte nav nožuvusi.
	Pārliecinieties, ka papīra lādē ieliekat papīru ar apdrukājamo pusi uz leju.
	Pārliecinieties, ka izmantojat Brother Original Innobella™ tintes kasetes.
	Ja izmantojat foto papīru, pārbaudiet vai esat iestatījis pareizo papīra tipu. Ja drukājat fotogrāfiju no datora, printera draiverī iestatiet **Media Type.**

Problēma	Ieteikumi
Izmantojot glancētu papīru, tinte izsmērējas vai izplūst	Pārbaudiet vai drukājat uz pareizās papīra puses. Lapas glancēto pusi (apdrukājamo pusi) lieciet lādē uz leju.
	Izmantojot glancētu foto papīru, pārbaudiet vai papīra iestatījums ir pareizs.
Traipi parādās lapas otrā pusē vai lapas apakšā	Pārbaudiet vai drukas plate nav netīra ar tinti.
	Pārliecinieties, ka izmantojat Brother Original Innobella™ tintes kasetes.
	Pārliecinieties, ka izmantojat papīra atbalsta atloku.
	Pārliecinieties, ka papīra padeves ruļļi ir tīri.
Uz lapas tiek drukātas blīvas līnijas	(Windows®) Printera draivera **Basic** komandkartē atzīmējiet **Reverse Order.**
Izdrukas ir krunkainas	(Windows®) Printera draivera **Advanced** komandkartē spiediet **Colour Settings** un izņemiet ķeksi no **Bi-Directional Printing**.
	(Macintosh) Printera draiverī izvēlieties **Print Settings,** spiediet **Advanced,** izvēlieties **Other Print Options** un izņemiet ķeksi no **Bi-Directional Printing**.
	Pārliecinieties, ka izmantojat Brother Original Innobella™ tintes kasetes.

Skanēšanas problēmas

Problēma	Ieteikumi
(Windows®) Skanēšanas laikā parādās TWAIN vai WIA kļūda	Pārliecinieties, ka Brother TWAIN vai WIA draiveris ir izvēlēts kā primārais avots. (DCP-J752DW) Piemēram, Nuance™ PaperPort™ 12SE spiediet **Scan Settings, Select**, lai izvēlētos Brother TWAIN/WIA draiveri.
(Macintosh) Skanēšanas laikā parādās TWAIN vai ICA.	Pārliecinieties, ka Brother TWAIN draiveris ir izvēlēts kā primārais avots. (DCP-J752DW) Zem PageManager, spiediet **File, Select Source** un izvēlieties Brother TWAIN draiveri. Jūs dokumentu skanēšanai varat arī izmantot ICA Scanner Driver.
OCR nedarbojas (DCP-J752DW)	Pamēģiniet palielināt skenera izšķirtspēju. (Macintosh) Pirms lietošanas jābūt ielādētam un uzinstalētam Presto! PageManager.
Izmantojot ADF ir slikta kvalitāte (DCP-J752DW) Parādās vertikālas melnas svītras	Notīriet ADF balto strīpu un ztikla maliņu zem tās.
	Pamēģiniet izmantot skanera stiklu.

Papīra padeves problēmas

Problēma	Ieteikumi
Iekārta nepadod papīru	Pārbaudiet vai papīra lāde ir iestumta iekārtā līdz galam.
	Pārbaudiet vai Jam Clear Cover iekārtas aizmugurē ir aizvērts.
	Ja uz ekrāna parādās Paper Jam paziņojums un jums joprojām ir problēma, skat. *Kļūdu un apkopes paziņojumi.*
	Ja ir beidzies papīrs, ielieciet to papīra lādē.
	Ja papīra lādē ir papīrs, pārbaudiet vai tas ir ielikts taisni. Ja papīrs ir saliecies, iztaisnojiet to. Reizēm palīdz, ja papīru izņem, apgriež otrādi un ieliek atpakaļ papīra lādē.
	Samaziniet papīra daudzumu papīra lādē un mēģiniet vēlreiz.
	Notīriet papīra pacēlājruļļus.
Foto papīrs netiek kārtīgi padots	Drukājot uz Brother foto papīra, vienmēr ielieciet vienu papildus foto papīra lapu. Šim nolūkam foto papīra iepakojumā ir viena lieka papīra lapa.
Iekārta vienlaicīgi ņem vairākas papīra lapas	Veiciet sekojošo: • Pārbaudiet vai papīrs papīra lādē ir ielikts kārtīgi. • Izņemiet papīru no papīra lādes un labi izvētiet to, tad lieciet papīru atpakaļ lādē. • Pārliecinieties, ka papīru neiestumjat lādē pārāk tālu.
	Pārbaudiet vai Jam Clear Cover iekārtas aizmugurē ir aizvērts.
	Pārbaudiet vai Base Pad papīrā lādē nav netīrs.
Ir iesprūdis papīrs	Skat. *Iesprūdusi druka un papīrs*. Pārliecinieties, ka papīra atbalsta malas ir iestatītas uz pareizo papīra izmēru.
Papīrs iesprūst atkārtoti	Iespējams iekārtā ir palicis neizņemts mazs papīra gabaliņš. Pārbaudiet vai iekārtā joprojām nav iesprūdis papīrs.
Papīrs iesprūst veicot abpusēju druku	Izmantojiet vienu no pretiesprūšanas iestatījumiem 2-sided 1 vai 2-sided 2.
	Ja papīrs abpusējas drukāšanas laikā bieži iesprūst, papīra padeves ruļļi, iespējams, ir aplipuši ar tinti. Notīriet papīra padeves ruļļus.

Programmatūras problēmas

Problēma	Ieteikumi
Nevar uzinstalēt programmatūru vai izdrukāt	(Windows®) Palaidiet diskā esošo **Repair MFL-Pro Suite** programmu. Šī programma salabos un pārinstalēs programmatūru.
"Device Busy"	Pārbaudiet vai iekārtas ekrānā neuzrādās kļūdas paziņojums.

Kopēšanas problēmas

Problēma	Ieteikumi
Uz kopijām parādās vertikālas strīpas (DCP-J752DW)	Melnas vertikālas līnijas parasti izraisa uz skenera stikla maliņas esoši netīrumi vai korekcijas šķidrums. Notīriet skenera stikla maliņu.
Izmantojot ADF ir slikta kopijas kvalitāte (DCP-J752DW)	Pamēģiniet izmantot skenera stiklu.
Fit to Page nedarbojas	Pārliecinieties, ka oriģināls nav sašķiebies. Nolieciet to taisni un mēģiniet vēlreiz.

PhotoCapture Center™ problēmas

Problēma	Ieteikumi
Removable Disk (atmiņas karte) nedarbojas pareizi	1. Izņemiet atmiņas karti vai USB flešatmiņu un ielieciet to atkal atpakaļ. 2. Ja esat mēģinājis “Eject” no Windows® loga, pirms turpināt, izņemiet atmiņas karti vai USB flešatmiņu. 3. Ja atmiņas kartes vai USB flešatmiņas izņemšanas laikā parādās kļūdas paziņojums, tas nozīmē, ka notiek atmiņas kartes nolasīšana. Pagaidiet brīdi un mēģiniet vēlreiz. 4. Ja nekas no iepriekšminētā nedarbojas, izslēdziet datoru un iekārtu, tad ieslēdziet tos atpakaļ.
Nevar piekļūt Removable Disk no Desktop ikonas	Pārliecinieties, ka esat ievietojis atmiņas karti vai USB flešatmiņu pareizajā atverē.
Drukājot iztrūkst daļa no bildes	Pārbaudiet vai Borderless Printing un Cropping ir deaktivizēti.

Tīkla problēmas

Problēma	Ieteikumi
Nedrukā tīklā	Pārliecinieties, ka iekārta ir pieslēgta, ir ieslēgta un ir Ready režīmā. Izdrukājiet Network Configuration Report (tīkla konfigurācijas sarakstu) un pārbaudiet patreizējos uz lapas izdrukātos tīkla iestatījumus. Ja izmantojat bezvadu tīkla pieslēgumu vai arī ir tīkla problēmas, skat. Software and Network User's Guide
Nevar pievienot bezvadu tīklu	Meklējiet problēmu izmantojot `WLAN Report`. Spiediet  (`Settings`), `All Settings` tad spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu `Print Reports`. Spiediet `Print Reports`, tad spiediet `WLAN Report`.

Tīkla problēmas

Problēma	Ieteikumi
Tīkla skanēšanas iespēja nedarbojas	Nepieciešams konfigurēt Security/Firewall Software, lai varētu skanēt tīklā. Lai tīkla skanēšanai pievienotu portu 54925, ievadiet sekojošo informāciju: Name: ievadiet jebkādu aprakstu, piemeŗam, Brother NetScan. Port number: Ievadiet 54925. Protocol: Izvēlieties UDP. (Macintosh) ControlCenter2 pamatekrānā **Model** sarakstā izvēlieties **Other. Device Selector** logā zem **Connection Type** izvēlieties **Network**, tad spiediet **Browse.** Atkārtoti izvēlieties jūsu tīkla iekārtu un spiediet **OK.**
Nevar uzinstalēt Brother tīkla programmatūru	(Windows®) Ja jūsu drošības programma MFL-Pro Suite instalācijas laikā izmet brīdinājuma paziņojumu, atļaujiet tīkla piekļuvi sekojošajām programmām. (Macintosh) Ja jūs izmantojat drošības programmas pretspiegu vai antivīrusa ugunsmūra funkciju, īslaicīgi atvienojiet to, tad uzinstalējiet Brother programmu.

Sērijas numura pārbaude

1. Spiediet (Settings).
2. Spiediet All Settings.
3. Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Machine Info.
4. Spiediet Machine Info.
5. Spiediet Serial No.
   Uz ekrāna parādīsies jūsu iekārtas sērijas numurs.
6. Spiediet .

Pārstartēšanas funkcijas

Ir pieejamas sekojošas pārstartēšanas funkcijas:

1 Machine Reset
Jūs varat pārstartēt visus iekārtas iestatījumus, kurus esat izmainījis, piemēram, Date and Time.

2 Network
Jūs varat pārstartēt printera serveri atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem, piemeram, paroli vai IP adreses informāciju.

3 All Settings
Jūs varat pārstartēt visus iestatījumus atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem. Brother iesaka veikt šo procedūru pirms iekārtas nodošanas vai atbrīvošanās no tās.

Kā pārstartēt

1. Spiediet (Settings).
2. Spiediet All Settings.
3. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Initial Setup.
4. Spiediet Initial Setup.
5. Spiediet Reset.
6. Spiediet funkciju, kuru vēlaties pārstartēt.
7. Spiediet Yes, lai apstiprinātu.
5. Nospiediet Yes uz 2 sekundēm, lai pārstartētu iekārtu.

Apciemojiet mūs
http://www.brother.lv

Autorizēts Brother serviss:
Rīga, Augusta Deglava iela 28
Tālr. 67291301

serviss@sonika.lv