


LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



DCP-8070D

Saturs

1	Pamatinformācija	3
	Pamācības lietošana	3
	Simbolu lietojums pamācībā	3
	Vadības panelis	4
	Status LED indikācijas	5
2	Dokumentu un papīra ielikšana	6
	Papīra un citu materiālu ievietošana	6
	Papīra ielikšana standarta papīra lādē	6
	Papīra ielikšana rokas padevē (MP Tray)	6
	Ieteicamais papīrs un citi materiāli	7
	Papīra tips un izmērs	7
	Speciāla papīra uzglabāšana un izmantošana	8
	Dokumentu ievietošana	9
	Izmantojot ADF (automātisko dokumentu padevi)	9
	Skenera stikla izmantošana	9
3	Vispārīgie iestatījumi	10
	Papīra iestatījumi	10
	Papīra tips	10
	Papīra izmērs	10
	Lādes izmantošana kopēšanas režīmā	10
	Lādes izmantošana drukāšanas režīmā	10
	Skaļuma iestatījumi	11
	Pīkstulja skaļuma izvēle	11
	Taupības iespējas	11
	Tonera ekonomija	11
	Gaidīšanas režīms	11
	Automātiskā diennakts laika izvēle	11
	Ekrāna kontrasta regulēšana	11
	Lietotāja iestatījumu saraksts	11
4	Kopēšana	12
	Kā kopēt	12
	Kopēšanas režīms	12
	Vienas kopijas izgatavošana	12
	Vairāku kopiju izgatavošana	12
	Kopēšanas iespējas (īslaicīgi iestatījumi)	12
	Palielināšana/ samazināšana	12
	Kopijas kvalitāte	13
	Kopiju šķirošana izmantojot ADF	13
	Spilgtuma, kontrasta un krāsas pielāgošana	13
	N lapas vienā kopijā vai plakāts	13
	Papīra lādes izvēle	14
	Abpusēja kopēšana	14
	Paziņojums Out of Memory	14

5	Datu izdruka no USB flešatmiņas vai fotokameras, kas atbalsta lielapjoma atmiņu	15
	Atbalstītie faila formāti	15
	PRN vai Postscript 3 faila izveidošana	15
	Datu drukāšana no USB flešatmiņas vai fotokameras, kas atbalsta lielapjoma atmiņu	15
A	Drošība un likumība	17
	Aparāta vietas izvēle	17
	Aparāta droša izmantošana	17
	Svarīgi jūsu drošībai	19
	ES direktīva 2002/96/EC un EN50419	20
B	Opcijas	21
	Atmiņas karte	21
	Papildus atmiņas kartes instalēšana	21
C	Traucējumu novēršana un ikdienas apkope	22
	Traucējumu novēršana	22
	Drukas kvalitātes uzlabošana	24
	Kļūdu paziņojumi	27
	Iespūdis dokuments	30
	Iespūdis papīrs	30
	Ikdienas apkope	72
	Aparāta ārpuses tīrīšana	34
	Skenera stikla tīrīšana	34
	Lāzerskenera loga tīrīšana	35
	Korona stieples tīrīšana	35
	Fotocilindra bloka tīrīšana	36
	Toneru kasetes nomaiņa	37
	Fotocilindra bloka nomaiņa	38
	Lapu skaitītāja apskate	40
	Rezerves daļu resursa atlikuma apskate	41
	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	41
	Kā atjaunot	41
	Iepakojšana un transportēšana	41

Pamācības lietošana

Paldies par Brother aparāta iegādi!

Šī pamācība nesatur visu informāciju par aparātu.

Ja vēlaties iegūt detalizētāku informāciju, lasiet lietošanas pamācību, kas ir atrodama CD diskā.

Simbolu lietojums pamācībā

Sekojošie simboli tiek lietoti visā pamācībā.

Bold Vārdi treknrakstā apzīmē noteiktus taustiņus uz aparāta darbību paneļa.

Italics Vārdi slīprakstā uzsver kādu svarīgu domu vai norāda uz kādu saistītu tēmu.

Courier New Teksts Courier New fontā apzīmē uz aparāta LCD ekrāna redzamos paziņojumus.



Brīdinājumi informē jūs par to, ko darīt, lai izvairītos no personīgām traumām.



Elektrības briesmu ikona brīdina par elektriskā šoka iespējamību.



Brīdinājumi informē jūs par to, ko darīt, lai pasargātu aparātu un citus objektus no iespējamām bojājumām.



Piezīmes dod padomus kā rīkoties situācijās, kuras var rasties, vai informē par to, kā konkrētā darbība strādātu kopā ar citām funkcijām.




Nepareiza uzstādīšana, brīdina jūs par ierīcēm un darbībām, kas nav savietojamas ar šo aparātu.



Brīdina jūs neaiztikt aparāta daļas, kas ir karstas.

Vadības panelis



1 LCD (šķidro kristālu ekrāns)

Uz ekrāna parādās informācija, kas palīdz darboties ar aparātu.

2 LED lampa (gaismas diode)

LED lampa mirgos vai mainīs krāsu atkarībā no aparāta statusa.

3 Vadības taustiņi:

Menu (Izvēlne)

Ļauj jums piekļūt galvenajai izvēlei.

Clear/Back

Izdzēš ievadītos datus vai ļauj iziet no izvēlnes.

OK

Apstiprina iestatījumu.

◀ vai ▶

Spiediet, lai pārvietotos pa doto izvēlni.

▲ vai ▼

Spiediet, lai pārvietotos pa izvēlnēm vai opcijām.

4 Ciparu taustiņi

Izmantojiet šos taustiņus, lai ievadītu tekstu vai ciparus.

5 Stop/Exit

Apstādina darbību vai iziet no izvēlnes.

6 Start

Spiediet, lai sāktu skanēšanu vai kopēšanu.

7 Scan

Ļauj piekļūt skanēšanas režīmam.

8 Duplex (abpusēja druka)

Ļauj drukāt uzreiz no abām pusēm.

9 Drukāšana taustiņi:

Direct

Ļauj drukāt datus no USB flešatmiņas, kas ir pievienots aparātam. Direct taustiņš būs aktīvs, tiklīdz aparātam pievienosiet USB flešatmiņu.

Secure (Drošība)

Ievadot savu 4-ciparu paroli, jūs varat izdrukāt aparāta atmiņā saglabātos datus. Izmantojot Secure Function Lock, turot nospiestu **Shift** un **Secure**, jūs varat pārslēgt individuālos lietotājus.

Job Cancel (darba atcelšana)

Varat pārtraukt darba drukāšanu un izdzēst to no printera atmiņas. Lai izdzēstu visus drukas darbus, šo taustiņu turiet nospiestu līdz uz LCD ekrāna parādās Job Cancel (All).

11 Kopēšanas taustiņi:

Options (iespejas)

Ļauj ātri un viegli izvēlēties īslaicīgus iestatījumus.

Enlarge/Reduce

(palielināšana/samazināšana)

Ļauj palielināt vai samazināt kopiju.

Data LED indikācijas

Data LED (gaismu izdaloša diode) mirgos vai mainīs krāsu atkarībā no aparāta statusa.




LED	Aparāta stāvoklis	Apraksts
 Nedeg	Ready stāvoklis	Aparāts ir gatavs drukāt, ir izslēgts vai atrodas 'miera' stāvoklī.
 Dzeltena (mirgo)	Saņem datus	Aparāts vai nu saņem datus no datora, apstrādā atmiņā esošos datus vai šobrīd drukā.
 Dzeltena	Atmiņā palikuši dati	Aparāta atmiņā palikuši drukas dati.

Papīra un citu materiālu ievietošana


Papīra ielikšana standarta papīra lādē

No šīs lādes jūs varat drukāt uz parasta, plāna, pārstrādāta papīra vai kodoscopa plēvēm.


- 1 Izvelciet papīra lādi no aparāta.




- 2 Turot nospiestu zilo papīra atbalsta maliņas atbrīvošanas sviru (1), pastumiet atbalsta maliņu līdz jūsu izvēlētajam papīra izmēram.




- 3 Lai izvairītos no papīra iesprūšanas, labi izvietiet papīru.



- 4 Uzmanīgi ielieciet papīru papīra lādē ar apdrukājamo pusi uz leju un sākuma malu pa priekšu. Pārliecinieties, ka papīrs lādē ir līdzens un atrodas zem maksimuma atzīmes (1).




- 5 Uzmanīgi iestumiet papīra lādi aparātā.
- 6 Atlokiet atbalsta atloku (1), lai izvairītos no papīra noslīdēšanas.



Papīra ielikšana rokas padevē (MP Tray)

No rokas padeves jūs varat drukāt uz bieza papīra, aploksnēm, uzlīmju papīra un kodoscopa plēvēm.

Pirms likšanas aparātā nospesējiet aplokšņu malas un stūrus, lai tie būtu pēc iespējas plakanāki.




Ja aizmugures izejošā lāde ir nolaista, izveidojas taisns papīra ceļš no padeves lādes uz aparāta aizmuguri. Šo drukas metodi izmantojiet, ja vēlaties drukāt uz bieza papīra, aploksnēm, uzlīmju papīra vai kodoscopa plēvēm.


⚠ UZMANĪBU

Lai izvairītos no papīra iesprūšanas, nekavējoties izņemiet katru izdrukāto lapu vai aploksni.


- 1 Atveriet aizmugures vāku (aizmugures izejošā lādē).




- 2 Ja drukājat aploksnes:
Nolaidiet divas zilās sviras, kas atrodas aparāta sānos, kā parādīts attēlā.




- 3 Atveriet rokas padevi (MP Tray).



- 4 Izvelciet rokas padeves atbalstu (1) un atlokiet atbalsta atloku (2).



- 5 Kamēr turat nospiestu sānu atbalsta maliņu atbrīvošanas sviru, pielāgojiet tās jūsu izvēlētajā papīra platumam.
- 6 Ielieciet rokas padevē aploksnes (līdz 3) vai kādu citu materiālu ar sākumu pa priekšu un apdrukājamo pusi uz augšu. Pārliecinieties ka papīrs nepārsniedz maksimālo atzīmi (▼).



Ieteicamais papīrs un citi materiāli

Drukas kvalitāte var atšķirties atkarībā no jūsu izmantotā papīra tipa.

Jūs varat drukāt uz dažāda papīra, uzlīmju papīra, aploksnēm un kodoskopa plēvēm.

Lai iegūtu maksimāli labu rezultātu:

- Izmantojiet kopēšanai paredzētu papīru.
- Izmantojiet 60 līdz 105 g/m² biezu papīru.
- Izmantojiet papīru kas nepārsniedz ap 5% mitruma daudzumu un ar neitrālu PH līmeni.
- Izmantojiet uzlīmju papīru un kodoskopa plēves, kas ir paredzētas lāzerapdrukai.
- Nelieciet papīra lādē vienlaicīgi dažāda izmēra papīru. Papīrs var iesprūst.
- Pirms drukāšanas jums datorā printera draiverī ir jāizvēlas tas pats papīra izmērs kāds atrodas aparāta papīra lādē.
- Izmantojot kodoskopa plēves, katru izdrukāto plēvi uzreiz izņemiet no aparāta.

Papīra tips un izmērs

Aparāts papīru ņem no standarta papīra lādes un daudzfunkciju padeves.

Standarta papīra lāde

Standarta papīra lādē jūs varat likt A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 un Folio izmērus. Lādē var ielikt līdz 250 (A4/Letter izmēra 80 g/m²) papīra lapām.

Daudzfunkciju padeve (MP tray)

Daudzfunkciju padevē jūs varat ielikt līdz 50 (60 līdz 163 g/m²) lapām vai 3 aploksnēm.

Speciāla papīra uzglabāšana un izmantošana

Pirms pārkat lielāku papīra daudzumu, pārbaudiet to uz jūsu aparāta.


Papīru glabāiet tā oriģinālajā iepakojumā un turiet to noslēgtu. Glabāiet papīru horizontāli no mitruma, tiešiem saules stariem un karstuma pasargātā vietā.

Ja izmantojat jau apdrukātu papīru, uz tā esošajai tinteī jāspēj izturēt ap 200° temperatūru 0.1 sekundi.

Nepareiza lietošana

Neizmantojiet sekojoša veida papīru:

- Bojātu, saburzītu, viļņainu, izteikti spīdīgu, ļoti reljefainu vai neregulāras formas papīru



1 2 mm vai vairāk

- Pārsniedz ieteicamo papīra svaru
- Jau ar nepiemērotām tintēm apdrukātu
- Kas ir radīts tintes printeriem
- Graudainu papīru

Ja jūs izmantosiet kādu no iepriekš minētajiem papīriem, jūs varat sabojāt aparātu. Šādus bojājumus Brother garantija nesedz.


Aploksnes

Lielākā daļa aplokšņu ir piemērotas jūsu aparātam. Piemērotai aploksnei jābūt ar asām, gludām malām, tā nedrīkst būt biezāka kā divas papīra lapas kopā ņemot. Aploksne nedrīkst būt maisveidīgas konstrukcijas.

Aploksnes var padot tikai no MP padeves.

- Pirms apokšņu drukāšanas izvētiēt tās, lai izvairītos no to iesprūšanas.
- Pirms liela daudzuma drukāšanas, izdrukāiet vienu, lai pārliecinātos, ka rezultāts jūs apmierina.
- Iesakām nedrukāt tekstu aploksnes malām tuvāk par 15 mm.

- Aploksnēm jābūt garenvirziena atlokam.
- Atlokiem jābūt kārtīgi un taisni nolocītiem (šķībi nolocīts atloks var izraisīt aploksnes iesprūšanu).



1 Aploksnes ielikšanas virziens

BRĪDINĀJUMS

NEIZMANTOJIET aploksnes, kas ir:

- bojātas, viļņainas, saburzītas vai neparastas formas
- ļoti spīdīgas vai ar izteiktu tekstūru
- ar saspraudēm, āķiem, klipšiem
- ar pašlīmējošu aizdari
- ar maisveida konstrukciju
- neasi nolocītām malām
- iespiestu (izceltu) tekstu
- iepriekš apdrukātas ar lāzeriekārtu
- apdrukātas no iekšpuses
- kopā saliktas neveido līdzenu kaudzīti
- izgatavotas no papīra, kas ir smagāks par 110g
- ar šķībām malām
- ar PVC logiem, izgriezumiem vai perforāciju
- ar līmi uz virsmas kā parādīts zemāk




- ar dubultatlokiem



- ar atlokiem kā parādīts zemāk



- ar katru malu nolocītu kā parādīts zemāk



Dokumentu ievietošana

Izmantojot ADF

ADF var ielikt līdz 50 lapām, kur tās tiek pa vienai ievilkta. Izmantojiet standarta 80 g/m² papīru un vienmēr izvēliet papīru pirms to ielieciat ADF.

! BRĪDINĀJUMS


NERAUJIET dokumentu kamēr tas tiek ievilkts.

Ja izmantojat ADF, neatstājiet uz skenera stikla biezus dokumentus.


NEIZMANTOJIET papīru, kas ir vilņains, krunkains, locīts, ieplīsis, saskavots, sasprausts vai līmēts.

NEIZMANTOJIET kartonu, avīzi vai audumu.

- 1 Atlokiet no ADF iznākošo dokumentu atbalsta atloku (1).



- 2 Lapas labi izvēliet.
- 3 Ielieciat dokumentu ADF ar tekstu uz leju un sākumu pa priekšu līdz jūtat, ka tas atduras.



- 4 Pielāgojiet papīra sānu atbalsta malas (1).



! BRĪDINĀJUMS

Neatstājiet biezus dokumentus uz skenera stikla. Atstāšana var izraisīt papīra sasprūšanu.



Lai izvairītos no aparāta sabojāšanas, izmantojot ADF, NERAUJIET dokumentu kamēr tas tiek vilkts aparātā.

Skenera stikla izmantošana

Jūs varat izmantot skenera stiklu, lai sūtītu faksu, kopētu vai skanētu lapas no grāmatas vai atsevišķas lapas.

Izmantojot skenera stiklu, ADF ir jābūt tukšam.

- 1 Paceliet dokumentu vāku.
- 2 Izmantojot norādījumus kreisajā pusē, iecentrējiet dokumentu ar tekstu pret skenera stiklu.



- 3 Aizveriet dokumentu vāku.

! BRĪDINĀJUMS

Ja skanējat grāmatu vai biezu dokumentu, neaizcērtiet un nespiediet vāku.

Papīra iestatījumi

Papīra tips

Ja jūs kopējat uz speciāla papīra, iestatiet aparātā šo papīra tipu, lai iegūtu labāku kvalitāti.

- 1 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - Lai iestatītu papīra tipu MP Tray, spiediet **Menu, 1, 1, 1, 1**.
 - Lai iestatītu papīra tipu Tray#1, spiediet **Menu, 1, 1, 1, 2**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Thin, Plain, Thick, Thicker, Transparency vai Recycled Paper. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet **Stop/Exit**.

Papīra izmērs

Ja maināt papīra izmēru kādā no lādēm, jums būs jāmaina arī papīra izmēra iestatījums, lai aparāts var pielāgot dokumentu papīram.

- 1 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - Lai iestatītu papīra izmēru MP Tray, spiediet **Menu, 1, 1, 2, 1**.
 - Lai iestatītu papīra izmēru Tray#1, spiediet **Menu, 1, 1, 2, 2**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L, A6, B5, B6, Folio vai Any. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet **Stop/Exit**.



Piezīme

- Any, Legal vai Folio parādās tikai, ja izvēlēts MP Tray.
- Ja jūs izvēlaties Any MP Tray papīra izmēram, jums jāizvēlas MP Only Tray Use (lādes izmantošana) iestatījumam. Any papīra izmēru jūs nevarat izmantot, ja kopējat N lapas vienā kopijā. Jums jāizvēlas kāds cits no pieejamajiem papīra izmēriem.
- Kā papīra tipu izvēloties Transparency, kā papīra izmēru 2 solī varēsiet izvēlēties tikai A4 vai Letter formātu.

Lādes izmantošana kopēšanas režīmā

Jūs varat izvēlēties lādi no kuras aparāts automātiski drukāot ņems papīru, ja vien speciāli neizvēlēties citu lādi.

Ja izvēlēties Tray#1 Only vai MP Only, aparāts ņems papīru tikai no šīs lādes. Ja šinī lādē beigsies papīrs, uz LCD ekrāna parādīsies paziņojums No Paper. Lai nomainītu lādes iestatījumus, veiciet sekojošo:

- 1 Spiediet **Menu, 1, 4, 1**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Tray#1 Only, MP Only, MP>T1 vai T1>MP. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet **Stop/Exit**.



Piezīme

- ADF spēj noteikt dokumenta izmēru. Liekot dokumentus ADF, kad ir izvēlēts MP>T1 vai T1>MP, aparāts ņems papīru no lādes, kurā ir piemērotāka izmēra papīrs. Ja nevienā lādē nav piemērota izmēra papīrs, aparāts ņems papīru no lādes, kas ir iestatīta kā galvenā.
- Izmantojot skanera stiklu, dokuments vienmēr tiks kopēts no augstākas prioritātes lādes pat, ja citā lādē ir piemērotāka izmēra papīrs.

Lādes izmantošana drukāšanas režīmā

- 1 Spiediet **Menu, 1, 4, 2**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Tray#1 Only, MP Only, MP>T1 vai T1>MP. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet **Stop/Exit**.



Piezīme

- Ja vadības panelis ir iestatīts uz Tray#1 Only vai MP Tray un jūs printera draiverī izvēlaties **Auto Select**, aparāts ņems papīru no konkrētās lādes.
- Iestatījumam printera draiverī ir prioritāte pār iestatījumu aparāta vadības panelī.

Skaļuma iestatījumi

Pīkstuļa skaļuma izvēle

Ja pīkstulis ir ieslēgts, aparāts dos signālu katru reizi, kad nospiedīsiet kādu taustiņu vai izdarīsiet kļūdu. Jūs varat izvēlēties skaļuma līmeni no **High** līdz **Off**.

- 1 Spiediet **Menu**, **1**, **2**.
- 2 Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **Off**, **Low**, **Med** vai **High**.
Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet **Stop/Exit**.

Taupības iespējas

Tonera ekonomija (Toner Save)

Jūs varat izmantot tonera ekonomiju, ieslēdzot to **On** režīmā (izdrukas būs gaišākas).
Rūpnīcas iestatījums ir **Off**.

- 1 Spiediet **Menu**, **1**, **3**, **1**.
- 2 Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **On** vai **Off**.
Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet **Stop/Exit**.



Piezīme

Neiesakām Toner Save režīmu izmantot drukājot attēlus **Photo** vai **Grayscale** režīmā.

Gaidīšanas režīms

Šī funkcija ļauj ietaupīt enerģiju laikā, kad aparāts ir ieslēgts, bet netiek izmantots. Jūs varat izvēlēties laika periodu (no 00 līdz 240 minūtēm), kad iekārta pati ieslēgsies "gaidīšanas" režīmā. Kad aparāts saņem faksu, datus no datora vai tiek izgatavota kopija, taimers atsāksies no jauna. Noklusētais iestatījums ir 005 minūtes.

Aparātam atrodoties šinī režīmā uz LCD ekrāna parādīsies **Sleep**. Kopējot vai drukājot šinī režīmā, būs mazliet jāuzgaida kamēr aparāts uzsils.

- 1 Spiediet **Menu**, **1**, **3**, **2**.
- 2 Ievadiet laika periodu pēc kāda aparātam pārslēgties gaidīšanas režīmā.
Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet **Stop/Exit**.



Piezīme

Lai izslēgtu gaidīšanas režīmu, **2** solī vienlaicīgi nospiediet **Secure** un **Job Cancel**.
Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **Off**.
Spiediet **OK**.

Automātiskā diennakts laika izvēle

Jūs varat ieslēgt automātisku pulksteņa maiņu (**Daylight Saving**). Tas pārslēgsies par vienu stundu uz priekšu pavasarī un vienu stundu atpakaļ rudenī.

- 1 Spiediet **Menu**, **5**, **2**.
- 2 Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **On** vai **Off**.
Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet **Stop/Exit**.

Ekrāna kontrasta regulēšana


- 1 Spiediet **Menu**, **1**, **5**.
- 2 Spiediet **▲** vai **▼** lai padarītu ekrānu tumšāku vai gaišāku.
Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet **Stop/Exit**.

Lietotāja iestatījumu saraksts

- 1 Spiediet **Menu**, **5**, **5**.
- 2 Spiediet **Start**.
- 3 Spiediet **Stop/Exit**.

Kā kopēt

Kopēšanas režīms



- 1 Šķirošana / abpusēja druka
- 2 Kopijas proporcija un izkārtojums
- 3 Kontrasts
- 4 Kvalitāte
- 5 Kopiju skaits

Vienas kopijas izgatavošana

- 1 Ielieciet dokumentu.
- 2 Spiediet **Start**.

Vairāku kopiju izgatavošana

- 1 Ielieciet dokumentu.
- 2 Izmantojot taustiņu paneli, ievadiet kopiju skaitu (līdz 99).
- 3 Spiediet **Start**.

Lai pārtrauktu kopēšanu, spiediet **Stop/Exit**.

Kopēšanas iespējas (īslaicīgi iestatījumi)

Ja vēlaties ātri īslaicīgi nomainīt kopēšanas iestatījumus, izmantojiet **Copy** taustiņus. Jūs varat izmantot dažādas kombinācijas.



Aparāts atgriežas pie noklusētajiem iestatījumiem 60 sekundes pēc kopēšanas.

Palielināšana/ samazināšana

Spiediet Enlarge/Reduce	100%*
	104% EXE→LTR
	141% A5→A4
	200%
	Auto
	Custom (25-400%)
	50%
	70% A4→A5
	78% LGL→LTR
	83% LGL→A4
	85% LTR→EXE
	91% Full Page
	94% A4→LTR
	97% LTR→A4

Custom (25-400%) ļauj jums ievadīt lielumu no 25% līdz pat 400%.

Auto ir iespējams tikai izmantojot ADF.

Īslaicīga kopijas izmēra izmaiņšana:

- 1 Ielieciet dokumentu.
- 2 Ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.
- 3 Spiediet **Enlarge/Reduce**.
- 4 Izvēlieties vienu no iespējām:
 - Spiediet ▲vai ▼, lai izvēlētos vajadzīgo palielinājumu vai samazinājumu. Spiediet **OK**.
 - Spiediet ▲vai ▼, lai izvēlētos Custom (25%-400%). Spiediet **OK**. Izmantojot taustiņu paneli, ievadiet nepieciešamo izmēru (piemēram, lai ievadītu 53%, spiediet **5 3**). Spiediet **OK**.
- 5 Spiediet **Start**.



Piezīme

Izmantojot N vienā iespēju, samazināšana/ palielināšana nav iespējama.

Kopijas kvalitāte

Noklusētais iestatījums ir Auto.

- Auto
Ieteicamais režīms ikdienas kopijām.
Paredzēts dokumentiem, kas satur gan tekstu, gan fotogrāfiju.
- Text
Paredzēts dokumentiem, kas satur tikai tekstu.
- Photo
Paredzēts fotogrāfiju kopēšanai.

Īslaicīga iestatījuma nomaiņošana:

- 1 Ielieciet dokumentu.
- 2 Ievadiet kopiju skaitu.
- 3 Spiediet **Options**.
Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos *Quality*.
Spiediet **OK**.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos *Auto*, *Text* vai *Photo*. Spiediet **OK**.
- 5 Spiediet **Start**.

Lai nomainītu noklusēto iestatījumu:

- 1 Spiediet **Menu, 2, 1**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos kopijas kvalitāti. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet **Stop/Exit**.

Kopiju šķirošana izmantojot ADF

Kopijas tiks šķirotas secībā 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3.

- 1 Ielieciet dokumentu ADF.
- 2 Ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.
- 3 Spiediet **Options** un ▲ vai ▼, lai izvēlētos *Stack/Sort*. Spiediet **OK**.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos *Sort*.
Spiediet **OK**.
- 5 Spiediet **Start**.

Spilgtuma un kontrasta pielāgošana

Spilgtums

Pielāgojot spilgtumu, kopija kļūst gaišāka vai tumšāka.

- 1 Ielieciet dokumentu.
- 2 Ievadiet kopiju skaitu.
- 3 Spiediet **Options**. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos *Brightness*. Spiediet **OK**.

- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai izdruku padarītu tumšāku vai gaišāku. Spiediet **OK**.
- 5 Spiediet **Start**.

Lai nomainītu noklusēto iestatījumu:

- 1 Spiediet **Menu, 2, 2**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai izdruku padarītu tumšāku vai gaišāku. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet **Stop/Exit**.

Kontrasts

Vairāk kontrasta liks attēlam izskatīties asākam un spilgtākam.

- 1 Ielieciet dokumentu.
- 2 Ievadiet kopiju skaitu.
- 3 Spiediet **Options**.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos *Contrast*.
Spiediet **OK**.
Spiediet ▲ vai ▼, lai palielinātu vai samazinātu kontrastu. Spiediet **OK**.
- 5 Spiediet **Start**.

Lai nomainītu noklusēto iestatījumu:

- 1 Spiediet **Menu, 2, 3**.
- 2 Spiediet ▲ vai ▼, lai palielinātu vai samazinātu kontrastu. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet **Stop/Exit**.

N lapas vienā kopijā vai plakāts

Šī iespēja ļauj jums samazināt izmantotā papīra daudzumu - divas vai četras oriģināla lapas uzdrukājot uz vienas lapas.



Piezīme

- Pārliecinieties, ka papīra izmērs ir iestatīts uz *A4*, *Letter*, *Legal* vai *Folio*.
- Izmantojot šo režīmu, jūs nevarat veikt palielināšanu vai samazināšanu.
- (P) nozīmē *Portrait* (vertikāli) un (L) nozīmē *Landscape* (horizontāli).

- 1 Ielieciet dokumentu.
- 2 Ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.
- 3 Spiediet **Options**. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos *Page Layout*. Spiediet **OK**.
- 4 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos
Off (1 in 1), *2 in 1* (P),
2 in 1 (L), *4 in 1* (P), vai
4 in 1 (L). Spiediet **OK**.

- 5 Spiediet **Start**, lai skanētu lapu.
Ja jūs kopējat no ADF, aparāts skanēs lapas un sāks drukāšanu.
Ja jūs izmantojat skanera stiklu, ejiet uz 6 soli.
- 6 Kad aparāts ir noskanējis lapu, spiediet **1**, lai skanētu nākamo lapu.

Next Page?
1.Yes 2.No


- 7 Lieciet uz stikla nākamo lapu.
Spiediet **OK**.
Atkārtojiet 6 un 7 soli katrai lapai.
- 8 Kad visas lapas ir noskanētas, 6 solī spiediet **2**, lai beigtu skanēšanu.

Lieciet dokumentu ar tekstu uz leju virzienā kā redzams attēlā.

■ 2 in 1 (P)



■ 2 in 1 (L)



■ 4 in 1 (P)



■ 4 in 1 (L)



Papīra lādes izvēle

Jūs varat izmainīt lādi tikai nākamajai kopijai.

- 1 Ielieciet dokumentu.
- 2 Ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.
- 3 Spiediet **Options**.
Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Tray Select. Spiediet **OK**.
- 4 Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos MP>T1, T1>MP, #1 (XXX) vai MP (XXX) .
Spiediet **OK**.
- 5 Spiediet **Start**.


Abpusēja kopēšana

Ja vēlaties izmantot abpusējas kopēšanas iespēju, lieciet dokumentus ADF.

Ja abpusējās kopēšanas laikā parādās Out of Memory paziņojums, pamēģiniet instalēt papildus atmiņu.

Abpusēja kopēšana (garā mala)


■ 1 sided → 2 sided L



- 1 Ielieciet dokumentu ADF ar tekstu uz leju.
- 2 Ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.
- 3 Spiediet **Duplex** un **▲** vai **▼**, lai izvēlētos 1sided-2sided L. Spiediet **OK**.
- 4 Spiediet **Start**.

Abpusēja kopēšana (īsā mala)

■ 1 sided → 2 sided S



- 1 Ielieciet dokumentu ADF ar tekstu uz leju.
- 2 Ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.
- 3 Spiediet **Duplex** un **▲** vai **▼**, lai izvēlētos 1sided → 2 sided S. Spiediet **OK**.
- 4 Spiediet **Start**, lai kopētu lapu.

Paziņojums Out of Memory

Ja skenēšanas laikā parādās paziņojums Out of Memory, jūs varat spiest **Start**, lai izkopētu jau noskanētās lapas, vai spiest **Stop/Exit**, lai atceltu kopēšanu.

Lai iegūtu papildus atmiņu, jūs varat izdrukāt aparāta atmiņā esošos faksus vai izslēgt Fax Storage funkciju.

Datu izdruka no USB flešatmiņas vai fotoaparāta, kas atbalsta lielapjoma atmiņu

Direct Print (tiešā izdruka) iespēja ļauj izdrukāt datus bez datora palīdzības. Vienkārši iespraudiet USB flešatmiņu aparātā tam paredzētajā vietā. Jūs varat pievienot un izdrukāt arī no digitālā fotoaparāta, kas ir iestatīts USB mass storage režīmā.



Piezīme

- Dažas USB flešatmiņas var nedarboties kopā ar aparātu.
- Ja jūsu foto aparāts ir PictBridge režīmā, jūs nevarēsiet izdrukāt datus.

Atbalstītie faila formāti

Tiešā izdruka atbalsta sekojošus formātus:

- PDF 1.7 versija¹
- JPEG
- Exif + JPEG
- PRN (Brother draivera izveidots)
- TIFF (visu Brother MFC un DCP modeļu skenēts)
- PostScript® 3™ (Brother BRScript3 printera draivera izveidots)
- XPS versija 1.0

¹ PDF dati, kas ietver JBIG2 attēlu failus, JPEG2000 attēlu failus vai diapozitīva failus netiek atbalstīti.


PRN vai Postscript® 3™ faila izveidošana



Piezīme

Ekrāns var mazliet atšķirties atkarībā no jūsu datora operētājsistēmas.

- 1 Datora ekrānā spiediet **File**, tad **Print**.
- 2 Izvēlieties **Brother DCPXXXX Printer** (1) un atzīmējiet **Print to File** (2). Spiediet **Print**.




- 3 Izvēlieties folderi, kurā vēlaties saglabāt failu un, ja tiek prasīts, ievadiet faila nosaukumu.

Ja datoram ir pievienota USB flešatmiņa vai digitālā fotokamera, jūs varat failu saglabāt pa tiešo USB flešatmiņā.

Datu drukāšana no USB flešatmiņas vai digitālās fotokameras, kas atbalsta lielapjoma atmiņu

- 1 Pievienojiet USB flešatmiņu vai digitālo fotokameru aparāta priekšpusē esošajam USB tiešajam interfeisam (1). Aparāts automātiski aktivizēs Direct Print režīmu.



- 2 Kad aparāts būs atpazinis USB flešatmiņu vai digitālo fotokameru, **Direct** taustiņš iedegsies zils. Nospiediet to.
- 3 Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos foldera vai faila, kuru vēlaties izdrukāt, nosaukumu. Spiediet **OK**.
Ja esat izvēlēties foldera nosaukumu, spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos faila nosaukumu. Spiediet **OK**.



Piezīme

- Jūsu digitālajai kamerai jābūt pārslēgtai no PictBridge režīma uz mass storage (lielapjoma atmiņas) režīmu.
- Ja vēlaties izdrukāt failu sarakstu, izvēlieties **Index Print**, tad spiediet **OK**. Spiediet **Start**, lai sāktu datu izdrukā.
- Failu, kas saglabāti jūsu USB flešatmiņā, nosaukumus var atrast izmantojot uz LCD ekrāna esošās zīmes: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789\$%'-@{}~!#()&_ ^

- 4 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos iestatījumu, kuru nepieciešams izmainīt un spiediet **OK**. Tad spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos parametru un spiediet **OK**.
 - Ja nevajag izmainīt nevienu iestatījumu, ejiet uz 5 soli.



Piezīme

- Jūs varat izvēlēties sekojošus iestatījumus: Paper Size, Media Type, Multiple Page, Orientation, Duplex, Collate, Tray Use, Print Quality un PDF Option.
- Atkarībā no faila tipa, daži no šiem iestatījumiem var neparādīties.

- 5 Ja esat beidzis, spiediet **Start**.
- 6 Ievadiet kopiju skaitu. Spiediet **OK**.
- 7 Spiediet **Start**, lai sāktu drukāšanu.



UZMANĪBU

- Lai pasargātu aparātu no bojājumiem, nepievienojiet USB tiešajam interfeisam citu ierīci kā tikai digitālo kameru vai USB flešatmiņu.
- Neatvienojiet USB flešatmiņu vai digitālo fotokameru no USB tiešā interfeisa kamēr aparāts nav beidzis drukāt.





Piezīme

- Ja vēlaties izmainīt noklusēto iestatījumu papīra lādei no kuras drukāt, spiediet **Menu, 1, 4, 2**, lai izmainītu papīras lādes iestatījumu.
- Jūs varat izmainīt Direct Print noklusētos iestatījumus, izmantojot vadības paneli laikā, kad aparāts nav Direct Print režīmā. Spiediet **Menu 4**, lai ieiētu USB Direct I/F izvēlnē.

Aparāta vietas izvēle

Novietojiet aparātu uz līdzenas, stabilas virsmas, kas nevibrē un ir pasargāta no triecieniem. Novietojiet aparātu telefona līgzdas un standarta elektrības līgzdas tuvumā. Izvēlieties vietu, kur vidējā temperatūra ir robežās starp 10 un 32.5 C un mitrums no 20% līdz 80%.



BRĪDINĀJUMS

Nepakļaujiet aparātu tiešiem saules stariem, pārmērīgam karstumam, mitrumam vai putekļiem.

Nenovietojiet aparātu radiatoru, gaisa kondicionētāju, ledusskapja, medicīnas piederumu, ķīmikāliju vai ūdens tuvumā.



UZMANĪBU

Nenovietojiet aparātu vietā, kur ir aktīva kustība.

Nenovietojiet aparātu uz paklāja.

Nepievienojiet aparātu kontaktlīgzdai, kuru var kontrolēt ar sienas slēdzi vai automātisko taimeru vai arī kas ir vienā ķēdē ar lielām iekārtām vai tehniku, kas var radīt strāvas padeves pārrāvumu.

Strāvas pārrāvums var izdzēst aparāta atmiņā esošo informāciju.


Aparāta droša izmantošana



BRĪDINĀJUMS




Aparāta iekšpusē atrodas augstsprieguma elektrodi. Pirms aparāta iekšpuses tīrīšanas, pārliecinieties, ka esat atvienojis telefona vadu, tad strāvas padeves vadu no kontaktlīgzdas. Šāda darbība novērsīs elektrošoka iespējamību.





Neņemiet kontaktdakšu ar mitrām rokām. Šāda darbība var izsaukt elektrošoku.



Aparāts ir jāinstalē viegli pieejamas kontaktligzdas tuvumā. Trauksmes gadījumā aparāts jāatvieno no kontaktligzdas, lai tam pilnībā tiktu pārtraukta strāvas padeve.

Aparāta iekšpuses vai ārpusē tīrīšanai neizmantojiet ugunsnedrošus tīrītājus, jebkāda veida aerosolus vai organiskus šķīdinātājus/šķidrumus, kas satur alkoholu vai amonjaku. To lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.





Neizmantojiet putekļusūcēju, lai iztīrītu aparātā izbirušu toneri. Tas var izraisīt ugunsgrēku. Toneru putekļus uzmanīgi notīriet ar sausu, kokvilnas lupatiņu.





BRĪDINĀJUMS




Tūlīt pēc aparāta lietošanas, dažas tā daļas var būt ļoti karstas. Atverot aparāta priekšpusi vai aizmuguri, NEAIZTIECIET zīmējumā parādītās daļas.




Lai izvairītos no traumām, nelieciet rokas uz aparāta malas zem paneļa vāka vai zem skenera vāka.



Lai izvairītos no traumām, nelieciet pirkstus attēlā norādītajās vietās.




Ja aparātu nākas pārvietot, izmantojiet aparāta sānos esošos rokturus. Pirms tam pārliecinieties, ka visi vadi ir atvienoti.



UZMANĪBU

Fiksētājkrāsns ir atzīmēta ar uzlīmi. Nenoņemiet un nesabojājat to.



Aparāts jāinstalē viegli pieejamas kontaktligzdas tuvumā. Trauksmes gadījumā aparāts jāatvieno no kontaktligzdas, lai tam pilnībā tiktu pārtraukta elektrības padeve.

UZMANĪBU - šim aparātam jābūt iezemētam

Vadi galvenajā kanālā ir krāsaini. Tie nozīmē:

Zaļš un dzeltens: zemējums

Zils: neitrāls

Brūns: zemsprieguma

Svarīgi jūsu drošībai

- 1 Izlasiet visas šīs drošības pamācības.
- 2 Saglabājiēt tās.
- 3 Sekojiet visām uz aparāta redzamajām pamācībām un brīdinājumiem.
- 4 Pirms aparāta iekšpuses tīrīšanas atvienojiet to no kontaktligzdas. Nelietojiet šķidros vai aerosola tīrītājus. Tīrīšanai izmantojiet mitru drēbi.
- 5 Nenovietojiet aparātu uz nestabiliem ratiņiem, statīva vai galda. Aparāts var nokrist, nodarot tam nopietnus bojājumus.
- 6 Spraugas un atvērumi aparāta aizmugurē un apakšā ir domāti ventilācijai. Lai nodrošinātu uzticamu aparāta darbību un pasargātu to no pārkaršanas, neaizklājiēt un nenoblokējiēt šos atvērumus. Nekad nenoblokējiēt šos atvērumus, novietojot aparātu uz gultas, dīvāna, paklāja vai līdzīgas virsmas. Nekad nenovietojiet to radiatora vai sildītāja tuvumā. Neievietojiet aparātu iebūvētās instalācijās, ja nav nodrošināta atbilstoša ventilācija.
- 7 Šis aparāts ir jāpieslēdz pie tāda sprieguma kāds ir norādīts uz marķējuma. Ja jūs neesat pārliecināts par jums pieejamā sprieguma lielumu, sazinieties ar savu dīleri vai vietējo energokompāniju.
- 8 Izmantojiēt tikai aparāta komplektācijā esošo strāvas padeves vadu.
- 9 Nenovietojiet priekšmetus uz elektrības vada. Nenovietojiet aparātu vietā, kur cilvēki var staigāt pa elektrības vadu.
- 10 Nelieciēt aparāta priekšpusē neko, kas varētu bloķēt izdrukātās lapas.
- 11 Strāvas vadam, ieskaitot pagarinātājus, nevajadzētu būt garākam par 5 metriem. Nepievienojiēt aparātu strāvas ķēdei, kur jau ir pieslēgtas citas lielas iekārtas, piemēram, gaisa kondicionētājs, kopētājs, papīra smalcinātājs u.tml..
Ja strāvas padeve nav stabila, izmantojiēt voltāžas regulatoru.

- 12 Nenovietojiet neko aparāta priekšā, kas varētu bloķēt pienākošos faksus.
- 13 Pirms lapu paņemšanas, pagaidiet līdz tās pilnībā tiek izvadītas no aparāta.
- 14 Atvienojiet aparātu no kontaktligzdas un nododiet to Brother servisa darbiniekam pie sekojošiem apstākļiem:
 - Ja elektrības vads ir bojāts.
 - Ja aparātā ir iekļuvis šķidrums.
 - Ja aparāts ir ticis pakļauts lietus vai ūdens iedarbībai.
 - Ja aparāts nedarbojas normāli arī pēc tam, kad esat sekojis instrukcijai, piergulējiet tikai tās darbības, kas ir aprakstītas lietošanas pamācībā. Nepareizu piergulējumu rezultātā var rasties nopietni bojājumi, kam ir nepieciešami apjomīgi kvalificēta meistara remontdarbi.
 - Ja aparāts ir kritis zemē vai ir sabojāts tā korpuss.
 - Ja aparāts izrāda pēkšņas izmaiņas veiktspējā, norādot uz servisa nepieciešamību.
- 15 Lai pasargātu jūsu aparātu no pārspriegojuma, iesakām lietot strāvas aizsardzības iekārtu.
- 16 Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskā šoka un personīgo traumu risku, ievērojiet sekojošo:
 - Nelietojiet aparātu baseina tuvumā, iekārtu, kuras izmanto ūdeni, tuvumā vai mitrā pagrabā.
 - Neizmantojiet aparātu negaisa laikā (pastāv neliela elektriskā šoka iespējamība).

ES direktīva 2002/96/EC un EN50419



Tikai Eiropas savienībā

Šī iekārta ir marķēta ar augstākredzamo simbolu. Tas nozīmē, ka pēc aparāta nokalpošanas, tas ir jānodod īpašā savākšanas punktā, nevis jāizmet kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Tas dos lielu ieguldījumu vides aizsardzībai.

Atmiņas karte

Aparātam standarta atmiņa ir 64MB un pieslēgumvieta papildus atmiņai. Jūs varat palielināt atmiņu līdz 576MB.

Aparāts izmanto standarta SO-DIMM ar sekojošām specifikācijām:

Tips: 144 pin un 64 pin

CAS latentums: 2

Pulksteņa frekvence: 100 MHz vai vairāk

Ietilpība: 64MB, 128 MB, 256 MB vai 512 MB

Augstums: 31.75 mm

Dram tips: SDRAM 2 Bank

Papildus atmiņas instalēšana


- 1 Izslēdziet aparātu. Atvienojiet interfeisa vadu, tad atvienojiet aparātu no strāvas padeves.



Piezīme

Pārliedzinieties, ka pirms SO-DIMM instalācijas vai izņemšanas, esat atvienojis aparātu no strāvas padeves.

- 2 Noņemiet SO-DIMM vāciņu un interfeisa piekļuves vāciņu.




- 3 Izņemiet SO-DIMM un turiet to aiz malām.



UZMANĪBU

Lai pasargātu aparātu no statiskās elektrības radītiem bojājumiem, neaiztieciat atmiņas čipus vai plates virsmu.

- 4 Turiet SO-DIMM aiz malām un pievienojiet SO-DIMM iedobumus slotas izvirzījumiem. Ievietojiet SO-DIMM pa diagonāli (1), tad lieciet to virzienā uz interfeisa plates pusi līdz tas noklikšķinā vietā (2).



- 5 Uzlieciet interfeisa piekļuves vāciņu un SO-DIMM vāciņu
- 6 Vispirms pievienojiet aparātu strāvas padevei, tad pievienojiet interfeisa vadu. Ieslēdziet aparātu.



Piezīme

Lai pārliedzinātos vai esat SO-DIMM uzinstalējis pareizi, jūs varat izdrukāt lietotāja iestatījumu lapu, kur būs redzams patreizējās atmiņas izmērs.

Traucējumu novēršana

Ja jums šķiet, ka ar jūsu aparātu ir problēma, vispirms uztaisiet kopiju. Ja kopija ir labas kvalitātes, tad vaina nav jūsu aparātā. Lielāko daļu problēmu jūs varat atrisināt pašu spēkiem.

Grūtības piekļūt izvēlnei

Problēma	Ieteikumi
Taustiņi nedarbojas	Pārbaudiet vai vadības panelis ir kārtīgi uzlikts uz aparāta. Pārinstalējiet vadības paneli.

Kopijas kvalitātes problēmas

Problēma	Ieteikumi
Uz kopijas parādās vertikālas strīpas	Šāda problēma ir tipiska, ja skenera stikls ir netīrs vai nosmērēts ar korektoru (skat. <i>Skenera stikla tīrīšana</i>)
Aparāts nenoskanē visas dokumenta lapas.	Pārliecinieties, ka ADF izejošo lapu lādē nav vairāk par 20 lapām.

Skenēšanas problēmas

Problēma	Ieteikumi
Skenēšanas laikā parādās TWAIN kļūda	Pārliecinieties, ka Brother TWAIN draiveris ir izvēlēts kā primārais avots. PaperPort 11SE, spiediet File, Scan or Get Photo un izvēlieties Brother TWAIN driver .
Nedarbojas OCR.	Pamēģiniet palielināt skenēšanas izšķirtspēju.
Aparāts nenoskanē visas dokumenta lapas.	Pārliecinieties, ka ADF izejošo lapu lādē nav vairāk par 20 lapām.

Programmatūras problēmas

Problēma	Ieteikumi
Nevar ieinstalēt programmu vai drukāt	No CD diska palaidiet Repair MFL-Pro Suite programmu. Šī programma salabos un pārinstalēs programmatūru.
Nevar veikt '2 in 1' vai '4 in 1' drukāšanu	Pārbaudiet vai papīra izmēra iestatījumi attiecīgajā programmā un printera draiverī ir vienādi.
Aparāts nedrukā no Adobe Illustrator	Pamēģiniet samazināt izdrukas izšķirtspēju.

Problēmas ar drukas kvalitāti

Problēma	Ieteikumi
Izdrukātās lapas ir vilņainas	■ Zemas kvalitātes papīrs vai arī netiek drukāts uz pareizās papīra puses. Pamēģiniet apgriezt papīru uz otru pusi. ■ Pārliecinieties, ka izvēlaties pareizo Paper Type jūsu izmantotajam papīram.
Papīra lapas ir notraipītas	Izvēlētais Paper Type var būt neatbilstošs papīra lādē esošajam papīram. Papīrs, iespējams, ir pārāk biezs vai tam ir raupja virsma.
Izdrukas ir pārāk gaišas	■ Ja problēma parādās kopējot vai drukājot saņemtos faksus, aparāta izvēlnes iestatījumos izslēdziet Toner Save režīmu. ■ Printera draiverī zem Advanced deaktivizējiet Toner Save.

Drukāšanas problēmas






Problēma	Ieteikumi
Nav izdrukas	Pārliecinieties, ka aparāts ir pieslēgts strāvas padevei un ir ieslēgts.
	Pārliecinieties, ka tonera kasete un fotocilindrs ir kārtīgi ielikti.
	Pārbaudiet interfeisa vada savienojumu gan aparātā, gan datorā.
	Pārbaudiet vai ir instalēts un izvēlēts pareizais printera draiveris.
	Pārbaudiet vai LCD ekrāns neuzrāda kļūdas paziņojumu.
Aparāts sāk negaidīti drukāt vai drukā muļķības	Pārliecinieties, ka aprāts ir pieslēgts. (Windows Vista®) Spiediet Start, Control Panel, Hardware and Sound , tad Printers . Ar peles labo taustiņu uzklikšķiniet uz Brother DCP-XXXX Printer . Pārliecinieties, ka Use Printer Offline ir neatšķēsts.
	(Windows® XP) Spiediet Start un izvēlieties Printers . Ar peles labo taustiņu uzklikšķiniet uz Brother DCP-XXXX Printer . Pārliecinieties, ka Use Printer Offline ir neatšķēsts.
	(Windows® 2000) Spiediet Start un izvēlieties Settings , tad Printers . Ar peles labo taustiņu uzklikšķiniet uz Brother DCP-XXXX Printer . Pārliecinieties, ka Use Printer Offline ir neatšķēsts.
Aparāts dažas lapas izdrukā pareizi, tad uz dažām lapām pazūd teksts.	Izvelciet papīra lādi un pagaidiet līdz aparāts beidz drukāt. Tad izslēdziet to un atvienojiet no strāvas uz vairākām minūtēm. (Aparātu var izslēgt uz līdz pat 60 stundām, nezaudējot atmiņā saglabātos faksus).
	Pārbaudiet jūsu programmas iestatījumus vai tie iestatīti darbam ar jūsu aparātu.
Aparāts dažas lapas izdrukā pareizi, tad uz dažām lapām pazūd teksts.	Pārbaudiet jūsu programmas iestatījumus vai tie iestatīti darbam ar jūsu aparātu.
	Pārliecinieties, ka interfeisa vads ir pareizi pievienots.
Datorā Header un Footer parādās, taču izdrukā ne.	Lapas augšā un apakšā ir laukums, kurā nekas netiek drukāts. Pielāgojiet dokumenta augšējo un apakšējo malu.
Aparāts nedrukā no abām pusēm, lai gan printera draivera iestatījumos ir Duplex.	Pārbaudiet printera draiverī papīra izmēra iestatījumu. Jums jāizvēlas A4, Legal vai Folio.
Aparāts nedrukā vai ir pārstājis drukāt un aparāta LED lampa ir dzeltena	Spiediet Job Cancel . Kad aparāts atceļ darbu un izdzēš to no atmiņas, tas var izdrukāt nepilnīgu dokumentu.






Problēmas ar papīra padevi

Problēma	Ieteikumi
Aparāts neņem papīru Uz LCD ekrāna parādās No Paper vai paziņojums par Paper Jam	- Ja lādē nav papīra, ielieciet to. - Ja lādē ir papīrs, pārliecinieties, ka tas stāv taisni. Ja papīrs ir viļņains, izlīdziniet to. Reizēm palīdz, ja lādē esošo papīru apgriež otrādi. - Samaziniet papīra daudzumu lādē un mēģiniet vēlreiz. - Pārbaudiet vai printera draiverī nav izvēlēta MP tray (rokas padeve). - Ja uz LCD ekrāna parādās paziņojums Paper Jam, skat. <i>Iesprūdis papīrs</i>.
Aparāts neņem papīru no rokas padeves.	- Kārtīgi izvēliet papīru un ielieciet kārtīgi atpakaļ. - Pārliecinieties, ka printera draiverī ir izvēlēta MP tray (rokas padeve).
Iesprūdis papīrs	Skat. <i>Iesprūdis papīrs</i> .
Skanētie dokumenti iesprūst ADF.	- Pārliecinieties, ka dokumenti nav pārāk plāni vai pārāk biezi un ir pareizi ielikti ADF lādē. - Lai skanētu dokumentu, izmantojiet skenera stiklu.

Drukas kvalitātes uzlabošana

Slikta drukas kvalitāte	Ieteikumi
Pāri lapai ir baltas līnijas vai svītras 	- Pārliecinieties, ka izmantojat papīru, kas atbilst jūsu norādītajām specifikācijām. Biezs papīrs vai papīrs ar raupju reljefainu virsmu var izraisīt šādu problēmu. - Pārliecinieties, ka printera draiverī vai arī aparāta Papīra tipa iestatījumos ir izvēlēts atbilstošs papīra tips. - Šāda problēma var parādīties arī pati no sevis. Izdrukājiet vairākas lapas, lai likvidētu problēmu, īpaši, ja aparāts nav lietots ilgāku laiku. - Fotocilindra bloks iespējams ir bojāts.
Pāri lapai vertikālas baltas līnijas vai svītras 	- Notīriet lāzer skenera stiklu ar mīkstu šķiedras neatstājošu lupatiņu. - Tonera kasete var būt bojāta. Ielieciet jaunu kaseti. - Fotocilindra bloks iespējams ir bojāts. Ielieciet jaunu fotocilindru. - Pārbaudiet vai noplīsis papīra gabaliņš neaizklāj skenera logu.
Nepilnīgs noklājums 	- Pārliecinieties, ka lietojat papīru, kas atbilst jūsu specifikācijām. - Printera draiverī vai aparāta Paper Type izvēlnē izvēlieties Thick paper režīmu, vai izmantojiet plānāku papīru par šobrīd izmantoto. - Pārbaudiet aparāta vidi, piemēram, augsts mitruma līmenis var izraisīt šādu problēmu. - Fotocilindrs var būt bojāts. Ielieciet jaunu fotocilindru.
Pelēks fons. 	- Pārliecinieties, ka lietojat papīru, kas atbilst jūsu specifikācijām. - Pārbaudiet aparāta vidi, piemēram, augsts mitruma līmenis var izraisīt šādu problēmu. - Tonera kasete var būt bojāta. Ielieciet jaunu tonera kaseti. - Fotocilindrs var būt bojāts. Ielieciet jaunu fotocilindru.
Sašķiebusies lapa. 	- Pārliecinieties, ka papīrs vai cits materiāls ir kārtīgi ielikts papīra lādē un sānu atbalsta maliņas nav pārāk cieši vai brīvi pie papīra. - Iestatiet papīra atbalsta maliņas pareizi. - Ja jūs izmantojat rokas padeves lādi (MP Tray), skat. <i>Papīra ielikšana rokas padevē (MP Tray)</i>. - Papīra lāde, iespējams, ir pārāk pilna. - Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti.
Izgaistošs teksts 	- Pārliecinieties, ka lietojat papīru, kas atbilst jūsu specifikācijām. - Pārliecinieties, ka printera draiverī vai arī aparāta Papīra tipa iestatījumos ir izvēlēts atbilstošs papīra tips. - Fotocilindrs var būt bojāts. Ielieciet jaunu fotocilindru. - Fiksētājkrāsns var būt nosmērēts. Sazinieties ar Brother servisa centru.
Krunkaina vai saburzīta lapa 	- Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti. - Pārliecinieties, ka papīrs ir ielikts pareizi. - Apgrieziet papīru lādē otrādi vai par 180°.

Slikta drukas kvalitāte	Ieteikumi
Viļņaina 	■ Pārbaudiet papīra tipu un kvalitāti. Augsta temperatūra un mitruma līmenis var izraisīt papīra viļņošanos. ■ Ja aparāts reti tiek izmantots, papīrs var būt pārāk ilgi nostāvējis papīra lādē. Apgrieziet papīru lādē otrādi vai izvētiat to un pagrieziet par 180°.
Tonera traipi 	■ Pārliecinieties, ka lietojat papīru, kas atbilst jūsu specifikācijām. ■ Notīriet korona stiepli un fotocilindru. ■ Fotocilindrs var būt bojāts. Ielieciet jaunu fotocilindru. ■ Fiksētājkārsns var būt nosmērēts. Sazinieties ar Brother servisa centru.
Saburzīta aploksne 	Pārliecinieties, ka, pirms aplokšņu drukāšanas, sviras zem aizmugures vāka ir nolaistas. 
Blati pleķi uz melna teksta vai grafika ar 94 mm intervālu  Melni pleķi ar 94 mm intervālu 	■ Izgatavojiet 10 kopijas no tīras baltas lapas. Ja problēma nepazūd, uz fotocilindra, iespējams, ir līme no uzlīmju papīra. Notīriet fotocilindru. ■ Fotocilindrs var būt bojāts. Ielieciet jaunu fotocilindru.
Blāva izdruka 	■ Pārbaudiet aparāta vidi, piemēram, augsts mitruma līmenis vai temperatūra var izraisīt šādu problēmu. ■ Ja visa lapa ir pārāk gaiša, iespējams, Toner Save režīms ir aktivizēts. Deaktivizējiet to aparāta izvēlnē vai printera draiverī zem Properties. ■ Notīriet skenera stiklu un fotocilindra korona stiepli. ■ Tonera kasete var būt bojāta. Ielieciet jaunu tonera kaseti. ■ Fotocilindrs var būt bojāts. Ielieciet jaunu fotocilindru.

Slikta drukas kvalitāte	Ieteikumi
Viļņains 	■ Apgrieziet papīru papīra lādē otrādi un drukājiet vēlreiz. Ja problēma saglabājas, pārslēdziet Anti-Curl sviru sekojoši: 1 Atveriet aizmugures vāku.  2 Paceliet sviru (1) un pārvirziet sviru (2) bultas virzienā.   3 Aizveriet aizmugures vāku. ■ Paceliet izejošās lādes atbalsta atloku (1).  ■ Printera draiverī izvēlieties Reduce Paper Curl.
Visa melna 	■ Notīriet fotocilindra korona stiepli paslīdinot zilo mēlīti. Pārliecinieties, ka novietojat to atpakaļ sākuma pozīcijā (▲). ■ Fotocilindra bloks var būt bojāts. Ielieciet jaunu fotocilindra bloku. ■ Uz fiksētājkrašns var būt traips. Sazinieties ar Brother servisa centru.
Līnijas šķērsām pāri lapai 	■ Notīriet lāzerskenēšanas stiklu un korona stiepli fotocilindra blokā. ■ Fotocilindrs, iespējams, ir bojāts. Ielieciet jaunu.

Slikta drukas kvalitāte	Ieteikumi
Pāri lapai parādās melnas švīkas 	- Pārliecinieties, ka lietojat papīru, kas atbilst jūsu specifikācijām. - Ja jūs izmantojat uzlīmju papīru, reizēm līme no lapām var pielipt pie OPC cilindra virsmas. Notīriet fotocilindru. - Neizmantojiet papīru ar saspraudēm vai skavām, jo tie saskrāpēs fotocilindra virsmu. - Ja izpakots fotocilindrs atrodas tiešos saules staros vai dienas gaismā, tas var tikt bojāts. - Tonera kasete var būt bojāta. Nomainiet tonera kaseti. - Fotocilindra bloks var būt bojāts. Ielieciet jaunu bloku.
Vertikāli pāri lapai melnas līnijas. Uz izdrukātajām lapām ir tonera pleķi. 	- Notīriet fotocilindra korona stiepli paslīdinot zilo mēlīti. Pārliecinieties, ka novietojat to atpakaļ sākuma pozīcijā (▲). - Tonera kasete var būt bojāta. Nomainiet tonera kaseti. - Fotocilindra bloks var būt bojāts. Ielieciet jaunu fotocilindra bloku. - Uz fiksētājkrāsns var būt traips. Sazinieties ar Brother servisa centru.
Toneris slikti turas pie papīra 	- Atveriet aizmugures vāku un pārliecinieties, ka abas zilās sviras aparāta sānos atrodas paceltā pozīcijā.  - Printera draiverī izvēlieties Improve Toner Fixing. Ja šī režīma izvēle, nedod pietiekamus uzlabojumus, Media Type iestatījumā izvēlieties Thicker Paper.

Kļūdu paziņojumi

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Access Error (piekļuves kļūda)	Iekārta ir izņemta no USB tiešā interfeisa kamēr tiek sūtīti dati.	Spiediet Stop/Exit . Atkārtoti ielieciet ierīci un mēģiniet vēlreiz veikt tiešo izdruku.
Cartridge Error (Problēma ar tonera kaseti)	Tonera kasete nav kārtīgi ielikta.	Izņemiet fotocilindra bloku, izņemiet LCD ekrānā norādīto tonera kaseti un ielieciet to atkal atpakaļ.

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
20 Sheet Limit (20 lapu limits)	ADF izejošā lāde ir pilna.	Veiciet kādu no sekojošām darbībām: Lai nosūtītu ieskanētās lapas, spiediet 1. Send. Lai izdzēstu ieskanētās lapas, spiediet 2. Delete. Lai turpinātu skanēšanu, izņemiet jau noskanētās lapas no ADF izejošās lādes.
Cooling Down Wait for a while (aparāts atdziest brīdi uzgaidiet)	Fotocilindra bloka vai tonera kasetes temperatūra ir pārāk augsta. Aparāts pārtrauks patreizējo drukas darbu, lai atdziestu.	Pārliecinieties, ka dzirdat aparātā ventilatoru un, ka ventilācijas atveres nav nobloķētas. Atstājiet aparātu ieslēgtu, bet nelietojiet to vairākas minūtes. Uz dažām minūtēm atvienojiet aparātu no strāvas padeves, tad pievienojiet to atpakaļ. (Aparāts var būt izslēgts līdz pat 60 stundas, nezaudējot atmiņā saglabātos faksus). Ja ventilators nedarbojas: Izslēdziet aparātu uz vairākām minūtēm, tad ieslēdziet to.
Cover is Open (pārsegs ir atvērts)	Priekšējais vāks nav kārtīgi aizvērts.	Aizveriet aparāta priekšējo vāku.
Cover is Open (pārsegs ir atvērts)	Fiksētājkāršns vāks nav kārtīgi aizvērts vai papīrs ir iesprūdis aparāta aizmugurē brīdī, kad ieslēdzāt aparātu.	Aizveriet fiksētājkāršns vāku. Pārbaudiet vai papīrs nav iesprūdis aparāta aizmugurē, tad aizveriet fiksētājkāršns vāku un spiediet Start .
Cover is Open (pārsegs ir atvērts)	ADF vāks nav kārtīgi aizvērts.	Aizveriet ADF vāku.
	ADF ir atvērts dokumenta ievietošanas laikā.	Aizveriet ADF vāku un spiediet Stop/Exit .
Document Jam (iesprūdis dokuments)	Dokuments nav kārtīgi ielikts vai padots, vai arī no ADF skanētais dokuments bijis pārāk garš.	Skat. <i>Iesprūdis dokuments</i> .
Drum Error (Fotocilindra kļūda)	Nepieciešams notīrīt fotocilindra korona stiepli.	Notīriet fotocilindra blokā esošo korona stiepli.
	Fotocilindrs ir sasniedzis sava resursa beigas.	Nomainiet fotocilindru.
Duplex Disabled (abpusējā druka nav iespējama)	Abpusējās drukas lāde nav pareizi uzinstalēta.	Atvienojiet abpusējās drukas lādi un uzinstalējiet vēlreiz.
Fuser Error (fiksētājkāršns kļūda)	Fiksētājkāršns bloks neuzkarst noteiktā laikā līdz noteiktai temperatūrai.	Izslēdziet aparātu, dažas sekundes pagaidiet, tad ieslēdziet to. Atstājiet aparātu ieslēgtu uz 15 minūtēm.
	Fiksētājkāršns ir pārāk karsts.	
Jam Duplex (sasprūdis duplekss)	Papīrs ir iesprūdis aparāta abpusējās drukas mehānismā.	Skat. <i>Iesprūdis papīrs</i> .
Jam Rear (sasprūdis aparāta aizmugurē)	Papīrs ir iesprūdis aparāta aizmugurē.	Skat. <i>Iesprūdis papīrs</i> .
Jam Inside (sasprūdis aparāta iekšpusē)	Papīrs ir iesprūdis aparāta iekšpusē.	Skat. <i>Iesprūdis papīrs</i> .

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Jam MP Tray (sasprūdis MP padevē)	Papīrs ir iesprūdis rokas padevē.	Skat. <i>Iesprūdis papīrs.</i>
Jam Tray 1 (sasprūdis papīra lādē)	Papīrs ir iesprūdis aparāta papīra lādē.	Skat. <i>Iesprūdis papīrs.</i>
No Paper (nav papīrs)	Aparātā ir beidzies papīrs vai arī tas nav kārtīgi ielikts.	Veiciet kādu no sekojošām darbībām: ■ Ielieciet papīru papīra lādē vai rokas padevē. ■ Izņemiet papīru un ielieciet vēlreiz.
No Toner (nav tonera)	Tonera kasete vai tonera kasetes un fotocilindra bloks nav kārtīgi ielikts.	Ielieciet tonera kaseti vai tonera kasetes un fotocilindra bloku vēlreiz.
No Tray (nav lādes)	Papīra lāde nav kārtīgi ielikta.	Aizveriet lādi kārtīgi.
Out of Memory (atmiņa pilna)	Aparāta atmiņa ir pilna.	Kopēšana ir procesā: Veiciet kādu no sekojošām darbībām: ■ Spiediet Start, lai nokopētu ieskanētās lapas. ■ Spiediet Stop/Exit un pagaidiet kamēr pārējās darbības, kas ir procesā, beidzas un mēģiniet vēlreiz. ■ Izdzēsiet datus no atmiņas. Drukāšana ir procesā: Veiciet kādu no sekojošām darbībām: ■ Samaziniet izšķirtspēju. ■ Izdzēsiet no atmiņas faksus.
Print Unable XX Scan Unable XX	Aparātam ir mehāniska problēma.	Atvienojiet aparātu no strāvas uz vairākām minūtēm, tad pievienojiet to. (Aparāts, nezaudējot atmiņā esošos faksus, var būt izslēgts līdz 60 stundām).
Unable to Scan	Kādā no ADF lādēm ir papīrs.	Izņemiet dokumentu no ADF.
Protected Device (aizsargāta iekārta)	USB flašatmiņas aizsargslēdzis ir ieslēgts.	Izslēdziet USB flašatmiņas aizsargslēdzi.
Rename the File (pārdēvējiet failu)	USB flešatmiņā jau ir fails ar šādu nosaukumu.	Izmainiet faila nosaukumu.
Output Tray Full (izejošā lāde pilna)	ADF izejošā lāde ir pilna.	Izņemiet ieskanētās lapas no ADF izejošās lādes. Lai noskanētu atlikušās lapas, uzgrieziet faksa numuru (ja sūtāt faksu) un spiediet Start .
Replace Drum (nomainiet fotocilindru)	Fotocilindra resurss ir beidzies Ieliekot jaunu fotocilindra bloku, tā skaitītājs nav pārstartēts.	Nomainiet fotocilindru ar jaunu. 1 Atveriet priekšējo vāku un nospiediet Clear/Back . 2 Spiediet 1 , lai pārstartētu.
Replace Fuser (nomainiet fiksētājkrāsns bloku)	Laiks nomainīt fiksētājkrāsns bloku.	Zvaniet Brother servisa centram.
Replace Laser (nomainiet lāzer bloku)	Laiks nomainīt lāzer bloku.	Zvaniet Brother servisa centram.
Replace PF Kit 1 (nomainiet PF Kit 1)	Laiks nomainīt 1 papīra lādes papīra padeves komplektu.	Zvaniet Brother servisa centram.

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Replace PF Kit MP (nomainiet PF Kit MP)	Laiks nomainīt rokas padeves papīra padeves komplektu.	Zvaniet Brother servisa centram.
Replace Toner (nomainiet tonera kaseti)	Tonera kasete ir tukša un tālāka drukāšana nav iespējama.	Nomainiet tukšo tonera kaseti ar jaunu.
Toner Low (Tonera kasete gandrīz tukšāka)	Redzot šo paziņojumu, jūs joprojām varat drukāt, taču aparāts brīdina, ka toneris drīz beigsies.	Iegādājieties jaunu tonera kaseti.
Too Many Files (pārāk daudz failu)	USB flešatmiņā ir saglabāti pārāk daudz faili.	Samaziniet USB flešatmiņā saglabāto failu skaitu.
Unusable Device (neizmantojama iekārta)	USB tiešajam interfeisam pievienota nederīga vai bojāta iekārta.	Izņemiet USB flešatmiņu no USB tiešā interfeisa.

Iesprūdis dokuments




UZMANĪBU

Pēc iesprūdušā papīra izņemšanas, pārliecinieties, ka aparāta nav palikuši papīra gabaliņi, kas varētu izraisīt nākamo papīra iesprūšanu.

Dokuments ir iesprūdis ADF

Dokuments var iesprūst, ja tas nav kārtīgi ielikts vai ievilkts, kā arī, ja ir pārāk garš.

- 1 Izņemiet no ADF visu neiesprūdušo papīru.
- 2 Atveriet ADF vāku (1) vai dokumentu vāku (2).
- 3 Velciet iesprūdušo dokumentu ārā virzienā pa labi (1) vai pa kreisi (2).



- 4 Aizveriet ADF vai dokumentu vāku.
- 5 Spiediet **Stop/Exit**.

Dokuments iesprūdis dokumentu izejas lādē

- 1 Izņemiet no ADF visu neiesprūdušo papīru.
- 2 Velciet iesprūdušo dokumentu ārā virzienā pa labi.



- 3 Spiediet **Stop/Exit**.

Iesprūdis papīrs



UZMANĪBU

Pārliecinieties, ka esat ielicis tonera kasetes un fotocilindra bloku. Ja tas nav ielikts vai ir ielikts nepareizi, tas var būt par iemeslu papīra iesprūšanai.




Piezīme

Ja kļūdas paziņojums saglabājas, atveriet un aizveriet priekšējo vāku un fiksējājkrašns vāku, lai pārstartētu aparātu.



UZMANĪBU

Lai izvairītos no statiskās elektrības radītiem bojājumiem, neaiztieci attēlā redzamos elektrodus.



Piezīme


Papīra lādes apzīmējumi:

- Standarta papīra lāde: Tray 1
- Rokas padeve: MP Tray

Papīrs iesprūdis rokas padevē

Ja uz LCD ekrāna parādās Jam MP Tray, veiciet sekojošo:


- 1 Izvelciet papīru no rokas padeves.
- 2 Izvelciet visu iesprūdušo papīru, kas ir rokas padevē un ap to.



- 3 Spiediet **Start**.
- 4 Labi izvētiēt papīru un ielieciet to rokas padevē.




- 5 Liekot papīru rokas padevē pārliecinieties, ka tas nepārsniedz maksimāla atzīmi, kas redzama lādes abos sānos.




Papīrs iesprūdis Paper Tray 1

Ja uz LCD ekrāna parādās Jam Tray 1, veiciet sekojošo:

- 1 Izvelciet papīra lādi no aparāta.




- 2 Ar abām rokām uzmanīgi izvelciet iesprūdušo papīru.




- 3 Pārliecinieties, ka papīrs ir zem maksimāla atzīmes (▼). Uzspiežot uz zilās papīra sānu atbalsta malas sviras, noregulējiet sānu atbalsta malas atbilstoši izvēlētajam papīra formātam.
- 4 Iestumiet papīra lādi līdz galam aparātā.

Papīrs iesprūdis aparāta iekšpusē

- 1 Izvelciet papīra padeves lādi no aparāta.
- 2 Ar abām rokām uzmanīgi izvelciet iesprūdušo papīru.




- 3 Izmantojot priekšējā vāka atbrīvošanas taustiņu, atveriet priekšpusē vāku.



UZMANĪBU - KARSTS

Tūlīt pēc aparāta lietošanas, dažas aparāta detaļas ir ļoti karstas. Pirms mēģināt izvilkt iesprūdušo papīru, ļaujiet aparātam vismaz 10 minūtes atdzist.


- 4 Uzmanīgi izņemiet tonera kasetes un fotocilindra bloku. Iesprūdušais papīrs iespējams izvilksies kopā ar tonera un fotocilindra bloku vai arī šī darbība var atbrīvot papīru tā, ka jūs to viegli varat izvilkt no papīra lādes atveres.




UZMANĪBU

Iesakām tonera kasetes un fotocilindra bloku novietot uz līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru, gadījumā, ja toneris izbirst.

Lai izvairītos no statiskās elektrības radītiem bojājumiem, neaiztieciet attēlā redzamos elektrodus.



- 5 Ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku atpakaļ aparātā.




- 6 Aizveriet priekšējo vāku.

- 7 Ielieciet papīra lādi aparātā.

Papīrs iesprūdis tonera kasetes un fotocilindra blokā


- 1 Izmantojot priekšējā vāka atbrīvošanas taustiņu, atveriet priekšpusē vāku.



UZMANĪBU - KARSTS

Tūlīt pēc aparāta lietošanas, dažas aparāta detaļas ir ļoti karstas. Pirms mēģināt izvilkt iesprūdušo papīru, ļaujiet aparātam vismaz 10 minūtes atdzist.

- 2 Uzmanīgi izņemiet tonera kasetes un fotocilindra bloku.






UZMANĪBU


Iesakām tonera kasetes un fotocilindra bloku novietot uz līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru, gadījumā, ja toneris izbirst.

- 3 Nospiediet zilo sviru un izņemiet tonera kaseti no fotocilindra. Izņemiet iesprūdušo papīru.




UZMANĪBU


- Rīkojieties ar tonera kaseti uzmanīgi, jo tā satur pulveri. Ja pulveris nokļūst uz drēbēm vai rokām, notīriet vai nomazgājiet tās ar aukstu ūdeni.
- Lai izvairītos no izdruku kvalitātes pasliktināšanās, neaiztieciet attēlā redzamās ietonētās daļas.



- 4 Izņemiet iesprūdušo papīru, ja tāds ir.
- 5 Ielieciet tonera kaseti atpakaļ fotocilindra blokā līdz dzirdat klikšķi. Ja ieliksiet to pareizi, zilā svira pacelsies automātiski.




- 6 Ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku atpakaļ aparātā.




- 7 Aizveriet priekšējo vāku.

Papīrs iesprūdis aparāta aizmugurē

- 1 Izmantojot priekšējā vāka atbrīvošanas taustiņu, atveriet priekšpusē vāku.




- 2 Uzmanīgi izņemiet tonera kasetes un fotocilindra bloku.




UZMANĪBU

Iesakām tonera kasetes un fotocilindra bloku novietot uz līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru, gadījumā, ja toneris izbirst.


- 3 Atveriet aizmugures vāku (aizmugures lāde).



- 4 Pavelciet labajā un kreisajā pusē esošos slēdžus, lai atvērtu fiksētājkrašns vāku (1).




- 6 Izvelciet iesprūdušo papīru no fiksētājkrašs.



- 6 Aizveriet fiksētājkrašs vāku un aparāta aizmugures vāku.


- 7 Ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku atpakaļ aparātā.




- 8 Aizveriet aparāta priekšējo vāku.

Papīrs iesprūdis abpusējās drukas lādē


- 1 Izvelciet abpusējās drukas lādi.



- 2 Izvelciet iesprūdušo papīru.



- 3 Ielieciet abpusējās drukas lādi atpakaļ aparātā.



Ikdienas apkope

! BRĪDINĀJUMS

Tonera un fotocilindra bloks satur pulveri, tādēļ rīkojieties ar to uzmanīgi. Ja pulveris nokļūst uz drēbēm vai rokām, notīriet vai nomazgājiet tās ar aukstu ūdeni.

! BRĪDINĀJUMS

Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Kodīgu šķidrumu izmantošana, piemēram, šķīdinātāju vai benzīnu, jūs varat sabojāt aparāta korpusu.

Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur amonjaku.


Tīrot aparāta vadības paneli, neizmantojiet izopropilspirtu.

Aparāta iekšpuses vai ārpuses tīrīšanai neizmantojiet ugunsbīdīgus līdzekļus vai jebkāda veida aerosolus. To izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.


Aparāta ārpuses tīrīšana

- 1 Izslēdziet aparātu. Atvienojiet visus vadus un pašās beigās no elektrības padeves.

- 2 Izvelciet papīra lādi no aparāta.



- 3 Ar mīkstu, sausu šķiedras neatstājošu lupatu noslaukiet no aparāta putekļus.
4 Izņemiet papīru no papīra lādes.
5 Ar mīkstu, šķiedras neatstājošu lupatu noslaukiet lādi no ārpuses un iekšpuses.




- 6 Ielieciet lādē papīru un ievietojiet papīra lādi atpakaļ aparātā.
7 Pieslēdziet aparātu elektrības padevei, pievienojiet visus vadus.

Skenera stikla tīrīšana

- 1 Izslēdziet iekārtu, atvienojiet vadus, tad atvienojiet no elektrības padeves.
2 Paceliet dokumentu vāku (1). Izmantojot ugunsdrošu stikla tīrīšanas līdzekli un mīkstu lupatiņu, kas neatstāj šķiedras, notīriet skenera stiklu (3) un balto plastikas materiālu (2).



- 3 Ar ūdenī samitrinātu mīkstu lupatiņu, kas neatstāj šķiedras, zem ADF notīriet balto plastikas sliedi (1) un skenera stikla plāksnīti (2).



- 4 Pieslēdziet aparātu elektrības padevei, pievienojiet visus vadus.



Piezīme

Vai skenera stikls ir notīrīts jūs varat pārbaudīt ar pirkstu nobraucot pa to. Ja jūs jūtat uz tā netīrumus, notīriet konkrēto vietu vēlreiz.

Skenera stikla tīrību jūs varat pārbaudīt arī ar kopijas palīdzību. Iespējams, stikls jums būs jātīra vairākas reizes.

Lāzerskenera loga tīrīšana



BRĪDINĀJUMS

Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Kodīgu šķidrumu izmantošana, piemēram, šķīdinātāju vai benzīnu, jūs varat sabojāt aparāta korpusu.


Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur amonjaku.

Tīrot aparāta vadības paneli, neizmantojiet izopropilspirtu.

Aparāta iekšpuses vai ārpuses tīrīšanai neizmantojiet ugunsnedrošus līdzekļus vai jebkāda veida aerosolus. To izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.

- 1 Izslēdziet iekārtu, atvienojiet telefona līnijas vadu, tad atvienojiet no elektrības padeves.

- 2 Atveriet priekšējo vāku un izņemiet tonera kasetes un fotocilindra bloku..




UZMANĪBU - KARSTS

Tūlīt pēc aparāta lietošanas, dažas aparāta detaļas ir ļoti karstas. Pirms izņemt iesprūdušo papīru, ļaujiet aparātam 10 minūtes atdzist.




UZMANĪBU

- Lai izvairītos no statiskās elektrības radītiem bojājumiem, neaiztieciet attēlā redzamos elektrodus.




- Iesakām fotocilindra bloku novietot uz līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru, gadījumā, ja toneris izbirst.

- 3 Notīriet lāzer skenera stiklu (1) ar mīkstu, sausu šķiedras neatstājošu lupatiņu.



- 4 Ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku atpakaļ aparātā.




- 5 Aizveriet priekšējo vāku.
6 Pieslēdziet aparātu elektrības padevei, pievienojiet visus vadus.

Korona stieples tīrīšana


Ja jums ir drukas problēmas, notīriet korona stiepli.

- 1 Izslēdziet iekārtu, atvienojiet vadus, tad atvienojiet no elektrības padeves.
2 Atveriet priekšējo vāku un izņemiet tonera kasetes un fotocilindra bloku.




BRĪDINĀJUMS

- Iesakām fotocilindra bloku novietot uz līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru, gadījumā, ja toneris izbirst.
- Tonera un fotocilindra bloks satur pulveri, tādēļ rīkojieties ar to uzmanīgi. Ja pulveris nokļūst uz drēbēm vai rokām, notīriet vai nomazgājiet tās ar aukstu ūdeni.
- Lai izvairītos no statiskās elektrības radītiem bojājumiem, neaiztieciet attēlā redzamos elektrodus.




- 3 Notīriet korona stiepli, vairākas reizes bīdot zilo mēlīti no vienas puses uz otru.



Piezīme

Beidzot tīrīšanu novietojiet zilo mēlīti sākuma pozīcijā (▲) (1). Ja to neizdarīsiet, uz izdrukas var parādīties vertikāla strīpa.

- 4 Ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku atpakaļ aparātā.




- 5 Aizveriet priekšējo vāku.
6 Pieslēdziet aparātu elektrības padevei, pievienojiet visus vadus.




UZMANĪBU

Lai izvairītos no drukas kvalitātes problēmām. Neaiztīciet attēlā redzamās ietonētās daļas.




Fotocilindra bloka tīrīšana

- 1 Izslēdziet iekārtu, atvienojiet vadus, tad atvienojiet no elektrības padeves.
2 Atveriet priekšējo vāku un izņemiet tonera kasetes un fotocilindra bloku..




BRĪDINĀJUMS

- Iesakām fotocilindra bloku novietot uz līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru, gadījumā, ja toneris izbirst.
- Lai izvairītos no statiskās elektrības radītiem bojājumiem, neaiztīciet attēlā redzamos elektrodus.




- 3 Nospiediet zilo mēlīti un izņemiet tonera kaseti no fotocilindra bloka.




UZMANĪBU


- Toneris un fotocilindra bloks satur pulveri, tādēļ rīkojieties ar to uzmanīgi. Ja pulveris nokļūst uz drēbēm vai rokām, notīriet vai nomazgājiet tās ar aukstu ūdeni.
- Lai izvairītos no drukas kvalitātes problēmām. Neaiztīciet attēlā redzamās ietonētās daļas.




- 4 Pielieciet izdrukāto paraugu pie fotocilindra un atrodiēt sliktās izdrukas vietu.



- 5 Pagrieziet fotocilindra sālā esošo balto zobratu, lai pārbaudītu gaismjūtīgā cilindra virsmu.



- 6 Kad ieraugāt uz cilindra virsmas substanci, kas atbilst uz izdrukātā parauga esošajiem plekiem, notīriet gaismjūtīgā cilindra virsmu ar sausu kokvilnas tamponu, līdz putekļi vai līme ir notīrīta.




! UZMANĪBU

Fotocilindrs ir gaismjūtīgs, tādēļ NEAIZTIECIET to ar pirkstiem.


Netīriet fotocilindra gaismjūtīgo virsmu ar asiem priekšmetiem.

Tirot fotocilindra virsmu neizmantojiet spēku.

- 7 Ievietojiet tonera kaseti atpakaļ fotocilindra blokā līdz dzirdat klikšķi. Ja tonera kaseti būsiet ielicis pareizi, zilā svira automātiski pacelsies.



- 8 Ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku atpakaļ aparātā.



- 9 Aizveriet priekšējo vāku.

- 10 Pieslēdziet aparātu elektrības padevei, pievienojiet visus vadus, tad telefona līnijas vadu. Ieslēdziet aparātu.

Tonera kasetes nomaiņa

Standarta tonera kasete:

TN-3230 ir paredzēta apmēram 3000 izdrukām.

Lielā tilpuma tonera kasete:

TN-3280 ir paredzēta apmēram 8000 izdrukām.

Lapu skaits tiek aprēķināts izdrukām ar 5 % lapas aizpildījumu.

Kad tonera kasete ir gandrīz tukša, uz LCD ekrāna parādās **Toner Low**.




Piezīme

Kad parādās šis paziņojums, iesakām iegādāties jaunu tonera kaseti.




UZMANĪBU - KARSTS

Tūlīt pēc aparāta lietošanas, dažas aparāta detaļas ir ļoti karstas. Atverot aparāta priekšpusi vai aiz mugures vāku, nekad neaiztīciet attēlā iekrāsotās daļas.




- 1 Atveriet priekšējo vāku un izņemiet tonera kasetes un fotocilindra bloku..




! BRĪDINĀJUMS

- Iesakām fotocilindra bloku novietot uz līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru, gadījumā, ja toneris izbirst.
- Lai izvairītos no statiskās elektrības radītiem bojājumiem, neaiztieciet attēlā redzamos elektrodus.



- 2 Nospiediet zilo mēlīti un izņemiet tonera kaseti no fotocilindra bloka.




! BRĪDINĀJUMS

Nelieciet tonera kaseti ugunī, tā var eksplodēt, tā radot ievainojumus.

! UZMANĪBU

- Tonerā un fotocilindra bloks satur pulveri, tādēļ rīkojieties ar to uzmanīgi. Ja pulveris nokļūst uz drēbēm vai rokām, notīriet vai nomazgājiet tās ar aukstu ūdeni.
- Lai izvairītos no drukas kvalitātes problēmām. Neaiztieciet attēlā redzamās ietonētās daļas.




- Brother printeri ir paredzēti izmantot speciāli izstrādātu pulveri, kas nodrošina augstu drukas kvalitāti un uzticamu iekārtas darbību. Brother kompānija iesaka izmantot tikai oriģinālos izejmateriālus. Izmantojot atjaunotas, pildītas vai kā citādi pielāgotas tonera kasetes, jūs riskējat iegūt zemas kvalitātes izdrukas, sabojāt iekārtu,


kā arī zaudējat rūpnīcas doto garantiju.

- Jaunu tonera kaseti no iepakojuma izņemiet tikai tad, kad ir nepieciešama tās nomaīņa. Ja tonera kasete ir izpakota un netiek lietota ilgāku laiku, tās derīguma termiņš samazinās.


- 4 Izpakojiet jauno tonera kaseti. Uzmanīgi sakratiet to no vienas puses uz otru vairākas reizes, lai vienmērīgi izlīdzinātu pulveri.




- 5 Noņemiet aizsargvāku.



- 6 Ievietojiet tonera kaseti atpakaļ fotocilindra blokā līdz dzirdat klikšķi. Ja tonera kaseti būsiet ielicis pareizi, zilā svira automātiski pacelsies.



- 7 Notīriet korona stiepli, vairākas reizes bīdot zilo mēlīti no vienas puses uz otru.






Piezīme

Beidzot tīrīšanu novietojiet zilo mēlīti sākuma pozīcijā (a) (1). Ja to neizdarīsiet, uz izdrukas var parādīties vertikāla strīpa.

- 8 Ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku atpakaļ aparātā.



- 9 Aizveriet priekšējo vāku.



Piezīme

Neizslēdziet aparātu un neatveriet priekšējo vāku līdz LCD ekrāns atgriežas gaidīšanas režīmā.

Fotocilindra bloka nomaiņa

Ar fotocilindra palīdzību teksts tiek pārnestš uz papīra. Ja uz ekrāna parādās paziņojums Replace Parts Drum, fotocilindra bloks ir tuvu tam paredzētā resursa beigām. Tomēr pat, ja ir parādījies šis paziņojums, jūs varat turpināt drukāt kamēr vien jūs apmierina izdrukas kvalitāte. Kad fotocilindra bloks ir nomainīts, notīriet aparātu (Skat.Lāzer skenera stikla tīrīšana).



BRĪDINĀJUMS

Tonera un fotocilindra bloks satur pulveri, tādēļ rīkojieties ar to uzmanīgi. Ja pulveris nokļūst uz drēbēm vai rokām, notīriet vai nomazgājiet tās ar aukstu ūdeni.




Piezīme

Fotocilindrs ir periodiski maināms izejmateriāls, kura kalpošanas laiks ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma, putekļiem, papīra tipa un no izmantotā tonera daudzuma uz konkrētu lapu skaitu. Orientējoši viena fotocilindra resurss pie normāla darba režīma ir ap 25 000 izdrukas.





UZMANĪBU - KARSTS

Tūlīt pēc aparāta lietošanas, dažas aparāta detaļas ir ļoti karstas. Atverot aparāta priekšpusi vai aizmugures vāku, nekad neaiztieciat attēlā iekrāsotās daļas.




- 1 Atveriet priekšējo vāku un izņemiet tonera kasetes un fotocilindra bloku.



BRĪDINĀJUMS

- Iesakām fotocilindra bloku novietot uz līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru, gadījumā, ja toneris izbirst.
- Lai izvairītos no statiskās elektrības radītiem bojājumiem, neaiztieciat attēlā redzamos elektrodus.




- 2 Nospiediet zilo mēlīti un izņemiet tonera kaseti no fotocilindra bloka.




UZMANĪBU

- Jaunu fotocilindra bloku no iepakojuma izņemiet tikai tad, kad ir nepieciešama tā nomaiņa. Fotocilindra turēšana tiešos saules staros vai dienas gaismā, var to sabojāt.
- Lai izvairītos no drukas kvalitātes problēmām. Neaiztieciet attēlā redzamās ietonētās daļas.



- 3 Izpakoiet jauno fotocilindra bloku.
- 4 Ievietojiet tonera kaseti atpakaļ fotocilindra blokā līdz dzirdat klikšķi. Ja tonera kaseti būsiet ielicis pareizi, zilā svira automātiski pacelsies.



- 6 Ielieciet tonera kasetes un fotocilindra bloku atpakaļ aparātā. Neaizveriet priekšējo vāku.
- 7 Spiediet **Clear/Back**.
Lai apstiprinātu, ka ir ielikts jauns fotocilindrs, spiediet **1**.
- 8 Kad uz LCD ekrāna parādās **Accepted**, aizveriet priekšējo vāku.

Lapu skaitītāja apskate

Jūs varat apskatīt cik lapas aparāts ir nokopējis, izdrukājis, faksējis, kā arī kopējo skaitu.

- 1 Spiediet **Menu, 5, 4**.
- 2 Spiediet **▲** vai **▼**, lai apskatītu **Total, List, Copy** vai **Print**.
- 3 Spiediet **Stop/Exit**.

Daļu resursa atlikuma apskate

Jūs varat apskatīt LCD ekrānā fotocilindra bloka un citu maināmo daļu atlikušo resursu.

- 1 Spiediet **Menu, 5, 6**.
- 2 Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **1.Drum, 2.Fuser, 3.Laser, 4.PF kit MP, vai 5.PF kit 1**. Spiediet **OK**.
- 3 Spiediet **Stop/Exit**.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

- 1 Spiediet **Menu, 1, 7, 1**.
- 2 Spiediet **1** vai **2**, lai izvēlētos **1.Reset** vai **2.Exit**.
- 3 Ja **2** solī izvēlaties **1.Reset**, jums lūgs 'pārstartēt' aparātu. Spiediet **1** vai **2**, lai izvēlētos **1.Yes** vai **2.No**. Ja izvēlēšities **1.Yes**, aparāts 'pārstartēsies'.

Iepakojšana un transportēšana




BRĪDINĀJUMS

Lai pārliecinieties, ka aparāts ir pilnībā atdzisis, pirms iepakojšanas, atstāiet to atvienotu no strāvas padeves uz 30 minūtēm.


Ja aparātu ir nepieciešams transportēt, izmantojiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja transportēsiet aparātu neatbilstošā iepakojumā, varat zaudēt aparāta garantiju.

- 1 Izslēdziet aparātu. Atvienojiet visus vadus un strāvas padeves vadu.
- 2 Nospiediet priekšējā vāka atbrīvošanas taustiņu un atveriet priekšējo vāku.
- 3 Izņemiet tonera kasetes un fotocilindra bloku no aparāta. Toneru kaseti atstāiet fotocilindra blokā.
- 4 Ielieciet šo bloku plastikāta iepakojumā un aizlīmējiet to.
- 5 Aizveriet priekšējo vāku.

- 6 Putuplasta gabalu, kas apzīmēts ar „FRONT”, ielieciet oriģinālajā kartonā (1). Toneru kasetes un fotocilindra bloku (2) ielieciet kā parādīts attēlā (3). Ielieciet aparātu plastikāta maisā un ielieciet oriģinālajā kartonā (4). Instrukciju ielieciet kartona sānos (5).



- 7 Uzlieciet divus putuplasta gabalus. To, kas apzīmēts ar „FRONT”, lieciet uz aparāta priekšpuses, bet ar apzīmējumu „REAR”, aparāta aizmugurē (5). Strāvas padeves vadu un CD diskus lieciet kā parādīts attēlā (6).



- 8 Aizlīmējiet kasti.



Apciemojiet mūs
<http://www.brother.lv>

Autorizēts Brother serviss:
Rīga, A.Deglava iela 28
Tālr.67291301

serviss@brother.lv