

HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L8350CDWT


Instalācija

Izpakojiet iekārtu







Fotocilindra bloks
(instalēts)




Izlietotā tonera kaste
(instalēta)




Strāvas vads



Tonera kasetes
(Melna, zila, sarkana un dzeltena; instalētas)



Pārneses lentas bloks
(instalēts)




CD disks


PIEZĪME
- Saglabājiet iepakojumu gadījumam, ja jums iekārta ir jāpārved.
- Ilustrācijas ir balstītas uz HL-L8350CDW.
  HL-L8350CDW.
- Jums ir jāiegādājas pareizs USB vads.

USB vads
Iesakām izmantot USB 2.0 vadu (A/B tipu), kas nav garāks par 2 m.


Tīkla vads
Priekš 10BASE-T vai 100BASE-TX Fast Ethernet Network izmantojiet taisnvirziena Category5 (vai lielāku) vītā pāra kabeli.

1 Noņemiet iepakojuma materiālu





2 Ievietojiet papīru papīra lādē



3 Pievienojiet strāvas vadu un ieslēdziet iekārtu



Iekārtas ekrānā parādās `Ready`. Ejiet uz 4 soli.
Iekārtas ekrānā parādās `Setup Wi-Fi?` Ejiet uz 5 soli.

4 Izvēlieties valodu

1. Spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu `General Setup`, tad spiediet **OK**.
2. Spiediet **OK**, lai izvēlētos `Local Language`.
3. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos vajadzīgo valodu, tad spiediet **OK**.
   Ejiet uz 6 soli.

5 Bezvadu savienojuma iestatīšana (tikai bezvadu tīkla modeļiem)


Ja pēc iekārtas ieslēgšanas, ekrānā parādās `Setup Wi-Fi?`, veiciet kādu no sekojošām darbībām:

(Lai izmainītu valodu)
Spiediet ▼, lai izvēlētos `No`, tad atgriezieties pie 4 soļa.

(Lai pievienotu datoru)
Spiediet ▼, lai izvēlētos `No`, tad ejiet uz 6 soli.


(Lai pievienotu mobilo ierīci)
Spiediet ▲, lai izvēlētos `Yes`, tad ejiet uz *Drukāšana, izmantojot mobilo ierīci* 6 solī.

6 Konfigurācija izmantojot CD disku (Windows®)





Sekojiet norādēm ekrānā līdz parādās **Connection Type** ekrāns.



USB savienojums

Vadu tīkla savienojums
Vispirms pievienojiet tīkla vadu.


Bezvadu tīkla savienojums

Lai turpinātu instalāciju, sekojiet norādēm ekrānā.

Pabeigts

PIEZĪME:
Ja instalācija nav izdevusies, atkārtojiet šo soli.

Bezvadu tīkla savienojums



[Ieteicams]
Vieglākai iestatīšanai īslaicīgi izmantojiet USB vadu.

[Opcija]
Izvēlieties, ja jums nav USB vada.

Lai turpinātu instalāciju, sekojiet norādēm ekrānā.

Pabeigts

PIEZĪME:
Ja instalācija nav izdevusies, atkārtojiet šo soli.


Konfigurācija neizmantojot CD disku (Windows® vai Macintosh)

No Brother Solutions Center lejuplādējiet visu draivera un programmatūras paketi.
(Windows®) solutions.brother.com/windows
(Macintosh) solutions.brother.com/mac

Drukāšana, izmantojot mobilo ierīci

Drukājiet no mobilās ierīces, izmantojot bezmaksas programmatūru “Brother iPrint&Scan”.

1. No iekārtas vadības paneļa savienojiet iekārtu un bezvadu LAN pieejas punktu/rūteri.



`Select Method`
`Setup Wizard`

Spiediet **OK**

`WLAN Enable?`
`▲On ▼Off`

Spiediet ▲, lai izvēlētos `On`

Izvēlieties norādīto SSID un ievadiet Network kodu.

2. Download “Brother iPrint&Scan" to start using your machine with mobile devices.
solutions.brother.com/ips

Pabeigts