


Pirms Jūs uzstādāt šo ierīci, lūdzu, izlasiet Produktu drošības rokasgrāmatu, kas atrodas vēlāk šajā dokumentā.

BRĪDINĀJUMS


BRĪDINĀJUMS norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kas var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus, ja netiek novērsta.

1 Izsaņiņojiet aparātu un pārbaudiet sastāvdaļas

Sastāvdaļas, kas ir ietvertas kastē, var atšķirties atkarībā no Jūsu valsts.




Automātiskā dokumentu padeve (ADP)



Mainīstrāvas adapteris



Garantijas karte



Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata/ Produktu drošības rokasgrāmata

BRĪDINĀJUMS


Šis produkts ir iesaiņots plastmasas maisā. Lai izvairītos no nosmakšanasriskas, turiet maisus tālāk no zīdaiņiem un bērniem. Maiss nav rotaļlieta.

Izmantojiet tikai to maiņstrāvas adapteri, kas ir pievienots šim produktam.


PIEZĪME

Mēs iesakām saglabāt oriģinālo iepakojumu gadījumam, ja Jums aparāts ir jāpārvieta


2 Sagatavojiet savu aparātu



Pievienojiet automātisko dokumentu padevi.



Pieslēdziet maiņstrāvas adapteri.



Pagriniet teknes

PIEZĪME

Ievietojot dokumentu, vienmēr izvēdiniet papīra kaudzi un nolīdziniet tā malas pirms papīra ievietošanas automātiskajā dokumentu padevē.

3 Konfigurējiet savu aparātu (tikai ADS-2700W)

- Izvēlieties valodu

Nospiediet (Settings) > Initial Setup > Local Language.

- Iestatiet datumu un laiku

Nospiediet (Settings) > Initial Setup > Date & Time.

4 Pievienojiet savu aparātu un uzstādiet programmatūru

Izvēlaties vēlamo skenēšanas metodi.

Ja Jūs izmantojat ADS-2200, tīkla savienojumi netiek atbalstīti.

Skenera izmantošana kopā ar Jūsu datoru.



Wi-Fi® pieslēgšanās tīklam



LAN kabeļa pieslēgšanās tīklam



USB kabeļa pieslēgšanās tīklam



Skenera izmantošana kopā ar Jūsu mobilo ierīci



Wi-Fi® pieslēgšanās tīklam



- Dators ar tīklapieslēgumu ▶ **A**
- Dators bez tīkla pieslēguma ▶ **B**

LAN kabeļa pieslēgšana tīklam



Skenera kā atsevišķas ierīces izmantošana



Wi-Fi® pieslēgšanās tīklam



- Dators ar tīkla pieslēgumu ▶ **A**
- Dators bez tīkla pieslēguma ▶ **B**

LAN kabeļa pieslēgšana tīklam



A Skenera izmantošana kopā ar jūsu datoru

Mac and Windows® datoram



Lejupielādējiet pilnu programmatūras un draiveru paku no Brother Solutions centra. support.brother.com
Veiciet dubultklikšķi uz lejupielādētā faila, lai uzsāktu instalāciju. tad sekojiet uzniestošajām instrukcijām

Kad esat beidzis, pārstāvējiet datoru. Lai skenētu, izmantojot savu datoru, Jums ir jāinstalē programmatūra, kas ir paredzēta Jūsu skenerim. Detaļas skatīt Lietotāja rokasgrāmatā.

BEIGAS

B Skenera izmantošana kopā ar mobilo ierīci vai skenera izmantošana atsevišķi

1. > Setup Wizard > Yes.
2. Izvēlieties SSID. Ievadiet tīkla atslēgu.
3. LCD ekrānā parādās uzraksts Connected.

Ja izmantojat skeneri kopā ar savu mobilo iekārtu



Lejupielādējiet un instalējiet mūsu bezmaksas mobilo aplikāciju Brother iPrint&Scan, kas pieejama App Store, Google Play™ vai Microsoft® Store, izmantojot savu mobilo iekārtu.

BEIGAS

Ja izmantojat skeneri kā atsevišķu iekārtu

BEIGAS

PIEZĪME

- Ja nevarat atrast SSID vai tīkla atslēgu, jautājiet to savam tīkla administratoram vai bezvadu piekļuves punkta/ rūtera ražotājam
- Brother Support Center ir mobilā lietotne, kas sniedz jaunāko atbalsta informāciju par Jūsu Brother produktu. Apmeklējiet App Store vai Google Play™, lai lejupielādētu un instalētu to savā mobilajā ierīcē.

C Izmantojiet skeneri kopā ar savu mobilo iekārtu (LAN kabelis pieslēgts tīklam)

Pieslēdziet savu aparātu tīklam, izmantojot LAN kabeli.



Lejupielādējiet un instalējiet mūsu bezmaksas mobilo lietotni **BrotheriPrint&Scan** no App Store, Google Play™ vai Microsoft® Store, izmantojot savu mobilo iekārtu

BEIGAS

D Izmantojiet skeneri kā atsevišķu ierīci (LAN kabelis pieslēgts tīkla

Pieslēdziet LAN kabeli savam aparātam



BEIGAS

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli un principi

Šajā rokasgrāmatā ir izmantoti sekojoši simboli un principi:

BRĪDINĀJUMS

(BRĪDINĀJUMS!) WARNING! norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kas nenovēršanas gadījumā var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.

UZMANĪBU

(UZMANĪBU!) CAUTION norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kad neizvairīšanās gadījumā var tikt izraisīti nelieli vai mēreni ievainojumi.

SVARĪGI

(SVARĪGI!) IMPORTANT norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kas neizvairīšanās gadījumā var izraisīt īpašuma bojājumu vai produkta funkcionalitātes zudumu.

PIEZĪME

(PIEZĪME) NOTE parāda, kā Jums būtu jārikojas attiecīgajā situācijā, vai sniedz padomus par citām skenēšanas iezīmēm.



Aizlieguma ikonas norāda uz darbībām, kuras nedrīkst veikt.



Šī ikona norāda, ka nedrīkst lietot uzliesmojošus aerosolus.



Šī ikona norāda, ka organiskos šķīdinātājus, piemēram, alkoholu vai citus šķīdumus, nedrīkst izmantot.



Elektriskā apdraudējuma ikonas Jūs brīdina par iespējamiem elektrošokiem.



Ugunsbīstamības ikonas Jūs brīdina par uguns rašanās iespējamību.



Atvienošanas ikonas norāda, ka Jums vajadzētu atvienot aparātu no strāvas.

(tikai ADS-2700W)
Courier New burtraksts

Teksts Courier New burtrakstā identificē ziņas aparāta LCD ekrānā.

Seko jiet visiem brīdinājumiem un instrukcijām, kas sniegtas uzaparāta un maiņstrāvas adaptera (turpmāk kopā sauktas par "vienību").

PIEZĪME

Šis rokasgramatas ilustrācijas parāda ADS-270W.


Apkopošanas un publicēšanas paziņojums

Šī rokasgrāmata ir apkopota un publicēta, lai sniegtu jaunāko produktu drošības informāciju publikācijas laikā. Šajā rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt pakļauta izmaiņām.

Lai iegūtu jaunāko rokasgrāmatu, lūdzu, apmeklējiet mūs vietnē support.brother.com/manuals

Izvēlieties drošu vienības glabāšanas vietu

Uzlieciet vienību uz līdzenas, stabilas virsmas, kas nav pakļauta šokam un vibrācijām, piemēram, uz galda. Izvēlieties sausu, labi izvēdinātu telpu, kurā temperatūra ir robežās no 5°C un 35°C.



BRĪDINĀJUMS



Nepakļaujiet vienību tiešai saules gaismai, pārmērīgam karstumam, atklātām liesmām, kodīgām gāzēm, mitrumam vai putekļiem. Nenovietojiet vienību uz paklāja vai pleša, kur tā tiek pakļauta putekļu ietekmei. Tas var radīt īssavienojumu vai uguns risku. Tas var arī bojāt vienību un/ vai sabojāt to.



Nenovietojiet vienību radiatoru, sildītāju, gaisa kondicionieru, ūdens, ķīmikāliju vai ierīču tuvumā, kas satur magnētus vai ģenerē magnētiskos laukus. Šāda rīcība var radīt īssavienojuma risku vai liesmas, ja ūdens nonāk saskarē ar vienību (ieskaitot kondensātu no sildīšanas, gaisa kondicionēšanas un/vai ventilācijas aprīkojuma, kas var radīt īssavienojumu vai liesmas.)



Nenovietojiet vienību ķīmikāliju tuvumā vai vietā, kur varētu izlīt ķīmiskie savienojumi. Īpaši organiskie šķīdinātāji vai šķidrumi var izraisīt karkasa vai kabeļu kušanu vai šķīšanu, riskējot izraisīt liesmas vai elektrošoku. Tas var radīt arī vienības funkcionalitātes traucējumus vai krāsas maiņu.



Sloti un atvērumi produkta karkasa aizmugurē vai apakšā ir paredzēti ventilācijai. Produkts ir jānovieto tā, lai tas nenonāktu kontaktā ar sienu vai citu ierīci, lai šīs atveres netiktu bloķētas vai aizsegas. Vienības ventilācijas bloķēšana var radīt pārkaršanas risku vai izraisīt uguni.

SVARĪGI

- Vienmēr novietojiet vienību uz cietas virsmas, nekad nelieciet to uz gultas, dīvāna, pleda vai citas mīksta virsma.
- Neievietojiet vienību iebūvētā instalācijā.

! UZMANĪBU

Nenovietojiet vienību bieži izmantojamā vietā.

Ja Jums vienība ir jānovieto bieži izmantojamā vietā, pārliecinieties, ka to nevar nejauši apgāzt, kas varētu ievainot Jūs vai citus, vai nodarīt nopietnu bojājumu ierīcei.

Pārliecinieties, ka kabeļi un vadi, kas ir pievienoti ierīcei, ir nodrošināti tā, lai tie neradītu pakļūšanas risku.

Pārliecinieties, lai neviena no vienības daļām neliecas pāri virsmai, uz kuras vienība ir novietota. Pārliecinieties, ka ierīce ir novietota uz līdzsvaru un stabilas virsmas, kas nav pakļauta vibrācijām. Šo piesardzības pasākumu neievērošana var izraisīt ierīces kritienu, radot bojājumus.

Nenovietojiet ierīci uz nestabilas vai izliektas virsmas, stenda vai galda, vai jebkādas izliektas/ slīpas virsmas.

SVARĪGI

- Nenovietojiet objektus uz vienības.
- Nenovietojiet vienību blakus traucējumu avotiem, piemēram, skaļruņiem vai cita ražojuma bezvadu telefonu pamata vienībām, jo šāda rīcība var traucēt vienības elektronisko sastāvdaļu darbību.

Vispārēji piesardzības pasākumi



BRĪDINĀJUMS

Plastmasas maisi tiek izmantoti vienības iepakojšanai. Lai izvairītos no nosmakšanas briesmām, turiet šos maisus tālāk no zīdaiņiem un bērniem. Plastmasas maisi nav rotaļlietas.



Nekad neievietojiet objektus aparāta slotos vienības karkasā, jo tā var aizskart bīstamus strāvas punktus vai īsslēgumu, kā rezultātā var rasties elektrošoks vai ugunsbīstamība. Ja metāla priekšmeti, ūdens vai citi šķidrumi nonāk aparātā, nekavējoties atvienojot aparātu no kontaktligzdas. Sazinieties ar savu Brother izplatītāju vai Brother klientu apkalpošanas daļu.



Neizmantojiet uzliesmojošas vielas, aerosolus vai organisku šķīdinātāju/šķidrumu, kas satur alkoholu vai amonjaku, lai iztīrītu aparāta iekšpusi vai notīrītu ārpusi. Šāda rīcība var izraisīt uzliesmojumu vai elektrošoku.



Neizjauciet un nemodificējiet vienību, tas var izraisīt uzliesmojumu vai elektrošoku. Ja ierīcei ir nepieciešama labošana, sazinieties ar savu Brother izplatītāju vai Brother klientu apkalpošanas daļu.



Nelietojiet bojātu maiņstrāvas adapteri!



Uz maiņstrāvas adaptera nenovietojiet smagus objektus, nebojājiet un nemodificējiet to. Nelokiet un nevelciet kabeļi ar spēku.



Nemetiet, nesiet un citādi nebojājiet maiņstrāvas adapteri.



Neaiztieciet ierīci pērkona negaisa laikā. Tas var radīt attālinātu elektrošoka risku no zibens, ja aparāts tiek izmantots pērkona negaisa laikā.



Nelietojiet ierīci šķidrumu tuvumā, piemēram, pie vannas, bļodas, virtuves izlietnes vai trauku mašīnas, mitrā pagrabā vai pie peldbaseina.



! UZMANĪBU

Neizdariet spiedienu uz ierīci un nenovietojiet smagus uz tās, kā arī izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajam mērķim.



Lai nesagrieztos, nevelciet un neskrāpējiet roku vai pirkstus gar nesējloksnes malu.

Pagaidiet, kamēr aparāts izdod lapas, lai izvairītos no pirkstu iespiešanas rullīšos.

Dažas aparāta zonas var izraisīt ievainojumus, ja (ēnotie) pārsegi tiek aizvērti ar spēku. Esiet uzmanīgi, novietojot rokas zonās, kas ir parādītas ilustrācijās.



Nepārnēsājiet aparātu, turot to pie automātiskās dokumentu padeves. Šāda rīcība var izraisīt tās atdalīšanos no aparāta. Pārnēsājiet aparātu, pilnībā novietojot rokas zem tā.



Esiet uzmanīgi, darbinot aparātu, lai drēbes (īpašo piedurknes, kaklasaites, u.c.), mati vai aksesuāri netiktu ierauti aparātā, kas var izraisīt ievainojumu. Gadījumā, ja objekts tomēr ir ievilkts aparātā, nekavējoties atvienojiet aparātu no strāvas.

Nemētājiet maiņstrāvas adapteri un nespēlējieties ar to. Tas var radīt ievainojumu Jums un citiem.

SVARĪGI

(tikai ADS-2700W)

Neaiztieciet skārienjutīgo ekrānu uzreiz pēc strāvas vada pieslēgšanas vai aparāta ieslēgšanas. Tas var izraisīt sistēmas kļūdu.


Ierīces droša pieslēgšana



BRĪDINĀJUMS



Ierīcē atrodas augstas voltāžas elektrodi. Pirms Jūs piekļūstat aparātam non iekšienes (ikdienas apkope, piemēram, tīrīšana), pārliecinieties, ka esat atslēdzis strāvas vadu no elektrības ligzdas un Ethernet tīkla (tikai ADS-2700W) kabeļus no aparāta.



Neaiztieciet maiņstrāvas adapteri un spraudni ar mitrām rokām. Tas var izraisīt elektrošoku.



Nepieslēdziet to līdzstrāvas avotam vai invertoram. Tas var radīt elektrošoku. Ja neesat pārliecināts, kāds strāvas avots tas ir, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.



Nelietojiet ierīci, ja strāvas vads ir bojāts, jo tas var izraisīt elektrošoku vai uzliesmojumu.



Nevelciet maiņstrāvas vada vidusdaļu. Neļaujiet, lai kāds priekšmets to noslogotu. Nenovietojiet ierīci vietā, kur cilvēki varētu uzkāpt kabelim. Tas var izraisīt elektrošoku vai uzliesmojumu.



Brother iesaka neizmantot kabeļa pagarinātāju. Šo piesardzības pasākumu neievērošana var izraisīt uzliesmojumu, elektrošoku vai bojāt ierīci.



Atvienojot maiņstrāvas adapteri no aparāta vai kontaktligzdas, vienmēr pieturiet spraudni, nevis kabeli, un stingri pavelciet. Pretējā gadījumā ir iespējams saraut vadus, kā arī izraisīt uzliesmojumu vai elektrošoku.



Pārliecinieties, ka viens strāvas vada gals ir stingri iesprausts standarta kontaktligzdā, bet otrs gals ir cieši iesprausts adaptera blokā. Neizmantojiet vaļīgu kontaktligzdu. Ja strāvas vads nav pilnībā iesprausts kontaktligzdā un adaptera blokā, pastāv bīstamība, ka adapteris kļūs karsts un aizdegies.



Vienmēr izmantojiet tikai komplektā esošo maiņstrāvas adapteri un ievietojiet to kontaktligzdā ar sprieguma diapazonu, kas norādīts Lietotāja rokasgrāmatas Specifikāciju sadaļā. Nesekošana norādēm var izraisīt ievainojumus Jums un citiem, vai bojāt ierīci vai citus priekšmetus. Brother neuzņemas atbildību par negadījumiem vai bojājumu, kas radušies, neizmantojot komplektā pievienoto maiņstrāvas adapteri.



Nepieslēdziet pievienoto maiņstrāvas adapteri citiem produktiem.



Nepārslogojiet maiņstrāvas kabeli.

! UZMANĪBU

Ja neplānojat lietot ierīci ilgāku laika posmu, atvienojiet maiņstrāvas adapteri no rozetes.

Vienības apkope

NEMĒĢINIET apkopt aparātu pats!
Pārsegu atvēršana vai noņemšana Jūs var pakļaut bīstamiem spriegumiem un citiem riskiem, kā arī anulēt Jūsu garantiju. Sazinieties ar savu Brother izplatītāju vai klientu apkalpošanas daļu.

BRĪDINĀJUMS



Ja vienība ir kritusi vai tās karkass ir bojāts, ir iespējams elektrošoks vai ugunsbīstamība. Atvienojiet vienību no elektrības avota un sazinieties ar savu Brother izplatītāju vai klientu apkalpošanas daļu.



Ja aparāts kļūst neparasti karsts, izdala dūmus vai rada stipru aromātu, vai gadījumā, ja uz tā ir nejausi izliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet vienību no elektrības. Sazinieties ar savu Brother izplatītāju vai klientu apkalpošanas daļu.

SVARĪGI

Ja aparāts nedarbojas normāli, ievērojot darbības instrukcijas, pielāgojiet tikai aparāta darbības instrukcijas. Citu kontroļu nepareiza pielāgošana var izraisīt bojājumu un bieži tādā gadījumā būs nepieciešams liels kvalificētu tehniķu darbs, lai atjaunotu vienības parasto darbību.

Produkta garantija un atbildība

Nekas šajā rokasgrāmatā neietekmē esošo produkta garantiju un nesniedz papildu garantiju. Nesekošana šajā rokasgrāmatā sniegtajām drošības instrukcijām var padarīt garantiju par spēkā neesošu.

BRĪDINĀJUMS

Izmantojiet tikai to maiņstrāvas adapteri, kas ir komplektā ar šo aparātu!

Šis produkts ir jāuzstāda netālu no elektrības rozetes, kas ir vienkārši pieejama. Ārkārtas gadījumā atvienojiet strāvas vadu no rozetes, lai pilnībā pārtrauktu strāvas padevi.

Atbilstības deklarācija (tikai Eiropa un Turcija)

Mēs, Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japānā,
Apstiprinām, ka šis produkts atbilst visām saistīto direktīvu un regulu, kas tiek piemērotas Eiropas Kopienā, prasībām. Atbilstības deklarāciju ir iespējams lejupielādēt Brother Solutions Center vietnē.

Apmeklējiet support.brother.com un:

-> klikšķiniet "Rokasgrāmatas"

-> izvēlieties savu modeli

-> klikšķiniet "Declaration of Conformity" (Atbilstības deklarācija)

-> klikšķiniet "Download" (Lejupielādēt)

Jūsu deklarācija tiks lejupielādēta PDF faila formātā.

Atbilstības deklarācija priekš RE Direktīvas 2014/53/ES (tikai Eiropa un Turcija) (tikai ADS-2700W)

Mēs, Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japānā,
apstiprinām, ka šis produkts atbilst RE Direktīvas 2014/53/ES noteikumiem.
Atbilstības deklarācijas kopiju ir iespējams lejupielādēt, sekojot instrukcijām Atbilstības deklarācijas (tikai Eiropai) sadaļā.

Bezvadu LAN (tikai ADS-2700W)

Šis skeneris atbalsta bezvadu interfeisu.

Frekvenču josla(s): 2400 - 2483.5 MHz maksimālā radio frekvences jauda, kas tiek raidīta frekvences joslā(s): mazāk par 20 dBm (E.I.R.P)

LAN savienojums (tikai ADS-2700W)

SVARĪGI

NEPIESLĒDZIET šo aparātu LAN pieslēgumam, kas ir pakļauts augstam spriegumam.

Informācija par saderību ar Komisijas regulu 801/2013

Strāvas patēriņš* (Tikla gatavības režīms)	ADS-2200 Apm. 0.7 W	ADS-2700W Apm. 2.4 W
---	------------------------	-------------------------

* Visi tīkla porti ir aktivizēti un pieslēgti

WLAN Enable/Disable (tikai ADS-2700W)

- 1 Nospiediet  (Settings).
- 2 Nospiediet Network.
- 3 Nospiediet WLAN.
- 4 Nospiediet ▲ vai ▼, lai parādītos uzraksts WLAN Enable.
- 5 Nospiediet WLAN Enable.
- 6 Nospiediet On (vai Off).

Pārstrādes informācija saskaņā ar EEIA un Beteriju Direktīvu



Produktu marķējums



Bateriju marķējums

Tikai Eiropas Savienībai

Produkts/ baterija ir apzīmēta ar vienu no augstāk esošajiem pārstrādes simboliem. Tas norāda, ka produkta/ baterijas cikla beigās Jums tie būtu jāizmet atsevišķi tiem piemērotajā savākšanas punktā, neiepludinot tos parastajā sadzīves atkritumu plūmā.

WEEE ve Pil Direktīverīyle uyumlu geri dōnūšūm bilgileri



Ūrūn markasī



Pil markasī

Yalnızca Avrupa Birliđi

Ūrūn/pil yukarıdaki geri dōnūšūm simgelerinden bir tanesinin īşaretini taşımaktadır. Bu, ūrūn/pil ōmrūnūn sonunda ūrūnūn uygun bir topla noktasına ayrıca atmalısınız ve normal ev atıklarıyla birlikte atmamanız gerekliliđini, belirtmektedir. Kullanıcı tarafından deđiştirililebilen pilleri kullanan ūrūnlerle ilgili kullanım kılavuzundaki deđiştirme bilgilерine bakınız.

Starptautiskā ENERGY STAR® atbilstības deklarācija

Starptautiskās ENERGY STAR® programmas mērķis ir sekmēt energoefektīvu biroja iekārtu attīstību un popularizēšanu.

Brother Industries, Ltd. kā ENERGY STAR® partneris nosaka, ka šis produkts atbilst ENERGY STAR® energoefektivitātes vadlīnijām.



Türkiye RoHS Uygunluk Bildirisi

EEE Yönetmeliđine Uygundur.

Preču zīmes

BROTHER ir preču zīme vai reģistrēta Brother Industries Ltd preču zīme. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook un Internet Explorer ir Microsoft Corporation Savienoto valstu un/ vai citu valstu reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes.

Android ir Google Inc. preču zīme. Apple, Mac, Mac OS un Safari ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas Savienotajās Valstīs vai citās valstīs.

Nuance, Nuance logo un PaperPort ir Nuance Communications, Inc. vai Savienoto Valstu un/ vai citu valstu filiāļu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access un Wi-Fi Protected Setup ir Wi-Fi Alliance zīmes. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance un Wi-Fi Direct ir reģistrētas Wi-Fi Alliance zīmes.

Intel ir Intel Corporation preču zīme savienotajās valstīs un/ vai citās valstīs. Katram uzņēmumam, kura programmatūras nosaukums ir minēts šajā rokasgrāmatā, ir Programmatūras Licences līgums, kas atbilst tās īpašuma programmām

Visi komercnosaukumi un uzņēmumu produktu nosaukumi, kas parādās uz Brother produktiem saistībā ar dokumentiem un visiem citiem materiāliem ir attiecīgo uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētās preču zīmes.

Apkopošana un publicēšana

Šī rokasgrāmata ir sagatavota un publicēta Brother Industries, Ltd. uzraudzībā, aptverot jaunākos produktu aprakstus un specifikācijas. Šīs rokasgrāmatas saturs un produkta specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Brother patur tiesības veikt izmaiņas šeit ietvertajās specifikācijās un materiālos bez brīdinājuma, un neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem (ieskaitot izrietošos), kas radušies, paļaujoties uz sniegtajiem materiāliem, ietverot, bet neaprobežojoties ar tipogrāfijas un citām ar publicēšanu saistītajām kļūdām.

Autortiesības un licence

© 2017 Brother Industries, Ltd. Visas tiesības paturēas.

Atvērtā koda licencēšana Piezīmes

Šis produkts ietver atvērtā koda programmatūru. Lūdzu, apmeklējiet Brother Solutions Center vietnē support.brother.com, lai skatītu atvērtā koda licencēšanas piezīmes.

Brother klientu apkalpošana

Klientu apkalpošana

Apmeklējiet vietni www.brother.com, lai iegūtu kontaktinformāciju saziņai ar vietējo Brother biroju.

Apkalpošanas centru atrašanās vietas

Lai iegūtu informāciju par apkalpošanas centriem Eiropā, sazinieties ar vietējo Brother biroju. Eiropas biroju adreses un telefonu kontaktinformāciju ir iespējams atrast vietnē www.brother.com, izvēloties atbilstošo valsti.

Skenēšanas aprīkojuma nelikumīga izmantošana

Noteiktu vienību vai dokumentu pavairošana ar mērķi veikt krāpšanu ir noziegums.

Zemāk ir sniegts nepilns saraksts ar dokumentiem, kuru kopiju veidošana var būt nelikumīga. Mēs iesakām to pārbaudīt kopā ar juridisko konsultantu un/ vai tiesu iestādēm, ja šaubāties pat attiecīgo vienību vai dokumentu:

- Valūta
- Obligācijas vai citi parādu apstiprinājumi
- Depozīta sertifikāts
- Bruņoto spēku dienesta vai uzmetuma dokumenti
- Pases
- Pastmarkas (atceltas vai neatceltas)
- Imigrācijas dokumenti
- Labturības dokumenti
- Čeki vai pārvedu vekselji, ko izrakstījušas valsts aģentūras
- Identificējoši žetoni vai zīmotnes

Ar autortiesībām aizsargātus darbus nedrīkst likumīgi pavairot, pamatojoties uz "godīgu darījumu" izņēmumu saistībā ar autortiesību aizsargātu darbu.

Vairākas kopijas norādītu un neatbilstošu izmantošanu.

Mākslas darbi ir jāuztver ekvivalenti autortiesību darbiem.

brother

Apmeklējiet mūs tīmeklī
www.brother.com



www.brotherearth.com