brother

TZe TAPE

P-touch

P300BT Lietotāja rokasgrāmata (Latviešu valodā)

Pateicamies, ka iegādājāties modeli P300BT, P-TOUCH CUBE!

Pirms aparāta lietošanas iesakām izlasīt šo rokasgrāmatu, ietverot visus piesardzības pasākumus.
Pēc rokasgrāmatas izlasīšanas noglabājiet to drošā vietā. Ar savu aparātu Jūs varat radīt plašā spektra pielāgotas, pašlīmējošas uzlīmes. Uzlīmju ierīcē tiek lietotas Brother "TZe" lentas ar platumu no 3,5 līdz 12 mm. ""TZe lentas kasetnes ir pieejamas daudzās krāsās un izmēros. Apmeklējiet www.brother.lv, lai apskatītu pilnu sarakstu ar lentām, kas ir saderīgas ar Jūsu aparātu.

PIEZĪME

- Informācija, kas ir sniegta šajā dokumentā, ir pakļauta izmaiņām bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Neatļauta šī dokumenta vai kādas tā daļas kopēšana vai pavairošana ir aizliegta.
- Lai gan šis dokuments ir uzrakstīts īpaši rūpīgi, ja Jūs pamanāt kaut ko apšaubāmu vai nepareizu, lūdzu sazinieties ar Brother.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevaram uzņemties atbildību par bojājumu vai zaudējumiem, kas ir radušies šī uzlīmju printera lietošanas vai uzlīmēm, kas ir veidotas ar uzlīmju printeri, kā arī par datu pazušanu vai izmaiņām, kas radušās kļūdas, labošanas, strāvas zuduma rezultātā, vai par prasību no trešās puses.

Svarīga informācija

Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama informācija par Jūsu Brother produktu, apmeklējiet mūsu mājas lapu vietnē www.brother.lv, vai sazinieties ar mūsu Brother klientu apkalpošanas nodaļu.

Lai iegūtu informāciju par BUJ, traucējummeklēšanu, kā arī lejupielādētu programmatūru un rokasgrāmatas, apmeklējiet vietni support.brother.com

Ikdienas apkopes veikšana

PIEZĪME

Pirms apkopes veikšanas izslēdziet ierīci. Ja Jūs lietojat baterijas, izņemiet tās, ja izmantojat maiņstrāvas adapteri, atvienojiet to no strāvas.

Jūsu ierīces korpusa tīrīšana

Noslaukiet ierīces korpusu ar mīkstu, sausu drānu, lai notīrītu netīrumus vai putekļus. Ja korpuss ir ļoti netīrs, slaukiet to ar ūdenī mērcētu drānu.

PIEZĪME

Neizmantojiet šķīdinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, piemēram, benzolu, krāsas šķīdinātāju vai alkoholu, kas var bojāt Jūsu ierīces virsmu.

Drukas galviņas tīrīšana

Netīrumi uz drukas galviņas var izraisīt tukšas rindas, blāvu druku vai iztrūkstošas rakstzīmes. Izmantojiet piemērotu galviņas tīrīšanas kasetni (TZe-CL3) vai lietojiet kokvilnas tamponu, lai maigi notīrītu netīrumus no drukas galviņas.

PIEZĪME

Ievietojiet drukas galviņas tīrīšanas kasetni aparātā un divas reizes strauji nospiediet ieslēgšanas pogu. Nogrieziet tīrīšanas lenti, kad tā ir padota. Ja problēma neatrisinās pēc tam, kad esat šo procesu veicis trīs reizes, sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas daļu.



⚠ BRĪDINĀJUMS

NEAIZTIECIET drukas galviņu! Tā ir ļoti karsta, un Jūs varat apdedzināties.

Drošības pasākumi

⚠BRĪDINĀJUMS Norāda uz iespējami bīstami situāciju, kas neizvairīšanās gadījumā var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.

Sekojiet šīm vadlīnijām, lai izvairītos no ugunsbīstamības, apdegumu, ievainojumu, elektrošoka, plīsumu, pārkaršanas, neparastu aromātu vai dūmu rašanās riska.

- Vienmēr savam aparātam lietojiet norādīto sprieguma un maiņstrāvas adapteri (AD-24ES) , lai izvairītos no bojājuma vai kļūdas.
- Neaizticieties aparātu pērkon negaisa laikā.
- Nelietojiet aparātu vai maiņstrāvas adapteri vietās, kur ir augsts mitruma līmenis, piemēram, vannas istabās.
- Nepārslogojiet strāvas vadu.
- Nenovietojiet smagus priekšmetus uz sava aparāta, strāvas vada vai kontaktdakšas. Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Vienmēr pieturiet maiņstrāvas adapteri, atvienojot to no kontaktligzdas.
- Pārliecinieties, kontaktdakša ir pilnībā ievietota kontaktligzdā. Neizmantojiet vaļīgu kontaktligzdu.
- Neļaujiet savam aparātam, maiņstrāvas adapterim, kontaktdakšai vai baterijām samirkt, piemēram, lietojot tās ar slapjām rokām vai izlejot uz piederumiem dzērienus.
- Neizjauciet un nepārveidojiet savu aparātu, maiņstrāvas adapteri vai bateriju.
- Nelietojiet asus priekšmetus, piemēram, pinceti vai metālisku pildspalvu, lai nomainītu baterijas.
- Nemetiet baterijas ugunī un nepakļaujiet tās karstuma ietekmei.
- Atvienojiet maiņstrāvas adapteri un nekavējoties pārtrauciet izmantot aparātu, ja pamanāt neparastu aromātu, karstumu, krāsas maiņu, deformāciju vai ko citu neierastu aparāta izmantošanas vai glabāšanas laikā.
- Nelietojiet bojātu vai tekošu bateriju, jo šķidrums var nokļūt uz Jūsu rokām.
- Nelietojiet deformētu vai tekošu bateriju, kā arī tādu, kam ir bojāta uzlīme. Tādā veidā Jūs varat bojāt savu ierīci.
- Tā kā bateriju šķidruma sūces rezultātā radies šķidrums var iekļūt acīs un izraisīt redzes zudumu, nekavējoties skalojiet acis ar lielu daudzumu tīra ūdens, un tad meklējiet medicīnisko palīdzību.

⚠BĪSTAMI Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kas neizvairīšanās gadījumā var izraisīt nelielus vai vidējus ievainojumus.

Sekojiet šīm vadlīnijām, lai izvairītos no personīgiem ievainojumiem, šķidruma noplūdes, apdegumiem un karstuma ietekmes.

- Kad Jūs aparātu neizmantojat, noglabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Pie tam, neļaujiet bērniem likt mutē uzlīmju printera daļas vai uzlīmes. Ja kāds priekšmets tiek norīts, meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Neaizticieties metāliskās daļas ap drukas galviņu tūlīt pēc drukāšanas.
- Ja sūces rezultātā no baterijām ir noplūdis šķidrums, kas nokļūst uz Jūsu ādas vai drēbēm, nekavējoties skalojiet attiecīgo vietu ar tīru ūdeni.
- Izņemiet baterijas un atvienojiet maiņstrāvas adapteri, ja Jūs neplānojat izmantot savu ierīci.
- Izmantojiet tikai norādītās baterijas. Vienlaicīgi nelietojiet kopā vecas un jaunas baterijas, kā arī nekombinējiet bateriju veidus, dažādus uzlādes līmeņus un ražotājus vai atšķirīgus modeļus. Neievietojiet aparātā baterijas ar apvērstiem poliem.
- Nemetiet zemē un nedauziet savu aparātu vai maiņstrāvas adapteri.
- Aizverot kasetnes un baterijas pārsegu, nelieciet aparātā pirkstus.
- Pārliecinieties, ka izmantojat tikai 6×AAA sārma baterijas vai atkārtoti uzlādējamās 6×AAA Ni-MH baterijas.
- Pirms atkārtoti uzlādējamo Ni-MH bateriju izmantošanas rūpīgi izlasiet instrukcijas baterijām un bateriju lādētājam, un pārliecinieties par to pareizu pielietojumu.
- Ja Jūs izmantojat Ni-MH atkārtoti lādējamās baterijas, pirms to lietošanas uzlādējiet tās ar specializēto bateriju lādētāju.

Piederumi

Ja griezēja asmens pēc tā atkārtotas izmantošanas kļūst neass un lentu nav iespējams precīzi nogriezt, pagrieziet un atiestatiet griešanas plāksni, kā parādīts ilustrācijā (1).
Ja joprojām saskaraties ar grūtībām, nomainiet detaļu (vienības numurs: TC4), iegādājoties to no Brother izplatītāja.

Griezēja nomaiņa

1. Izvelciet divas griezēja daļas (zaļā krāsā) ar bultām norādītajā virzienā (2).

2. Uzstādiet jauno griezēju. Nospiediet divas jaunās detaļas, līdz tās nofiksējas savā vietā.



P300BT izsaiņošana

Pirms aparāta izsaiņošanas pārbaudiet, vai iepakojumā ir sekojošās detaļas.
Ja kāda sastāvdaļa trūkst vai ir bojāta, sazinieties ar savu Brother izplatītāju.

P300BT



Sākotnējā lentes kasetne



General Precautions

- Atkarībā no tā atrašanās vietas, materiāla un vides apstākļiem, uzlīme var atlīmēties vai kļūt nenoņemama, uzlīmes krāsa var mainīties vai tikt pārnesta uz citiem priekšmetiem. Pirms uzlīmes piemērošanas, pārbaudiet vides apstākļus un materiālu.
- Nelietojiet aparātu nevienā no šeit neminētajiem veidiem. Šāda rīcība var izraisīt negadījumus vai bojāt Jūsu aparātu.
- Savā aparātā izmantojiet tikai Brother TZelentes kasetnes. Nelietojiet kasetnes bez marķējuma TZe .
- Sava aparāta tīrīšanai izmantojiet tikai tīru, sausu drānu; nekad nelietojiet alkoholu vai citus organiskos šķīdinātājus.
- Drukas galviņas notīrīšanai izmantojiet salveti; nekad neaizticieties drukas galviņu ar pirkstiem.
- Neievietojiet sveķkermeņus lentes izejas slotā, maiņstrāvas adaptera savienotājā vai bateriju nodalījumā, utt.
- Nenovietojiet savu aparātu, maiņstrāvas adapteri vai baterijas tur, kur tie būtu pakļauti tiešai saules gaismai vai lietum, netālu no sildītājiem vai citām karstām ierīcēm, vietās, kas pakļautas ārkārtīgi augstām vai zemām temperatūrām (piemēram, uz vadības paneļa vai automašīnas aizmugurē), augstam mitruma līmenim, kā arī putekļainās vietās.
- Nemēģiniet drukāt, ja kasetne ir tukša; tas bojās drukas galviņu.
- Drukāšanas vai padeves laikā nevelciet lenti; tas nojās lenti un aparātu.
- Jūsu ierīce nav aprīkota ar lādētāju vai atkārtoti lādējamām baterijām.
- Drukātās uzlīmes garums var atšķirties no Jūsu mobilās ierīces ekrānā redzamā uzlīmes garuma.
- Drukājot vairākas uzlīmes kopijas, printeris neuztvers lentes kasetnes beigas un turpinās darboties.
- Drukātās rakstzīmes var atšķirties no priekšskatījuma Jūsu ierīcē, jo ierīces ekrānam, iespējams, ir augstāka izšķirtspēja salīdzinājumā ar printeri.
- Drukātie mazie teksti var nebūt tik skaidri, kā paradīts Jūsu ierīces ekrānā.
- Baltās un zelta krāsas teksts var netikt skaidri izdrukāts , ja izmantojat smalkās rakstzīmes.

Preču zīmes un autortiesības

Google Play un Android ir reģistrētas Google Inc. preču zīmes.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad un iPod ir Apple Inc. preču zīmes, kas ir reģistrētas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.
Citu programmatūras vai produktu nosaukumi, kas ir izmantoti šajā dokumentā, ir attiecīgo to izstrādātāju kompāniju preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
Bluetooth vārda marķējums un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., ietverot visa veida Brother Industries, Ltd. šo marķējumu izmantošanu saskaņā ar licenci.
Katram uzņēmumam, kura programmatūras nosaukums ir minēts šajā rokasgrāmatā, ir programmatūras licences līgums, kas ir noteikts attiecībā uz tam piederošajām programmām.
Visas preču zīmes un kompāniju produktu nosaukumi, kas parādās uz Brother produktiem, saistītajiem dokumentiem un citiem materiāliem, ir attiecīgo kompāniju preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Specifikācijas

Dimensijas (W × D × H)	Aptuveni 4.5" (W) × 2.4" (D) × 4.5" (H) (115 mm (W) × 61 mm (D) × 115 mm (H))
Svars	Aptuveni 0.8 lb (380 g) (bez baterijām un lentes kasetnes)
Strāvas padeve	Izvēles maiņstrāvas adapteris(AD-24ES) 6×AAA sārma baterijas (LR03)* Atkārtoti lādējamas 6×AAA Ni-MH baterijas (HR03)* POWER UP WITH DURACELL®
Interfeiss	Bluetooth versija 2.1 + EDR Klase2
Lentes kasetne	Brother TZe lentes kasetne Saderīgie platumi: 3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

* Apmeklējiet mūs vietnē support.brother.com lai uzzinātu jaunākos ieteikumus attiecībā uz bateriju izvēli.

Traucējummeklēšana

Problēma	Risinājums
Es nevaru ieslēgt savu ierīci.	Pārbaudiet, lai apskatītu, vai baterijas ir ievietotas pareizi un maiņstrāvas adapteris ir droši pieslēgts.
Drukāto uzlīmju vidū parādās balta līnija.	Svītras vai zemas kvalitātes rakstzīmes uz drukātajām uzlīmēm nozīmē, ka drukas galviņa ir netīra. Skatiet sadaļu "**Ikdienas apkopes veikšana**" , lai iegūtu instrukcijas par drukas galviņas tīrīšanu. * Neaizticieties drukas galviņu ar rokām.
Mans aparāts nedrukā vai arī rakstzīmes tiek drukātas nepareizi.	• Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts. • Pārliecinieties, ka lentas kasetne ir pareizi ievietota. • Pārliecinieties, ka kasetnes pārsegs ir pilnībā aizvērts. • Pārliecinieties, ierīce neatrodas miega režīmā. • Pārliecinieties, ka printeris un mobilā ierīce ir savienotas, izmantojot Bluetooth. •Ja lentes kasetne ir tukša, nomainiet to.

Atbilstības deklarācija (tikai Eiropai/ Turcijai)

Mēs, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japānā

Japānā, apstiprinām, ka šis produkts un maiņstrāvas adapteris atbilst svarīgajām prasībām un attiecīgajām direktīvām un regulām, kas tiek piemērotas Eiropas Kopienā.

Atbilstības deklarāciju ir iespējams lejupielādēt Brother Solutions centrā.
Apmeklējiet vietni support.brother.com un:

- izvēlieties "Europe" (Eiropa)
- izvēlieties savu valsti
- izvēlieties "Manuals" (Rokasgrāmatas)
- izvēlieties savu modeli
- izvēlieties "Declaration of Conformity" (Atbilstības deklarācija)
- klikšķiniet "Download" (Lejupielādēt)

Jūsu deklarācija tiks lejupielādēta PDF faila formātā.

Atbilstības deklarācija, kas R&TTE Direktīvai 1999/5/EK (tikai Eiropai/ Turcijai)

Mēs, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japānā

apstiprinām, ka šie produkti atbilst RTTI 1999/5/EK direktīvas noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopiju ir iespējams lejupielādēt, sekojot instrukcijām **Atbilstības deklarācija (tikai Eiropai/ Turcijai)** sadaļā.

Informācija par atbilstību Komisijas regulai 801/2013

	P300BT
Strāvas patēriņš*	0.7W

* Visi tīkla porti ir aktivizēti un pieslēgti.

Kā iespējot/ atspējot Bluetooth

Lai aktivizētu Bluetooth funkciju:
Nospiediet strāvas pogu, lai ieslēgtu savu aparātu, Bluetooth tiks ieslēgts.
Lai deaktivizētu Bluetooth funkciju:
Nospiediet un pieturiet strāvas pogu 0,5 sekundes, lai izslēgtu savu ierīci, Bluetooth tiks izslēgts.

Bluetooth

Šis printeris atbalsta Bluetooth.
Frekvenču josla(s): 2400 - 2483.5 MHz.
Maksimālā radio-frekvences jauda, kas tiek pārraidīta frekvenču joslā(S): Mazāk par 20 dBm(EIRP).

Traucējummeklēšana (turp.)

Problēma	Risinājums
Kad es mēģinu drukāt, mans aparāts izslēdzas.	• Iespējams, beidzas baterijas. Nomainiet tās. • Pārbaudiet, vai baterijas ir pareizi ievietotas. (Skatīt "**2. Bateriju uzstādīšana vai maiņstrāvas adaptera pieslēgšana**"). • Jūs izmantojat nesaderīgu adapteri. Izmantojiet tikai ieteikto adapteri:AD-24ES/AD-24ES-01.
Lente netiek pareizi padota, vai arī lente manā ierīcē iestrēgst.	• Pārbaudiet, vai lentes gals tiek padots zem lentes vadotnēm. • Iespējams, esat mēģinājis izmantot griezēju drukāšanas laikā. Drukāšanas laikā nemēģiniet griezt uzlīmi.
Lenta pusceļā apstājas. Uzlīme pilnībā netiek izdrukāta.	Jūsu aparāts, iespējams, ir konfigurēts nenogriezt pēdējo uzlīmi. Divas reizes ātri nospiediet ieslēgšanas pogu, lai padotu lenti, tad nospiediet lentes griezēja sviru, lai nogrieztu lenti. Jūs varat arī izmantot savu lietotni, lai konfigurētu aparātu tā, lai vienmēr pēdējā uzlīme tiktu nogriezta.
Es nevaru izdrukāt no savas mobilās iekārtas.	Pārbaudiet, ka Jūsu aparāts un mobilā ierīce ir savienotas, izmantojot Bluetooth. Skatiet "**6. Jūsu aparāta savienošana ar Jūsu mobilo ierīci**".
Katrai uzlīmei ir brīva vieta (apm.25 mm).	Lai izvairītos no tukšas vietas, kas tiek pievienota otrajai un nākamajām uzlīmēm, izmantojiet sekojošu griešanas iespēju iestatījumos: **P-touch Design&Print** - Cut the last label (Nogriezt pēdējo uzlīmi) : OFF (izslēgts) - Special Tape (Īpašā lente) : OFF (izslēgts) **iPrint&Label** - Chain Printing (Ķēdes drukāšana): ON (ieslēgts) Jums pēdējā uzlīme ir jāizņem un jānogriež manuāli: divas reizes nospiediet ieslēgšanas pogu, lai padotu lenti, tad nospiediet lentes griezēja sviru, lai nogrieztu lenti.
Tintes lente ir atdalīta no tintes ruļļa.	Ja tintes lente ir salūzusi, nomainiet lentes kasetni. Ja ne, atstājiet lenti nenogrieztu un izņemiet lentes kasetni, tad uztiniet vaļīgo tintes lenti uz spoles. 
Uzlīmi ir grūti nogriezt.	Apgrieziet otrādi asmens plātni. Skatiet sadaļu "**Aksesuāri**", lai iegūtu instrukciju, kā to darīt.

DD18-1376

L&M Business Planning Dept.	Decided	Checked	Designed	Date		Revision	
				Part Name	USER'S GUIDE P300BT UK		
				Part Code	D013JD001		

このデータ・マニュアルプログラムに関する知的財産権は、弊社に帰属しております。無断で転載・複製、配布等を行ってはならない。
This Artwork is the exclusive property of BROTHER Industries Co.,Ltd. and cannot be altered, copied and distributed without express prior permission of BROTHER Industries Co.,Ltd.

brother BROTHER INDUSTRIES.,LTD

brother

D013JD001

P-touch

TZe TAPE

P300BT

Lietotāja rokasgrāmata (Latviski)

Ievads

Lai uzsāktu drukāšanu, lejupielādējiet vienu no mūsu mobilajām lietotnēm:

iPad/iPhone/iPod touch

Lejupielādējiet P-touch Design&Print vai iPrint&Label no App Store.

Android

Lejupielādējiet P-touch Design&Print vai iPrint&Label no Google

P-touch Design&Print

iPrint&Label

1. Daļas un sastāvdaļas

Priekšpuse



Aizmugure



Lentes padeve
Ieslēdziet savu aparātu un strauji nospiediet ieslēgšanas pogu divas reizes, lai lente tiktu padota automātiski.

Lentes griešana
Kad uzlīmes drukāšana ir pabeigta, nospiediet lentes griešanas sviru, lai nogrieztu lenti.

2. Bateriju uzstādīšana vai maiņstrāvas adaptera pieslēgšana

⚠ UZMANĪBU

UZLĪMJU DRUKĀŠANAI VIENMĒR IZMANTOJIET NORĀDĪTO SPRIEGUMU UN MAIŅSTRĀVAS ADAPTERI (AD-24ES), LAI IZVAIRĪTOS NO BOJĀJUMA VAI KĻŪDAS.

Šim uzlīmju printerim ir nepieciešamas sešas (6) AAA sārma baterijas vai sešas (6) pilnībā uzlādētas Ni-MH baterijas, netiek iekļautas. Kā alternatīvu varat izmantot maiņstrāvas adapteri un pieslēdziet ierīci, izmantojot maiņstrāvas adaptera kontaktligzdu.

1. Turiet ierīci, kā parādīts ilustrācijā. Atveriet bateriju pārsegu (1), spiežot uz atzīmes ierīces malā un velkot to bultas (2) virzienā.



2. Ievietojiet sešas baterijas zem pārsega, kā parādīts attēlā. Pielāgojiet pozitīvo un negatīvos polus pārliecinoties, ka negatīvie poli pieskaras tinuma spirālei bateriju slotā.



3. Ievietojiet abas aizķeres bateriju pārsega aizmugurē sava aparāta spraugās (3). Piespiediet bateriju pārsegu (4), pārliecinieties, ka tas fiksējas savā vietā.



2. Bateriju uzstādīšana vai maiņstrāvas adaptera pieslēgšana

⚠ UZMANĪBU

DAŽĀDA VEIDA BATERIJU KOMBINĀCIJAS IZMANTOŠANA (PIEMĒRAM, SĀRMA UN Ni-MH) VAR IZRAISĪT SPRĀDZIENU. IZMETIET IZMANTOTĀS BATERIJAS SASKAŅĀ AR INSTRUKCIJU.

⚠ UZMANĪBU

- Izņemiet baterijas, ja Jūs neplānojat izmantot aparātu ilgāku laika periodu.
- Izmetiet baterijas šim mērķim piemērotā savākšanas punktā, nevis kopējā sadzīves atkritumu plūsmā. Pārliecinieties, ka tiek ievēroti visi piemērojamie federālie, valsts un vietējie noteikumi.
- Uzglabājot vai izmetot bateriju, ietiniet to celofānā, lai izvairītos no īssavienojuma (skatīt ilustrāciju).



1. Celofāna lente.
2. Sārma vai Ni-MH baterija.

PIEZĪME

Neizmantojiet vecas baterijas kombinācijā ar jaunajām. Nomainiet visas sešas baterijas vienlaicīgi.

Maiņstrāvas adaptera pievienošana

Ja Jūs izmantojat izvēles maiņstrāvas adapteri:

1. Ievietojiet maiņstrāvas adaptera vadu maiņstrāvas adaptera kontaktligzdā ierīces malā.
2. Ievietojiet maiņstrāvas adapteri kontaktligzdā.



3. Lentes kasetnes ievietošana

Pārliecinieties, ka lentes kasetnēm ir uzrādīts TZe marķējums (TZe TAPE).
Izmantojiet tikai lentas ar 3,5 mm, 6 m, 9mm vi 12 mm platumu.
Ja uz TZe lentes kasetnes ir aizturis, noņemiet to pirms uzstādīšanas.

1. Turiet savu ierīci, kā parādīts ilustrācijā. Atveriet kasetnes pārsegu, nospiežot uz atzīmes tās malā (1) un velkot bultas virzienā (2).



2. Ievietojiet lentes kasetni, sekojot zīmējumam, kas parādīts korpusa iekšpusē. Apstipriniet, ka lente virzās uz zaļās lentes izeju un maigi iespiediet lentes kasetni aparātā, kamēr tā nofiksējas savā vietā.



PIEZĪME

- Pārliecinieties, ka lenta nav vaļīga. Lai novērstu vaļīgumu, izvelciet lentes galu no lentes vadotnēm.
- Ievietojot vai izņemot lentes kasetni pārliecinieties, ka lenta neaizskar sudraba adatu (3) vai drukas galviņu.

3. Ievietojiet abus kasetnes pārsega aizmugurē esošās aizķeres savas ierīces slotos (4). Piespiediet kasetnes pārsegu pārliecinieties, ka tas nofiksējas savā vietā (5).



4. Aparāta ieslēgšana vai izslēgšana

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas pogu.
- Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un pietuviet ieslēgšanas pigu 0,5 sekundes.

5. LED norādes

Jūsu ierīces LED norāda uz Jūsu aparāta statusu.

LED	Stāvoklis
Nedeg	Izslēgts
Nemainīgi zaļā krāsā	• Pieslēdzas Jūsu mobilajai ierīcei • Padod vai griež lenti • Drukā
Mirgo zaļā krāsā (iedegas uz 3 sekundēm, izdziest 1 sekundi)	Gaidstāve
Mirgojoša zaļa gaisma (0,5 sekunžu intervāli)	Datu saņemšana no Jūsu mobilās ierīces
Mirgojoša oranža gaisma (1 sekundes intervāls)	Baterijas drīz būs tukšas

LED	Stāvoklis	Kā novērst kļūdu	Risinājums
Nemainīgi sarkana gaisma	Sāknēšana	Vēlreiz pārsūtiet programmu. Ja problēma netiek atrisināta, sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas daļu.	
Sarkana, mirgojoša gaisma (1 sekundes intervāli)	• Nav uzstādīta lentes kasetne. • Ir uzstādīta nepareiza lentes kasetne. • Ir uzstādīta nesaderīga lentes kasetne.	Viegli piespiediet ieslēgšanas pogu.	Ievietojiet pareizo lentes kasetni.
	Aparāts nespēja uztvert Jūsu mobilo ierīci.	Pārstartējiet uzlīmju printeri.	Pieslēdzieties, izmantojot Bluetooth un mēģiniet vēlreiz nosūtīt uzlīmi no savas mobilās ierīces uz aparātu.
	Griezēja kļūda	Viegli nospiediet izslēgšanas pogu	
	Izmantots nesaderīgs maiņstrāvas adapteris	Izmantojiet pareizo maiņstrāvas adapteri.	
Sarkana, mirgojoša gaisma (0,5 sekunžu intervāli)	Sistēmas kļūda.	Lūdzu, sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas daļu.	

6. Jūsu aparāta un mobilās ierīces pārošana

Savā mobilajā ierīcē:

1. Iestatījumu sadaļā piekļūstiet, Bluetooth opcijai un ieslēdziet to (ON).
2. Kad parādās uztverto Bluetooth ierīču saraksts, spiediet P300BT**** (kur **** ir Jūsu uzlīmju printera sērijas numura pēdējie četri cipari. Jūs varat arī atrast sava aparāta numuru uz uzlīmes blakus ieslēgšanas pogai). Vienības sērijas numurs atrodas tur, kur TZe lentes kasetne ir iestatīta zem kasetnes pārsega.



3. Ja tiek jautāts PIN kods, ievadiet **"0000"**.

PIEZĪME

- Pārošanas instrukcijas var atšķirties atkarībā no Jūsu izmantotās mobilās ierīces.
- Ja Bluetooth neuztver Jūsu ierīci, pārbaudiet sekojošo un tad mēģiniet savienoties atkārtoti:
  - Aparāts var būt pieslēgts citai ierīcei. Ja tā, izslēdziet Bluetooth attiecīgajā ierīcē, izslēdziet aparātu un mēģiniet atkārtoti.
  - Pārbaudiet, vai aparāts nav miega režīmā.
  - Novietojiet savu ierīci tik tuvu aparātam, cik iespējams.
  - Pārliecinieties, ka starp aparātu un Jūsu mobilo iekārtu nav šķēršļu vai iekārtu, kas raida radioviļņus, piemēram, mikroviļņu krāsns.
- Ja izmantojat viedo vāka aizsegu, pārliecinieties, lai pārsegs būtu atvērts, kamēr Jūs veidojat vai drukājat uzlīmes. Viedā vāka aizsega aizvēršana var pārtraukt datu komunikāciju, un Jūsu uzlīmes netiks drukātas.

7. Uzlīmju drukāšana

1. Pieslēdziet savu mobilo ierīci aparātam, izmantojot Bluetooth.

2. Veidojiet uzlīmju dizainu lietotnē. Jūs varat arī veidot un saglabāt uzlīmes datus un drukāt uzlīmes vēlāk.

P-touch Design&Print **iPrint&Label**

PIEZĪME

Lai izvairītos no brīvas vietas, kas tiek pievienota katras izdrukātās uzlīmes galvenajā malā, izmantojiet sekojošus griešanas iespēju iestatījumus:

P-touch Design&Print
- Pēdējās uzlīmes nogriešana: OFF (izslēgts)
- Īpašā lente: OFF (izslēgts)

iPrint&Label
- Ķēdes drukāšana: ON (ieslēgts)

3. Spiediet "Print" ("Drukāt")

4. Nogrieziet uzlīmi, izmantojot lentes griezēja sviru. Ja visas drukātās uzlīmes nav izdrukātas, strauji nospiediet ieslēgšanas pogu divas reizes, lai tās tiktu izdrukātas.